

FREQUENZUMRICHTER POSIDRIVE® FAS 4000

> Posi-Upgrade <




Bedienungsanleitung

Vor der Montage und Inbetriebnahme unbedingt diese Bedienungsanleitung, sowie die Montageund Inbetriebnahmeanleitung (Impr.-Nr. 441537) lesen und beachten!

MANAGEMENTSYSTEM



certified by DQS according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 Reg-No. 000780 UM/QM



SV. 4.5





Inhaltsverzeichnis



Inh	altsv	erzeichnis				
1.	Sich	erheitshinweise	1	5.	Parameterbeschreibung	12
2.	Posi-	-Upgrade	2	6.	Parametertabelle	37
3.	Verg	leich FAS mit FDS	3	7.	Ergebnisstabelle	40
4.	Posi	tioniersteuerung	4	8.	Betriebszustände	41
	4.1 4.2	Funktionsüberblick Anschlüsse	4 4	9.	Störungen / Ereignisse	42
	4.3	Zielpositionen, Fahrsätze	5	ST	ÖBER ANTRIEBSTECHNIK Deutschlar	ıd 44
	4.4 4.5	Absolut / Relativ Positionieren Inbetriebnahme	5 6	ST	ÖBER ANTRIEBSTECHNIK Internation	al 46
		Begrenzter Verfahrbereich	6			
		Endloser Verfahrbereich	6			
	4.6	Referenzfahrt	7			
	4.7	Lageregler	8			
	4.8	Fahrsatzverkettung	8			
	4.9	Einfachbeispiele	9			
	4.10	Not-Aus-Verhalten	10			
	4.11	Posi-Schaltpunkte	10			

STÖBER ANTRIEBSTECHNIK

1. Sicherheitshinweise




1 SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Montage und Inbetriebnahme unbedingt diese Montage-und Inbetriebnahmeanleitung, damit es nicht zu vermeidbaren Problemen bei der Inbetriebnahme und/oder dem Betrieb kommt.

Bei den Frequenzumrichtern der Reihe FAS handelt es sich im Sinne der DIN EN 50178 (früher VDE 0160) um elektrische Betriebsmittel der Leistungselektronik (BLE) für die Regelung des Energieflusses in Starkstromanlagen. Sie sind ausschließlich zur Speisung von Drehstrom-Asynchron-Maschinen bestimmt. Das Handling, die Montage, der Betrieb und die Wartung ist nur unter Beachtung und Einhaltung der gültigen und/oder gesetzlichen Vorschriften, Regelwerke und dieser technischen Dokumentation zulässig. Die Frequenzumrichter sind Produkte der eingeschränkten Vertriebsklasse nach IEC 61800-3. In einer Wohnumwelt können diese Produkte hochfrequente Störungen verursachen, in deren Fall der Anwender aufgefordert werden kann, geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Die strikte Einhaltung dieser Regelwerke ist vom Betreiber sicherzustellen.



Vorsicht! Hohe Berührungsspannung! Schockgefahr! Lebensgefahr!


Bei angelegter Netzspannung darf das Gehäuse unter keinen Umständen geöffnet oder Anschlüsse gelöst werden. Ein Öffnen des Frequenzumrichters ist nur im stromlosen Zustand (Leistungsstecker abgezogen) frühestens 5 Minuten nach Wegschalten der Netzspannung zum Ein- oder Ausbau von Optionsplatinen zulässig. Die Voraussetzung für eine einwandfreie Funktion des Frequenzumrichters ist die fachgerechte Projektierung und Montage des Umrichterantriebes. Transport, Installation, Inbetriebnahme und Bedienung des Gerätes ist nur durch, für diese Tätigkeit qualifiziertes Fachpersonal zulässig.

Achten Sie vor allem auf:

- Zulässige Schutzklasse: Schutzerdung; Betrieb nur mit vorschriftsmäßigem Anschluss des Schutzleiters zulässig. Ein direkter Betrieb der Geräte an IT-Netzen ist nicht möglich.
- Installationsarbeiten dürfen nur im spannungsfreien Zustand erfolgen. Bei Arbeiten am Antrieb, die Freigabe sperren und den kompletten Antrieb vom Netz trennen. (Die 5 Sicherheitsregeln beachten)
- Entladungszeit der Zwischenkreiskondensatoren > 5 Minuten.

Eigenschaften im Sinne des Gewährleistungsrechts.

- Es ist nicht erlaubt, mit Gegenständen jeglicher Art in das Geräteinnere einzudringen.
- Bei der Montage oder sonstigen Arbeiten im Schaltschrank ist das Gerät gegen herunterfallende Teile (Drahtreste, Litzen, Metallteile, usw.) zu schützen. Teile mit leitenden Eigenschaften können innerhalb des Frequenzumrichters zu einem Kurzschluss oder Geräteausfall führen.
- Vor der Inbetriebnahme sind zusätzliche Abdeckungen zu entfernen, damit es zu keiner Überhitzung des Gerätes kommen kann.



Es dürfen nur Kupferleitungen verwendet werden. Die zu verwendenden Leitungsquerschnitt ergeben sind aus der Tabelle 310-16 der Norm NEC bei 60 °C oder 75 °C.

Für Schäden, die Aufgrund einer Nichtbeachtung der Anleitung oder der jeweiligen Vorschriften entstehen, übernimmt die Fa. STÖBER ANTRIEBSTECHNIK keine Haftung.

Der Motor muss eine integrale Temperaturüberwachung besitzen, oder es muss ein externer Motorüberlastschutz verwendet werden.

Nur für den Gebrauch an Versorgungsstromnetzen geeignet, die höchstens einen maximal symmetrischen Nennkurzschlussstrom von 5000 A bei 240 V ac / 480 V ac liefern können.

Technische Änderungen, die der Verbesserung der Geräte dienen, vorbehalten. Die vorliegende Dokumentation stellt eine reine Produktbeschreibung dar. Es handelt sich um keine zugesicherten





Hinweise:

STÖBER ANTRIEBSTECHNIK

Posi-Upgrade

2 POSI-UPGRADE

Zur Durchführung des Posi-Upgrade wird ein spezielles Modul benötigt (blaues Gehäuse). Aus diesem Upgrade-Modul wird ein Code in den Umrichter heruntergeladen und nichtflüchtig in dem auswechselbaren Paramodul abgelegt.


Maßgeschneidert

Je nach Bedarf kann ein Upgrade-Modul mit Positionier-Code für 10, 20, 50 oder 100 Umrichter geliefert werden. Bei jedem Upgrade-Vorgang wird die Anzahl der noch möglichen Positionier-Upgrades um eins reduziert.

Transparenz

Mit Hilfe der FDS-Tool Software (ab Version 4.5D) kann der Inhalt eines Upgrade-Moduls ausgelesen werden. Angezeigt wird u.a. eine Seriennummer- Liste der bislang hochgerüsteten Geräte und die Anzahl der noch möglichen Positionier-Upgrades.

Handhabung



Zu Ihrem Vorteil


- Ein durchgeführtes Posi-Upgrade bleibt auch beim Umrichtertausch erhalten. Es kann mit dem roten Paramodul vom einen Umrichter zum nächsten Umrichter übernommen werden. Bei einem Gerätewechsel ist somit kein neues Upgrade erforderlich.
- Rote LED signalisiert beim Upgrade ein "aufgebrauchtes"
 Upgrade-Modul. Liegt kein neues Upgrade-Modul zur Hand,
 kann eine angefangene Inbetriebnahme auch so fortgesetzt
 werden: Nach Abziehen des Upgrade-Moduls ist die
 Positionier-Funktionalität bis zum nächsten Netz-Aus voll
 verfügbar.
- Etwas für die Umwelt tun: Ein vollständig aufgebrauchtes Upgrade-Modul kann durch STÖBER Antriebstechnik wieder mit der gewünschten Anzahl Upgrades aufgeladen werden.

Mögliche Fehler

- 1. Die grüne Leuchtdiode blinkt.
 - Das Upgrade auf Positioniersteuerung wurde bereits durchgeführt und ist im aufgesteckten Paramodul nichtflüchtig gespeichert.
 - Das Upgrade-Modul ist nicht richtig aufgesteckt und wurde deshalb nicht erkannt.
 - Es ist kein Paramodul aufgesteckt.
 - Das letzte "A00 WerteSpeichern" wurde durch Abschalten der FAS-Versorgung vorzeitig unterbrochen. A00 nochmal starten und zu Ende laufen lassen.
 - Es ist ein Paramodul aufgesteckt, dessen Dateninhalt nicht zur aktuellen FAS-Softwareversion passt. Zur Anpassung muss einmal "A00 WerteSpeichern" ausgeführt werden, dann FAS-Versorgung AUS und wieder EIN.
 - Schwarze Parabox (Zubehör für FDS 4000) ist aufgesteckt. Die schwarze Parabox ist beim FAS nicht nutzbar.
- 2. Die rote Leuchtdiode leuchtet.
 - Der Upgrade-Code wurde bereits vollständig abgebucht. Die Positioniersteuerung ist bis zum nächsten Abschalten der FAS-Versorgung aktiviert. Mit FDS-Tool kann die Anzahl der verbleibenden Posi-Upgrades aus dem Upgrade-Modul ausgelesen werden.
 - Upgrade-Modul oder Paramodul wurden während des Upgrades abgezogen. Vorgang wiederholen.
 - Das Upgrade- oder Paramodul ist defekt. Es muss an STÖBER Antriebstechnik zum Umtausch eingeschickt werden. Das POSI-Upgrade kann nicht durchgeführt werden.
- FAS kann nicht freigegeben werden. Die rote oder grüne Leuchtdiode leuchtet dauernd. Damit der FAS anläuft, muss das Upgrade-Modul abgezogen werden.

Upgrade-Modul mit einem PC auslesen

- Stecken Sie das Upgrade-Modul auf die serielle Schnittstelle (meistens COM Port 1).
- Starten Sie FDS-Tool.
- Öffnen Sie das Menü Datei.
- Klicken Sie auf Parabox lesen.
- Im sich öffnenden Fenster wird die verbleibende Anzahl von Upgrades angezeigt, sowie eine Liste der Gerätenummern der bereits aufgerüsteten Umrichtern (siehe Grafik).





3. Vergleich FAS mit FDS

3 VERGLEICH FAS MIT FDS

Für Umsteiger, die schon mit dem FDS arbeiten, sind nachfolgend die funktionalen Unterschiede kurz in einer Tabelle zusammengefasst.

FDS	FAS	Kommentar
zwei Analogeingänge	ein Analogeingang	F20 bis F25 entfällt
ein Analogausgang	kein Analogausgang	F40 bis F43 entfällt
Optionsplatinen	keine Optionsplatinen	 begrenzte Anzahl von Digitaleingängen keine Auswertung eines Asolutwertgebers keine Drahtbruchüberwachung des Encoders
Technologiefunktionen: - Wickelrechner - PID-Regler - elektronisches Getriebe	keine Technologiefunktionen	G und H Parameter entfallen
externe Encoderversorgung	interne Hilfsspannung für Encoder	kein zusätzliches Netzteil für Encoder

Durch die reduzierte Funktionalität bietet der FAS eine einfachere und schnellere Inbetriebnahme.

Der FAS mit Posi-Upgrade eignet sich besonders für:

- Einfachste Positionieraufgaben als autarkes Gerät.
- Standard-Positionieraufgaben eingebunden in Feldbus-Umgebung.
- Komplexe Positionieraufgeben eingebunden in Feldbus-Umgebung.

Die Flexibilität erhält der Umrichter durch die serielle Schnittstelle. Das USS-Protokoll (entwickelt von Fa. Siemens) sichert die Kommunikation via RS 232. Zur Anbindung an einen Feldbus kann eine Kommubox für Profibus-DP oder CAN aufgesteckt werden.

4 POSITIONIERSTEUERUNG

Frequenzumrichter **POSIDRIVE**® FAS 4000 bieten mit dem Posi-Upgrade eine integrierte Positioniersteuerung. Die Voraussetzung für eine zielgenaue und reproduzierbare Positionierung ist ein Motor mit angebautem Inkrementalgeber. In der Steuerart "*Vector Control*" (**B20**=2) erreicht der Motor Eigenschaften eines Asynchron-Servoantriebes.

Die Positionierung ist auch ohne Encoder in der Steuerart SLVC (Sensorless Vectorcontrol) nutzbar.

4.1 Funktionsüberblick


- 8 Positionen als 8 Fahrsätze programmierbar.
- Zielfahrt auf Inkrement genau.
- Kontinuierliche Lageregelung mit Schleppfehlerüberwachung.
- Parametrierung in Einheiten wie Grad, mm.
- · Wiederaufnahme unterbrochener Fahrsätze möglich.
- · Zieländerung während der Fahrt möglich.
- Referenzfahrt mit mehreren Modi.
- Ablaufprogrammierung durch Fahrsatzverkettung möglich, wie z.B. "Fahre zur Pos.1, warte 2 s, fahre weiter zur Pos.2, warte auf Signal und zurück".
- · Handbetrieb (Tippen).
- Teach-In-Funktion.
- · Speed Override über Analogeingang möglich.
- Beliebige Getriebeübersetzungen werden als Bruch rundungsfehlerfrei verrechnet. Kein Driften bei Endlosachsen.
- Fortlaufende Referenzierung für Endlosachsen.
- Funktion "Elektrischer Nocken" schaltet Relais 2 im programmierten Positionsbereich.
- Hardware- und Softwareendschalter.
- · Rundtischfunktion.
- Wegvorgabe über Analogeingang möglich.
- Bremssteuerung für Hubwerke.

4.2 Anschlüsse – Standard Konfiguration

In einfachen Anwendungen kommt das Standardgerät ohne Feldbus zum Einsatz.

Anwendungen mit höherem Bedarf an Binäreingängen werden mit dem **Feldbus** realisiert.

Über den Analogeingang oder Feldbus kann die Positioniergeschwindigkeit stufenlos verstellt werden. Diese als "speed override" bezeichnete Funktion ist nicht nur bei Inbetriebnahmen wertvoll, sondern z. B. auch bei Handfahrt, Änderung der Taktzahl einer Maschine, usw..



Folgende Funktionen für **Binäreingänge** (Parameter **F31** ... **F35**) sind von Bedeutung:

- SW-Selekt 0 ..2: Binär kodierte Positionsauswahl. Mit "000" wird Fahrsatz 1, durch "111" der Fahrsatz 8 selektiert.
- 8:Halt: Steigende Flanke unterbricht laufende Bewegung mit der aktuellen Fahrsatzrampe. Nur bei aktivem Halt ist Handbetrieb (Tippen) über Binäreingänge möglich. Halt schaltet somit zwischen Hand- und Automatikbetrieb um.
- 9:Schnellhalt: Steigende Flanke unterbricht Positionierung mit der max. Beschleunigung I11.
- 16:Posi.Step: Bei einer Fahrsatzverkettung startet
 Posi.Step die aufeinanderfolgenden Fahrsätze. Eine lauf ende Bewegung wird nicht unterbrochen (→ 140).
- 19:Posi.Start: Startet den gerade ausgewählten Fahrsatz, eine laufende Bewegung wird stets unterbrochen.
- 20:Posi.Next: Nur bei verketteten Fahrsätzen; Beendet bei entsprechender Programmierung (vgl. J17=3) sofort den laufenden Fahrsatz und startet den nächsten. Hier kann ein Restweg definiert sein, der ab Posi.Next noch zu fahren ist (Kap. 4.8).
- 17:Hand +, 18:Hand -: Handfahrt (Tippen)
- 21:Endsch +. 22:Endsch -: Endschalter
- 23:Ref.Schalter: Anschluss Referenzschalter
- 24:Start Ref.: Startet Referenzfahrt.
- 25:Teach-In: Ist-Position wird in den gerade ausgewählten Fahrsatz übernommen.
- ⇒ Die Binäreingänge können über F51...F55 invertiert werden (→ drahtbruchsicherer Anschluss). Bei Wegnahme der Freigabe erfolgt immer ein Schnellhalt mit der max. Beschleunigung I11.

Analogeingang AE1 (Par. F25)

- 1:Korrektur-Sollwert: Relative Verfahrstecken werden mit (100% + Pegel) multipliziert. Beispiel: 0 V → keine Korrektur d.h. 100% Fahrstrecke.
- 4:SW-Faktor: Relative Verfahrstecken werden mit Pegel multipliziert. Beispiel: 0 V → keine Bewegung d.h. 0% Fahrstrecke.
- 5:Override: Die programmierte Positioniergeschwindigkeit kann z.B. über Poti "online" geändert werden (Funktion "speed override" bei CNC Steuerungen).
- 6:Posi.Offset: zur aktuellen Position kann "online" über AE1 ein Offset addiert werden, vgl. Parameter I70.

Relaisausgänge (Par. F00 und F81)

- 3:SW-erreicht: Lage im Positionsfenster I22. Signal kommt, wenn Antrieb "in Position".
- 8:el.Nocke 1: Signal kommt wenn die Istposition zwischen Parametern I60 und I61 liegt. Signal dient z.B. als Meldung an andere Baugruppen.
- 9:Schleppabstand: Signal kommt, wenn der max. Schleppabstand in I21 überschritten wird.
- 10:Posi.aktiv: Antrieb steht in Lageregelung und wartet auf Posi.Start oder Posi.Step. Kein Fahrsatz und keine Fahrsatzverkettung in Bearbeitung.
- 13: In Referenz: Antrieb ist referenziert
- 19:S-Speicher1 ... 21:S-Speicher3: Ausgabe der Speicherzellen, die von den Posi-Schaltpunkten während den Fahrsatz-Bewegungen gesetzt werden (Kap 4.12).
- 23:SW-Quit0 ... 25:SW-Quit2: Binär kodierte Rückmeldung des aktiven Fahrsatzes I82, vgl. Diagram im Kap. 4.3.
- Auch über Feldbus ist ein bequemer und einfacher Zugriff auf die erwähnten Signale möglich. Stellvertretend seien hier die Status- und Steuerbits E100 und E101 genannt (zu Einzelheiten siehe die Feldbus-Dokumentation).

Für Feldbusansteuerung:


Fun	ktion BE1 – 5 (F31 - F35)	Bit-Nr. in E101
1:	Sollwert-Selekt 0	8
2:	Sollwert-Selekt 1	9
3:	Sollwert-Selekt 2	10
4:	Motorpoti Auf (bei D90 =1)	14
5:	Motorpoti Ab (bei D90 =1)	15
6:	Drehrichtung	13
7:	Zusatzfreigabe	6
8:	Halt	0
9:	Schnellhalt	1
10:	Momentumschalter	7
11:	Parametersatz-Umschalter	5
12:	externe Störung	2
13:	Quittierung	3
16:	Posi. Step	17
17:	Hand +	21
18:	Hand -	22
19:	Posi. Start	16
20:	Posi. Next	18
21:	Endschalter +	24
22:	Endschalter -	25
23:	Referenzschalter	26
24:	Start Referenzfahrt	20
32:	Bremse öffnen	23

<u>Hinweis</u>: Funktionen, die über den Feldbus bedient werden dürfen nicht in **F31** bis **F35** definiert werden.

Fun	ktion AE1 (F25)	Bus-Parameter	Byte
1:	Korrektur-Sollwert	E104	2
2:	Momentgrenze	E102	2
3:	Leistungsgrenze	E103	2
4:	Sollwert-Faktor	E105	2
5:	Override	E106	2
6:	Posi. Offset	E107	4
8:	M-Drehfeldmagnet	E109	2
9:	n-Max	E126	2
10:	Sollwert	E119	2

4.3 Zielpositionen, Fahrsätze

Jede anzufahrende Position wird durch mehrere Parameter beschrieben, die zusammen einen **Fahrsatz** bilden. Es sind 8 Fahrsätze verfügbar. Dies ermöglicht das Anfahren von 8 verschiedenen Positionen. Fahrsatz Nr. 1 wird durch die Parameter **J10...J18**, der zweite durch **J20...J28** usw. beschrieben.



Die Auswahl eines Fahrsatzes erfolgt:

- J02=1...8; der eingegebene Wert entspricht dem jeweiligen Fahrsatz.
 - Die Eingabe des Wertes "0" ermöglicht die Auswahl des Fahrsatzes über "Sollwert-Selekt"-Eingabe.
- Durch Sollwert-Selekt-Eingänge;
 Bei J02=0 kann die Fahrsatzauswahl über die Eingänge
 Sollwert-Selekt 0 bis Sollwert-Selekt 2 erfolgen. Die Binärkombination "000" selektiert den Fahrsatz Nr.1, mit "111" wird Fahrsatz Nr. 8 ausgewählt.


Die Rückmeldung des aktuellen Fahrsatzes erfolgt:

- Im Parameter 182 ("aktiver Fahrsatz").
- In der 2. Zeile der Betriebsanzeige.
- Binärkodiert über Binärausgänge "23:SW-Quit0" bis "25:SW-Quit2".

Bis zum Start der Bewegung wird der selektierte Fahrsatz invertiert angezeigt.

Wird ein Fahrsatz gestartet, wird der aktive Satz <u>nicht</u> <u>invertiert</u> ausgegeben (Binärkodierung wie bei *SW-Selekt* Signalen), solange *Posi.Start*, *Posi.Step* oder *Posi.Next* ansteht.

Falls ein Fahrsatz nicht gestartet werden kann (s. z.B. "51:verweigert", Kap. 9 Störungen/Ereignisse), so wird nach wie vor der selektierte Satz <u>invertiert</u> ausgegeben. Dies geschieht auch beim Abbruch einer Bewegung.



⇒ Bei direkter Positionsvorgabe über Feldbus gibt es eine Sonderbehandlung für den Fahrsatz 1 (J10): Der Umrichter quittiert den Schreibdienst erst dann, wenn alle internen Umrechnungen abgeschlossen sind und der Umrichter "startbereit" ist. Über Feldbus steht auch der Parameter E124 ("Start.Pos 1") zur Verfügung. Hier wird J10 geschrieben und nach erfolgter Umrechnung sofort automatisch gestartet.

4.4 Absolut / relativ positionieren

Jedem Fahrsatz kann man eine von 4 möglichen Fahrmethoden zuordnen (Parameter **J11**, **J21**, **J31**...):

- relativ
- absolut
- endlos positiv
- · endlos negativ

Eine *relative* Wegstrecke wird immer auf den aktuellen Standort bezogen (Kettenmaß).

Eine *absolute* Position bezieht sich auf einen festen Bezugspunkt (=Maschinennullpunkt), der durch eine Referenzfahrt (Kap. 4.6) festgelegt wird. Ohne Referenzfahrt wird daher <u>keine</u> absolute Position angefahren, der Umrichter beantwortet einen evtl. Startbefehl mit "51:verweigert".

Wird ein Fahrsatz als **endlos** definiert, läuft die Achse ab Startbefehl in der vorgegebenen Richtung, bis von außen ein Signal kommt (z.B. *Posi.Next* oder *Posi.Start*). Die Geschwindigkeit kann über einen Analogeingang angepasst werden (dazu z.B. die AE1-Funktion **F25**=5:Override setzen).

Das erfolgreiche Beenden einer Bewegung wird über das Ausgangssignal *Sollwert-erreicht* (F00=3) signalisiert. Dieses Signal kommt, wenn die Ist-Position das erste Mal im **Positionsfenster** landet (Ziel ±122). Das Signal wird erst beim nächsten Fahrbefehl zurückgenommen.

4.5 Inbetriebnahme

An dieser Stelle wird nur der Antrieb mit Geberrückführung betrachtet (**B20=**2).

Wichtig: Bevor die Positioniersteuerung aktiviert wird, muss die Drehzahlregelung inbetriebgenommen (Kap. 9.6 der FAS-Dokumentation Impr.-Nr. 441 537) und ggf. mit FDS-Scope optimiert werden.

Die Positioniersteuerung wird durch


C60=2:Lage

aktiviert. Bei angeschlossener Controlbox ändert sich die **Betriebsanzeige** in der ersten Zeile und gibt die Istposition an:

0.00 °
0:Betriebsber.Bc


Betriebszustand Bremschopper aktiv

Im Falle **B20**≠2 (Betriebsart nicht Vector Control) zeigt die erste Zeile nach wie vor Drehzahl und Strom an. Während der Bearbeitung von Fahrsätzen wird in der unteren Zeile zusätzlich die Nummer des aktiven Fahrsatzes angezeigt:



Wichtig: Falls die Lage des Dezimalpunktes in der Positionsanzeige durch **106** geändert werden soll, so sollte dies zu Beginn der Inbetriebnahme geschehen, da die Wertigkeit aller Positionen geändert wird (**106**=Dezimalpunktverschiebung)!

4.5.1 Begrenzter Verfahrbereich



Begrenzter Verfahrbereich liegt immer dann vor, wenn der zulässige Bewegungsbereich durch Anschläge o.ä. beschränkt ist. Aus Sicherheitsgründen müssen **Endschalter** vorgesehen werden. Stehen am Umrichter nicht genug freie Eingänge zur Verfügung, müssen die Endschalter von der übergeordneten Steuerung ausgewertet werden. Wichtigste Parameter:

- 100=0 Verfahrbereich begrenzt
- 105: Maßeinheit wie mm, Grad (°), inch, User
- 106: Anzahl Dezimalstellen

- 107: Weg pro Geberumdrehung (z.B. mm/U).
- I10: Max. Geschwindigkeit (z.B. mm/s)
- I11: Max. Beschleunigung (z.B. mm/s²)
- I12: Handfahr-Geschwindigkeit

Wichtig: Manche Parameter in den Gruppen I und J (z.B. Wege oder Beschleunigungen) können sehr große Werte annehmen. Bei der Eingabe kann daher mit den

Tasten die zu ändernde Zehnerpotenz direkt ausgewählt werden. Es blinkt nur die Einzelziffer, nicht die ganze Zahl. Mit den

▼ -Tasten wird der Wert um die ausgewählte Zehnerpotenz ink-/dekrementiert:



Einzelziffer blinkt. Änderung mit ▼▲ Ziffernauswahl durch ■►

Als erster Test kann jetzt die Freigabe aktiviert werden. Der Betriebszustand im Display zeigt:

17:Posi.aktiv.


Der Lageregelkreis arbeitet, die aktuelle Position wird gehalten. Im nächsten Schritt wird der Antrieb über **Handfahrt** (**Tippbetrieb**) bewegt. Dazu Parameter **J03**=1 setzen. Über die 🗐 📂 -Tasten kann der Antrieb verfahren werden.

Die Geschwindigkeit kann über Analogeingang AE1 (F25=5) auch während der Fahrt geändert werden!

Der nächste Schritt besteht in der Inbetriebnahme der Referenzfahrt (Kap. 4.6). Mit einer referenzierten Achse (**I86**=1) können die **Software-Endschalter I50** und **I51** programmiert werden. Die Software-Endschalter verhindern das Anfahren von Positionen jenseits **I50** und **I51**.

Zum Testen kann in **J10** (Zielposition Fahrsatz 1) eine kurze Relativbewegung (**J11**=0) vorgeben werden. Die Geschwindigkeit wird in **J12**, die Rampen in **J13** und **J14** eingegeben. Mit **J00**=1 kann die Bewegung gestartet und beobachtet werden (Freigabe nicht vergessen!).

4.5.2 Endloser Verfahrbereich ("Rundachse")



Das wichtigste Merkmal eines endlosen Verfahrbereichs ist die periodische Wiederholung bestimmter Positionen bei Bewegung in eine Richtung (Beispiel: Zeiger an einer Uhr).

Rundachsfunktion: Die Wahl 100=1:endlos bewirkt, dass die Istposition nur bis zu der *Umlauflänge* 101 gezählt wird (z.B. 360°). Nach diesem Wert fängt man wieder bei Null an. Sind beide Richtungen erlaubt (104=0 und 103=1), erfolgt die Bewegung vom Punkt A zum Punkt B (Zielvorgabe absolut) auf dem kürzesten Weg → Richtungsoptimierung.

Getriebeübersetzung: Mit den Parametern **107** und **108** ist es möglich, die Getriebeübersetzung exakt (= anhand der Zähnezahlen) vorzugeben. Ein Wegdriften bei Relativpositionierung wird dadurch verhindert, vgl. Beispiele im Kap. 4.9.

STÖBER ANTRIEBSTECHNIK

4. Positioniersteuerung

Drehrichtung: Sind beide Richtungen erlaubt (**I04**=0), erfolgt die Bewegung von A nach B bei <u>absoluter</u> Zielvorgabe auf dem kürzesten Weg (**I03**=1, **Richtungsoptimierung** aktiv). Bei einem fliegendem Satzwechsel wird die ursprüngliche Drehrichtung jedoch beibehalten. Eine Beschränkung der zulässigen Drehrichtung **I04** wirkt auf alle Fahrsätze und die Handfahrt. Alternativ kann mit **I03**=0 die Richtungsoptimierung deaktiviert werden. Um dann ein absolutes Ziel in der *negativen* Drehrichtung anzufahren, muss das Ziel mit *negativem Vorzeichen* unter Berücksichtigung der Modulo-Rechnung eingegeben werden. Beispiel: Nach Eingabe von -270° fährt der Antrieb *rückwärts drehend* zur Position 90°.

4.6 Referenzfahrt

Wird die Lage über einen *Inkrementalgeber* gemessen, ist beim Einschalten der Versorgungsspannung (Netz bzw. ext. Geberspg. z.B. 24 V) die tatsächliche Position unbekannt. Eine definierte Ausgangslage wird mit der Referenzfahrt erreicht. Nur im referenzierten Zustand können absolute Bewegungen ausgeführt werden. Der referenzierte Zustand wird durch **186**=1 signalisiert.

Die Referenzfahrt wird mit **I30** ... **I38** parametriert. Die wichtigsten Parameter sind:

- I30: Referenzfahrt-Typ
- I31: Referenzfahrt-Richtung.
- I32: Referenziergeschwindigkeit schnell
- 133: Referenziergeschwindigkeit langsam
- 135: Nullimpuls Inkrementalgeber Auswertung
- 137: Automatische Referenzfahrt nach Netz-Ein.

Referenzfahrt kann auf drei Wegen gestartet werden:

- Automatisch (137=1 oder 2).
- Signal am Binäreingang (F31 ... =24).
- Manuell durch J05=1.

Referenzfahrt-Typ **I30** legt die benötigten Initiatoren bzw. die Funktionen für Binäreingänge fest. Durch **I31** wird die (Such-) Richtung beim Starten der Referenzfahrt bestimmt. Ist der Referenzschalter (bzw. Endschalter) aktiv, wird die Richtung umgedreht, vgl. Beispiel 2. Der richtige Wert für **I31** lässt sich z.B. durch Handfahren der Achse (s. **J03**) prüfen. Der Zustand der Binäreingänge kann in **E12**, **E13** u. **E19** abgefragt werden.

Falls nur eine Drehrichtung **104** zugelassen ist, fährt der Antrieb bis zur *steigenden* Flanke des Referenzschalters in die Richtung **104** mit der Drehzahl **133**. Die Referenz-Richtung **131** wird in diesem Fall nicht beachtet.


Die Nullimpulse des Inkrementalgebers werden nur bei **I35**=1 ausgewertet. Die Nullspur wird an BE3 angeschlossen.

Bei Endlosachsen kann die Nullspur meist <u>nicht</u> verwendet werden, es sei denn, die Mechanik weist eine geradzahlige Übersetzung auf.


Die Vorgabe von zwei Geschwindigkeiten **I32** und **I33** ist vor allem bei langen Linearachsen von Vorteil.

Die Beschleunigung beim Referenzfahren entspricht ½ der max. **Beschleunigung** in **I11**. Beim Erkennen des Referenzpunktes wird die Ist-Position zu **I34** (Referenzposition) gesetzt, der Antrieb bremst bis zum Stillstand. Der zur Reversierung bzw. Bremsung benötigte Weg beträgt allgemein


Nach Abschluss der Referenzfahrt fährt der Antrieb nicht zu der Referenzposition zurück, sondern bleibt nach dem erforderlichen Bremsweg 133² / 111 stehen, vgl. oben. Durch die AE1-Funktion "Override" (F25=5) wird die Geschwindigkeit und somit auch die Bremsstrecke verändert!




Der Referenzschalter teilt den ganzen Verfahrbereich in zwei Hälften. Es ist daher kein weiterer Schalter erforderlich.



Die in **I31** definierte Richtung wird umgedreht, wenn am Anfang der Referenzschalter aktiv ist!



Endschalter dient der Reversierung.



Anstelle eines Referenzschalters kann ein Endschalter der Referenzierung dienen.

STÖBER ANTRIEBSTECHNIK


4. Positioniersteuerung

Beim Verlust der Netz- bzw. externen Geberspannung geht die Information über die Referenzposition verloren. Mit **137**=1 wird die Referenzfahrt automatisch nach Netz-Ein mit dem ersten Startbefehl (*Posi.Start* oder *Posi.Step*) ausgelöst.

Nach dem Beenden einer Referenzfahrt besteht die Möglichkeit, automatisch eine beliebige Ausgangsstellung anzufahren. Hierzu ist Parameter **138** (*Referenz Folgesatz*) auf die Nummer des anzufahrenden Parametersatzes zu programmieren.

4.7 Lageregler

Zur Minimierung der Schleppabweichung (Differenz zwischen Soll- und Istposition) arbeitet der FAS mit Drehzahlvorsteuerung. Die in **I21** spezifizierte max. zulässige Schleppabweichung wird laufend überwacht. Der Lageregler arbeitet kontinuierlich während der ganzen Bewegung.



Die Verstärkung des Lagereglers **I20**, d.h. die "Steifigkeit" der Regelung wird "Kv-Faktor" genannt.

Mit Parameter **I16** (S-Rampe) können ruckbegrenzte Verfahrprofile parametriert und hochfrequente Anregungen durch einen Tiefpass verhindert werden. Die Zeitkonstante **I16** entspricht einer Tiefpass-Grenzfrequenz von $f_0=2\pi/116$.

4.8 Fahrsatzverkettung

Durch die *Folgesatz* - Parameter **J16**, **J26**, **J36**,... können Fahrsätze zu Abläufen verkettet werden. Nach dem Ende eines Fahrsatzes kann damit z.B. automatisch eine weitere Position ("Folgesatz") angesteuert werden. Im 1. Fahrsatz sind folgende Parameter von Bedeutung:

- J16 Folgesatz: Wenn J16=0 dann keine Verkettung.
- J17 Folgestart: Legt fest, auf welche Weise der Folgesatz J16 gestartet wird.
- J18 Pause: Relevant wenn J17=1:mit Pause.

Die Details zu J17 sind der Parametertabelle zu entnehmen.

Beispiel 1: Bei einem Rundtisch werden in einem endlosen Zyklus 60° Schritte mit 1 s Pause dazwischen

ausgeführt.

Lösung: $J10 = 60^{\circ}$ (Weg)

J11 = 0:relativ (Fahrmethode) J16 = 1 (Folgesatz Nr. 1)

J17 = 1:mit Pause (Folgestart mit Pause)

J18 = 1.000 s (Pause 1 s)

⇒ Fahrsatz Nr. 1 startet "sich selbst".

Beispiel 2: Drei feste Positionen werden immer in der gleichen Reihenfolge angefahren (pick and

place).

Lösung: J10, J20, J30 = Zielvorgabe J11=J21=J31 = 1:absolut J16=2, J26=3, J36=1 (Verkettung) J17=J27=J37 = 0:Posi.Step

Die Bewegungen werden mit steigender Flanke des Posi.Step - Signals angestoßen.


Beispiel 3: Förderband soll ab Sensorsignal nach exakt 100 mm stehen bleiben.

Lösung: **J11** = 2:endlos positiv

J16 = 2 (Folgesatz Nr. 2) **J17** = 3:Posi.Next (Folgestart)

J17 = 3:Posi.Next **J20** = 100 mm

J21 = 0:relativ



➡ Mit dem Posi.Start - Signal wird Fahrsatz Nr. 1 gestartet. Der Antrieb läuft bis zur steigenden Flanke des Posi.Next-Signals, dann wird zum Fahrsatz Nr. 2 verzweigt. Beim Anschluss von Posi.Next an BE3 erfolgt die Reaktion ohne Zeitverzug. Ohne die Einstellung J17=3:Posi.Next wird Posi.Next ignoriert! Vgl. Beispiel 4.

Beispiel 4: Positionierung eines Regalbediengerätes. Die exakte Zielposition gibt eine Lichtschranke vor, die an jedem Regal kurz anspricht. Bis kurz vor dem Ziel müssen Signale der Lichtschranke ignoriert werden. Angenommen, das Ziel liegt zwischen 5,1 m und 5,4 m.

Lösung:

Im Satz 1 wird die Grobposition angefahren:

J10 = 5.1 m (Grobposition)

J11 = 1:absolut

J16 = 2 (Folgesatz Nr. 2)

J17 = 2:ohne Stop (Folgestart)

Im Satz 2 wird Posi.Next aktiviert (J27):

J20 = 5,4 m (Max. Position)

J21 = 1:absolut


J26 = 3 (Folgesatz Nr. 3)

J27 = 3:Posi.Next (Folgestart)

Im Satz 3 ist die Bremsstrecke definiert:

J30 = 0,05 m (Bremsstrecke)

J31 = 0:relativ



➡ Mit Posi. Start wird Fahrsatz Nr. 1 gestartet. Kurz vor dem vermuteten Ziel wird ohne Zwischenstop zum Fahrsatz 2 geschaltet, wo das Posi. Next-Signal "scharf" gestellt wird. Bei Posi. Next wird Fahrsatz 3 angestoßen und die in J30 spezifizierte Bremsstrecke gefahren. Kommt das Posi. Next-Signal nicht (wenn z.B. Lichtschranke defekt), bleibt der Antrieb bei der Position J20 stehen.

STÖBER ANTRIEBSTECHNIK

4. Positioniersteuerung

Tipps:

- Der Betriebszustand "17:Posi.aktiv" im Display der Controlbox signalisiert, dass im Augenblick kein Fahrsatz und keine Fahrsatzverkettung ("Ablaufprogramm") abgearbeitet wird. Der Antrieb steht in Lageregelung. Die Signale Posi. Start und Posi. Step haben hier die gleiche Wirkung.
- Durch Aus- und Einschalten der Freigabe geht der Umrichter in den Grundzustand "17:Posi.aktiv".
- Zustand "17:Posi.aktiv" kann auch am Relais 2 ausgegeben werden.

4.9 **Einfachbeispiele**

Es stehen 5 Digitaleingänge zur Verfügung.

Davon werden BE4 und BE5 für den Geberanschluss benötigt. Mit den restlichen drei Eingängen ist z.B. realisierbar:

Beispiel 1: Bandantrieb ("endlose" Bewegung), 4 verschie-

dene Vorschublängen werden relativ verfahren.

BE1: SW Selekt 0 (F31=1) Lösung:

BE2: SW Selekt 1 (F32=2) BE3: Posi.Start (F33=19)

BE1	BE2	Satz	Fahrsatz-Parameter
0	0	1	J10, J12, J13, J14
1	0	2	J20, J22, J23, J24
0	1	3	J30, J32, J33, J34
1	1	4	J40, J42, J43, J44

⇒ Die "Fahrmethode" (**J11**, **J21**, **J31**,...) bleibt in allen Sätzen auf "O:relativ". Der selektierte Fahrsatz wird in 183 angezeigt.

Beispiel 2: Linearachse mit Anschlägen, 2 feste Positionen

werden absolut angefahren.

BE1: SW Selekt 0 (F31=1) Lösung:

BE2: Posi.Start (F32=19)

BE3: Ref.Schalter (F33=23)

BE1	Pos.	Fahrsatz-Parameter
0	1	J10, J12, J13, J14
1	2	J20, J22, J23, J24

⇒ Die "Fahrmethode" (**J11**, **J21**) lautet in beiden Fahrsätzen "1:absolut". Die Referenzfahrt wird durch 137=1 automatisch nach Netz-Ein mit dem ersten Posi. Start Befehl ausgeführt. Der Referenzschalter muss die im Kap. 4.6, Beispiel 1 gezeigte Charakteristik aufweisen.

Beispiel 3: Bandantrieb ("endlose" Bewegung), mit Stop bei Impuls (definierte Bremsstrecke).

Lösung: BE1: Posi. Start (F31=19)


BE3: Posi.Next (F33=20) J11=2:endlos positiv J17=3:Posi.Next

J20=... (Bremsstrecke)

Posi.Next-Signal sollte vorzugsweise an BE3 gelegt werden (F33=20), die Verzögerungszeit von 4 ms fällt dann weg. Posi.Next-Auswertung wird durch J17=3 aktiviert.

Weitere Einzelheiten zu Posi. Next sind in Kap. 4.8 (Fahrsatzverkettung) enthalten.


Beispiel 4: Ein Rundtisch soll endlos und driftfrei in 60° Schritten positioniert werden. Als Getriebe kommt ein STÖBER K302 0170 mit i=16,939393... zum Einsatz. Die exakte Übersetzung lautet i=3354/198.



Lösung:

Pro Geberumdrehung dreht der Rundtisch um exakt 360° 198 / 3354. Daraus folgt 107=71280 u. 108=3354. Der Weg wird in Grad programmiert (J10=60°). Die Umlauflänge I01 beträgt 360°.


Beispiel 5: Ein Zahnriemenantrieb soll endlos und driftfrei in festen Schritten fahren (41 Mitnehmer pro Umlauflänge). Die Zahnscheibe hat 23, der Riemen 917 Zähne. Getriebe s.o.



Lösung:

Für eine exakte Lösung wird als Wegeinheit 1/41 der Umlauflänge gewählt (105=0). Eine Wegeinheit "Einh" entspricht dem Vorschub um genau einen Mitnehmer. Pro Geberumdrehung dreht der Bandantrieb um exakt 198 / 3354 · 23 · 41 / 917 Wegeinheiten. Daraus folgt 107=186714 und 108=3075618. Der Weg wird in Wegeinheiten "Einh" = 1/41 der Umlauflänge programmiert. Die Umlauflänge 101 beträgt 41 Einheiten.

Beispiel 6: Schlupfbehafteter Bandantrieb soll endlos und driftfrei in festen Schritten fahren. Genau 41 Mitnehmer sind auf einer Umlauflänge von 4 m verteilt. 41 Mitnehmer



Lösung:

Der Weg pro Geberumdrehung beträgt $2\pi R$ / i. Daraus folgt 107=37,09 mm/U. Ein Wegdriften wird durch fortlaufende Referenz (136=1) oder das Posi.Next-Signal verhindert.




Wichtig: Die zu verfahrende Strecke (z.B. J10) multipliziert mit Mitnehmerzahl (41) muss exakt die Umlauflänge I01 ergeben, ansonsten driftet der Antrieb auch mit fortlaufender Referenz weg. Bei Bedarf sind daher I01 und I07 entsprechend anzupassen. Der Referenzschalter sollte zwischen zwei Mitnehmern angeordnet werden. Wichtig: Bei Verwendung der fortlaufenden Referenz **I36**=1 ist **I07** stets zu größeren Zahlen hin zu runden.

Beispiel 7: Verschrauber-/Pressensteuerung. Ab einer bestimmten Position soll das Drehmoment überwacht werden. Bei einer Grenzüberschreitung erfolgt Rückkehr zur Startposition.

Lösung:

Der erste Teil der Bewegung erfolgt mit Fahrsatz 1. Ohne Stop wird rechtzeitig vor der Endlage in Fahrsatz 2 gewechselt (J16=2, J17=2), die Geschwindigkeit bleibt die gleiche (J12=J22). Bei einer Überschreitung der durch C44 festgelegten Drehmomentgrenze (Arbeitsbereich) wird in Fahrsatz 3 gewechselt (J26=3, J27=4). Der Arbeitsbereich ist in unserem Fall durch das max. Moment C44 begrenzt. Diagram auf der nächsten Seite bitte beachten.




4.10 NOT-AUS-Verhalten

Wird die Netzspannung durch einen Not-Aus-Schalter vom Umrichter getrennt, gehen alle Informationen zur Position verloren. Es muss nach erneutem Einschalten der Netzspannung neu referenziert werden.

Eine durch Not-Aus unterbrochene Bewegung kann bei einer 24 V Versorgung über die 24V-LC Optionsplatine unter folgenden Bedingungen fortgesetzt und vollendet werden:

- Min. 4 ms vor Wegschalten der Freigabe wird das HALT-Signal aktiv.
- HALT-Signal steht solange an, bis Netz wieder da ist und Freigabe mind. 4 ms aktiv.

Die Unterbrechung und Wiederaufnahme eines Fahrsatzes ist alternativ auch mit folgendem Ablauf von Signalen möglich:



Mit Parameter **I19**=1 kann festgelegt werden, dass Freigabe-Aus zum Betriebszustand "23:unterbrochen" führt. Der unterbrochene Fahrsatz kann dann mit *Posi.Step* vollendet werden. In der Werkseinstellung (**I19**=0) führt die Wegnahme der Freigabe zum Reset der Ablaufsteuerung (Zustand "17:Posi.aktiv").

Fahrsätze mit einer Verkettung "ohne Stop" (**J17**=2) können nur abgebrochen werden (Zustand "*17:Posi.aktiv*").

4.11 Posi-Schaltpunkte

Mit Hilfe der *Posi-*Schaltpunkte können während der Bewegung Signale an Binärausgängen erzeugt werden. Im Gegensatz zur "elektrischen Nocke", die zwischen den Positionen **I60** und **I61** <u>immer</u> aktiv ist, werden die *Posi* - Schaltpunkte nur während laufenden Fahrsätzen (Bewegung) ausgewertet, in denen sie aktiviert wurden (**L11**, **L12**). Es gibt 4 *Posi*-Schaltpunkte S1 ... S4. Jeder dieser Schaltpunkte kann in mehreren Fahrsätzen verwendet werden. In einem Fahrsatz sind bis zwei Schaltpunkte wählbar. Mit den Parametern **L11** und **L12** werden zwei Schaltpunkte für den Fahrsatz Nr. 1 ausgewählt:

Parameter		Mögliche Auswahl-Werte
L11	Schaltpunkt A	"0:inaktiv"; "1:Schaltpunkt S1",
L12	Schaltpunkt B	


Die Schaltpunkt - Eigenschaften werden in der Gruppe N.. festgelegt. Der erste Schaltpunkt S1 wird beispielsweise mit N10 ... N14 beschrieben:

Parameter		Mögliche Auswahl-Werte	
N10	S1-Position	z.B. 113,00 mm	
N11	S1-Methode	"0:absolut", "1:relativ zu Start" oder "2:relativ zu Ende"	
N12	S1-Speicher1	Auswahl jeweils "0:inaktiv",	
N13	S1-Speicher2	"1:setzen", "2:löschen",	
N14	S1-Speicher3	"3:wechseln*"	

Wechseln = Bei jeder Schaltung Zustand wechseln,
 d.h. "L" – "H" – "L" – "H" – …..

Die Schaltpunkt - Position kann absolut (z.B. 1250,0 mm) oder aber relativ zum Anfang oder Ende des laufenden Fahrsatzes definiert werden (N10, N11).

Die Schaltpunkte wirken nicht direkt auf die Ausgänge. Vielmehr können in jedem Schaltpunkt bis zu 3 **Schaltspeicher** gesetzt, zurückgesetzt oder getoggelt werden. Das Relais 2 kann auf einen dieser drei Schaltspeicher programmiert werden. Mit **F00**=20:S-Speicher 2 wird auf dem Relais 2 der S-Speicher 2 ausgegeben.



Beispiel 1: Im Fahrsatz 2 soll 150 mm vor der Zielposition der Binärausgang 2 (Relais 2) gesetzt und beim Erreichen der Zielposition wieder zurückgesetzt werden.

Lösung: Es werden zwei Schaltpunkte S1 und S2 benötigt. Mit dem Schaltpunkt S1 wird der Schaltspeicher 1 ("S-Speicher 1") aktiviert, mit dem Schaltpunkt S2 der gleiche Speicher wieder deaktiviert:


Schaltpunkt S1	Schaltpunkt S2
N10=150 mm	N20 =0 mm
N11=2:rel.zu Endpos	N21=2:rel.zu Endpos
N12=1:setzen (S-Speicher 1)	N22 =2:löschen (S-Speicher 1)

In der L.. Gruppe werden dem Fahrsatz 2 die Schaltpunkte S1 und S2 zugeordnet:

L21 = Schaltpunkt S1, L22 = Schaltpunkt S2

Das Relais 2 wird mit **F00**=19 auf S-Speicher 1 gelegt.

Beispiel 2: Eine Lackierpistole pendelt zwischen zwei Punkten und soll mit Relais 2 vom Umrichter einund ausgeschaltet werden. Da die Pistole nur langsam reagiert, muss sie mit einem gewissen Vorlauf in der Entfernung *a* nach dem Start eingeschaltet und in der Entfernung *b* vor dem Ende des Fahrsatzes ausgeschaltet werden.



Lösung: Es werden zwei Fahrsätze (Position oben, Position unten) und zwei Schaltpunkte benötigt. Mit dem ersten Schaltpunkt wird der Schaltspeicher 1 ("S-Speicher 1") aktiviert, mit dem zweiten Schaltpunkt der gleiche Speicher deaktiviert:

Schaltpunkt S1	Schaltpunkt S2
N11=1:rel. zu Start	N20=b (Entfernung b) N21=2:rel. zu Endpos N22=2:löschen (S-Speicher 1)

In beiden Fahrsätzen werden die gleichen Schaltpunkte parametriert:

Fahrsatz 1	Fahrsatz 2
L11 = Schaltpunkt S1	L21 = Schaltpunkt S1
L12 = Schaltpunkt S2	L22 = Schaltpunkt S2

Das Relais 2 wird mit F00=19 auf S-Speicher 1 gelegt.



A Umrichter			
Para-Nr.	Beschreibung		
A00 1)	Werte speichern:		
- -00	0: inaktiv;		
	1: Parameter in beiden Parametersätzen werden nichtflüchtig gespeichert. Der Speichervorgang wird durch		
	Ändern des Wertes von 0→1 ausgelöst. Anschliessend wird automatisch die Aktion A02 Eingabe prüfen		
	durchgeführt.		
A01•	Lies Parabox&Speich: Parameter aus der Controlbox lesen und nichtflüchtig speichern.		
	Zuerst den gewünschten Datensatz 1 bis 7 auswählen, dann die Taste [#] drücken		
	Die Aktion A02 Eingabe prüfen wird automatisch gestartet. Bei Lesefehlern werden alle Parameter verworfen,		
	und die letzten mit A00 gespeicherten Einstellungen wiederhergestellt.		
	0: inaktiv;		
4)	17; Controlbox (Nummer des Datensatzes)		
A02 1)	Eingabe prüfen: Parametrierung wird auf Korrektheit hin überprüft. Mögliche Ergebnisse siehe Kap. 7		
	0: inaktiv;		
	1: aktiv; die Parameter, des zu editierenden Parametersatzes (s. A11) werden überprüft auf:		
	- Einhaltung des Wertebereiches		
	- (n-Max / 60) x Encoder Ink. < 80 kHz; [(C01/60) x F36 < 80 kHz]		
	 Korrekte Programmierung der Binären Eingänge (F31F35) ist mit B20=2 die Steuerart "Vectorgeregelt mit 2-Spur-Rückführung" gewählt, muss BE4 auf Encoderspur A 		
	(F34 =14) und BE5 auf Encoderspur B (F35 =15) programmiert sein.		
A 00 1)	Parabox schreiben: Daten des Umrichters in externen Datenräger (Controlbox) schreiben.	\vdash	
A03 ¹⁾	0: inaktiv;		
	17; die Parameter beider Parametersätze, werden vom Umrichter in die Controlbox kopiert. Zur Handhabung		
	siehe A01 .		
A04• ¹⁾	Werkseinstellung: Alle Parameter werden in die Werkseinstellung zurückgesetzt.		
404• ′	0: inaktiv;		
	1: aktiv; Der Vorgang wird durch Ändern des Wertes von 0→1 ausgelöst.		
A10	Menüumfang: Legt die, dem Anwender zugänglichen, Parameter fest.		
AIU	<u>0</u> : normal; zugriffsberechtigte Parameter sind grau hinterlegt. Alle Parameter bleiben wirksam, auch die, die		
	dem Menüumfang "1:erweitert" zugeordnet sind.		
	1: erweitert; Zugriff auf alle einstellbaren Parameter.		
	2: Service; Zugriff auch auf selten benötigte Serviceparameter (kleingedruckt, z.B. A37).		
A11	Parametersatz Edit: Legt den zu editierenden Parametersatz fest. Zu editierender Parametersatz (A11) und		
A11	aktiver Parametersatz (Betriebsanzeige) müssen nicht identisch sein (z.B. kann Parametersatz 1 editiert werden		
	während der Umrichter mit Parametersatz 2 weiterläuft). Siehe auch Kap. 9.4 der FAS-Inbetriebnahme-		
	anleitung, ImprNr. 441537.		
	1: Parametersatz 1; Parametersatz 1 wird editiert.		
	2: Parametersatz 2; Parametersatz 2 wird editiert.		
A12	Sprache: Eine Änderung der Sprache hat zur Folge, dass die FDS-Tool spezifischen Texte U22, U32, U42,		
· · · -	U52 in die Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Dies gilt auch für C53 .		
	<u>0</u> : deutsch; 1: englisch; 2: französisch;		
A13	Paßworteingabe: Abfrage des Paßwortes. Ist in A14 ein Paßwort definiert, muss dieses hier eingegeben		
	werden, um Parameter verändern zu können, s. Kap. 7.3.3 der FAS-Inbetriebnahmeanl., ImprNr. 441537.		
	Wird mit dem FDS-Tool parametriert, ist die Eingabe des Paßwortes nicht erforderlich.		
A14	Paßwort: Definition und Änderung des Paßwortes. 0 bedeutet "kein Paßwort eingestellt", alle anderen Werte		
	sind gültige Paßwörter. s. Kap. 7.3 der FAS-Inbetriebnahmeanleitung, ImprNr. 441537. Ein definiertes Paßwort		
	kann nur über FDS-Tool ausgelesen und nur mit der Controlbox eingegeben werden.		
A15	Auto-Rücksprung: Erlaubt automatisch Rückkehr vom Menü zur Betriebsanzeige. Im Eingabe-Modus (der		
	editierte Parameter blinkt) ist kein Auto-Rücksprung zur Betriebsanzeige möglich.		
	0: inaktiv;		
	1: aktiv; nach 50 s ohne Tastendruck springt das Display auf die Betriebsanzeige zurück.		
		1	
		ĺ	

Drehzahl ist abhängig von der Polzahl **B10**; f_{max} = 400 Hz. Bei einem 4-poligen Motor sind es 12000 Upm bei 400 Hz zur Änderung dieser Parameter muss das Leistungsteil abgeschaltet sein.

siehe Ergebnistabelle Kap. 9. 2) Verfügbar nur, wenn **D90**≠1

Parameter die im Menüumfang *normal* enthalten sind (A10=0). Für andere Parameter A10=1:erweitert oder A10=2:Service wählen.

Mit \sqrt{m} , gekennzeichnete Parameter können im Parametersatz 1 und 2 unabhängig voneinander parametriert werden.



A U	mrichter	8
Para-Nr.	Beschreibung	_
A20	BremsWd-Typ: Festlegung des eingesetzten Bremswiderstandes. <u>0</u> : inaktiv; Bremstransistor deaktiviert. Bei zu großer Bremsenergie kommt Störung "36:Überspannung". 1: freie Einstellung; Widerstandswerte s. A21, A22, A23. Mit der Eingabe A20=1 und A22=0 wird eine automatische Verlängerung der Bremsrampen bei zu hoher Zwischenkreisspannung bewirkt. 2: 300Ohm0.15kW 3: 200Ohm0.15kW 4: 100Ohm0.15kW 5: 100Ohm0.6kW A20 1:5: Mit Hilfe dieser Angaben wird ein thermisches Modell erstellt, welches die maximal zulässige Leistung bestimmt, die über den Bremswiderstand abgeführt werden kann. Der Bremswiderstand ist damit vor thermischer Überlastung geschützt. Bei thermischer Überlastung folgt die Störung "42:Temp.Brems.Wid".	
A21	BremsWd-R: Nur bei A20=1 (freie Einstellung), Widerstandswert des eingesetzten	
A22	Bremswiderstandes. Wertebereich in Ω: typabhängig 600 BremsWd-P: Nur bei A20=1 (freie Einstellung), Leistung des eingesetzten Bremswiderstandes. Die Eingabe von A22=0 kW bewirkt eine automatische Rampenverlängerung bei zu hoher Zwischenkreisspannung (ist kein Bremswiderstand angeschlossen, wird die Störung "36:Überspannung" vermieden). Wertebereich in kW: 0 typabhängig	
A23	BremsWd-Tau: Nur bei A20 =1 (freie Einstellung) thermische Zeitkonstante des Bremswiderstandes. <i>Wertebereich in s:</i> 0,1 40 100	
A30•	Steuereingang: Legt die Herkunft der Steuersignale (Freigabe, Drehrichtung, Sollwert) fest. O: Steuerklemme (X1); Steuersignale (Freigabe,) werden über die Klemmen X1 generiert. Alle Binäreingänge müssen entsprechend programmiert werden. Feldbusbetrieb ohne das Drivecom-Profil. 1: Seriell (X3); Steuersignale (Freigabe,) werden vom PC aus generiert (Software FDS-Tool). Der Umrichter wird mit dem PC über den Sub-D-Stecker X3 (RS-232-C Schnittstelle verbunden (s.Kap. 9.9 der FAS-Inbetriebnahmeanleitung, ImprNr. 441537)). Für die Fernsteuerung über den PC muss der Freigabe-Eingang (X1.6) High sein. 2: Feldbus; bei Betrieb mit der Kommunikation wird der Umrichter in einen Drivecom-kompatiblen Modus versetzt. Die Gerätesteuerung erfolgt entweder ausschliesslich über den Bus (dann sollten die BE`s auf "O:inaktiv" eingestellt sein) oder im Mischbetrieb. Signale, die von den BE`s kommen (z.B. Halt, Endschalter) haben Priorität vor den Signalen über Feldbus. Soll die Steuerung singulär über Feldbus erfolgen, so müssen die Eingangsfunktionen (F25, F31 F35) auf "O:inaktiv" gestellt werden. Für die Steuerung des Antriebes über Feldbus muss der Freigabe-Eingang (X1.6) High sein.	
A31	Esc>-Quittierung: Störungen bei aktiver Betriebsanzeige mit der Esc-Taste der Controlbox quittieren. 0: inaktiv; 1: aktiv; Störungen können mit der Esc-Taste der Controlbox quittiert werden.	
A32	Autoquittierung: Auftretende Störungen werden automatisch quittiert. O: inaktiv; 1: aktiv; der Umrichter quittiert einen Teil der Störungen automatisch (s. Kap. 14 der FAS-Inbetriebnahmeanl., ImprNr. 441537). Störungen können innerhalb einer Zeitspanne von 15 Minuten (Werkseinstellung), dreimal erfolgreich quittiert werden. Eine vierte Störung wird nicht mehr autoquittiert, das Relais 1 fällt ab und die Störung muss auf eine andere Art quittiert werden (Freigabe, Binäreingang F31F35 =13, Esc)-Taste der Controlbox A31). Die Zeitspanne für die Autoquittierung ist mit Parameter A33 im Bereich von 1 255 min.	
A33	Zeit-Autoquittierung: Zeitspanne für die Autoquittierung (siehe A32). Wertebereich in min: 1 15 255	
A34	Autostart: Vor Aktivieren des Autostarts A34=1 überprüfen ob automatischer Wiederanlauf aus Sicherheitsgründen erlaubt ist. Nur unter Berücksichtigung der für die Anlage oder Maschine geltenden Normen und Vorschriften verwenden. ②: inaktiv; nach der Netzzuschaltung ist ein Wechsel der Freigabe von L-Pegel auf H-Pegel erforderlich, um den Antrieb freizugeben (→ Meldung "12:Einschaltsperre"). Ein ungewolltes Anlaufen des Motors wird dadurch verhindert (Maschinensicherheit). 1: aktiv; ist Autostart aktiv, kann der Antrieb nach einer Netzzuschaltung bei vorhandener Freigabe sofort loslaufen.	
A35	Unterspannungs-Grenze: Wird bei freigegebenem Umrichter die Zwischenkreisspannung kleiner als der hier eingestellte Wert, geht der Umrichter in Störung "46:Unterspannung". A35 sollte bei dreiphasigen Geräten bei ca. 85% der anliegenden Netzspannung liegen, um den möglichen Ausfall einer Netzphase abzufangen. Wertebereich in V: typabhängig	
A36	U-Netz: Maximale Spannung die der Umrichter dem Motor zur Verfügung stellt, in der Regel die Netzspannung. Ab dieser Spannung arbeitet der Motor im Feldschwächbereich. Die Angabe ist wichtig für die optimale Anpassung bei den Steuerarten Sensorless Vectorcontrol (B20 =1) und Vectorcontrol (B20 =2). Wertebereich in V: typabhängig	

Drehzahl ist abhängig von der Polzahl **B10**; f_{max} = 400 Hz. Bei einem 4-poligen Motor sind es 12000 Upm bei 400 Hz zur Änderung dieser Parameter muss das Leistungsteil abgeschaltet sein.

siehe Ergebnistabelle Kap. 9. 2) Verfügbar nur, wenn **D90**≠1

Parameter die im Menüumfang *normal* enthalten sind (A10=0). Für andere Parameter A10=1:erweitert oder A10=2:Service wählen.

⁸ Mit " $\sqrt{}$ " gekennzeichnete Parameter können im Parametersatz 1 und 2 unabhängig voneinander parametriert werden.

A Ur	nrichter	日
Para-Nr.	Beschreibung	
A37	Schleppzeiger rücksetzen: Die sechs verschiedenen Schleppzeiger E33 bis E38 (max. Strom, max. Temperatur) werden zurückgesetzt.	
A40• ¹⁾	Parabox lesen: Lesen von Parametern aus der Controlbox <u>ohne</u> automatische Speicherung. 0: inaktiv; 17: aktiv; zur Wirkungsweise vergleiche A01.	
A41• ¹⁾	Parametersatz Vorgabe: Es stehen zwei Parametersätze zur Verfügung. Diese können entweder über die Binären Eingänge oder direkt über A41 ausgewählt werden. Der ausgewählte Parametersatz wird erst bei Wegnahme der Freigabe und nach max. 300 ms aktiv. Einige Parameter behalten ihre Gültigkeit sowohl im Parametersatz 1 als auch im Parametersatz 2. Parameter, die im Parametersatz 2 separat programmierbar sind, werden durch eine ☑ zwischen Koordinate und Parametername angezeigt (s. Kap. 7.3.1 der FAS-Inbetriebnahmeanleitung, ImprNr. 441537). 0: extern; der aktive Parametersatz wird über die Binären Eingänge BE1 BE5 ausgewählt. Dazu muss in beiden Parametersätzen mindestens ein Parameter F31 F35 =11:Parametersatz-Umschalter sein. Parametersatz 1 aktiv bei Low-Signal an BE, Parametersatz 2 aktiv bei High-Signal an BE. 1: Parametersatz 1; der Umrichter arbeitet mit Parametersatz 1. Eine externe Auswahl ist nicht möglich. 2: Parametersatz 2; der Umrichter arbeitet mit Parametersatz 2. Eine externe Auswahl ist nicht möglich. Achtung: Der Param. A41 ist nur zu Testzwecken bestimmt. Er wird nicht mit A00=1 abgespeichert. Für eine Parametersatzumschaltung im Betrieb einen BE oder den Parameter E101 (Buszugriff) verwenden.	
A42•1)	Parametersatz Kopie 1>2: Kopiert den Parametersatz 1 nach Parametersatz 2. Die alten Werte in Parametersatz 2 werden überschrieben. Der Vorgang wird durch Ändern des Wertes von 0 auf 1 gestartet. Das Ergebnis ist immer "0:fehlerfrei". Die neue Parametrierung muss mit A00 nichtflüchtig gespeichert werden. 0: fehlerfrei;	
A43• ¹⁾	Parametersatz Kopie 2>1: wie A42. Kopiert Parametersatz 2 nach Parametersatz 1. 0: fehlerfrei;	
A50	Tippen: Ermöglicht eine Inbetriebnahme mit Minimalbeschaltung der Steuerklemme, solange A51 eingegeben wird. 0: inaktiv; normaler Betrieb. 1: aktiv; der Regler benötigt nur ein High-Signal an dem Eingang "Freigabe", alle anderen binären Steuersignale sind bei C60<2 ohne Funktion. Mit den Tasten ■ bzw. ▶ der Controlbox wird der Antrieb auf die in A51 eingestellte Drehzahl rückwärts bzw. vorwärts beschleunigt. Es wird eine Freigabe generiert, die höhere Priorität hat als die Zusatz-Freigabe. Damit ist der Betrieb auch möglich, wenn per Feldbus die Zusatz-Freig.=Low ist.	
A51	Tipp-Sollwert: Drehzahlsollwert für die Inbetriebnahme ohne externe Beschaltung der Steuereingänge (der Eingang "Freigabe" muss High sein!). Rechts in der Anzeige erscheint der aktuelle Drehzahl-Istwert. Wenn A50 =1 und A51 im Eingabemode (Wert blinkt), dann wird A51 als Dauer-Sollwert aktiv. Zum Verhalten von Freigabe und BE's, s. A50 . Wertebereich in Upm: -12000 P 300 P 12000 P	1
A55	Taste Hand Funktion: Damit kann die Taste "HAND" der Controlbox für das Ein-/ Ausschalten des Lokalbetriebes gesperrt werden. Weitere Informationen siehe Controlbox-Dokumentation ImprNr. 441445. 0: inaktiv; Taste ist ohne Funktion. 1: lokal; Taste ist aktiviert den lokalen Betrieb; dann wird die Gerätefreigabe ausschliesslich über die Tasten "grün I" 1 und "rot 0" 0 geschaltet; in der Betriebsanzeige kann mit den Tasten sow. Frückwärts bzw. vorwärts gefahren werden. Der aktive Lokalbetrieb und die aktive Freigabe werden durch Leuchtdioden von der Controlbox angezeigt. Der Drehzahlsollwert ergibt sich bei Drehzahlbetrieb aus A51. ACHTUNG: Bei Ausschalten des Lokalbetriebs mit der Taste (Leuchtdiode erlischt) schaltet der Antrieb sofort auf die anliegenden Steuersignale zurück (Gefahr eines ungewollten Anlaufs!).	
A80	Serielle Adresse: Nur bei A10=2. Adresse für Kommunikation über X3 mit FDS-Tool und mit Master über USS-Protokoll (siehe Dokumentation: USS-Ankopplung für POSIDRIVE® und POSIDYN®, ImprNr.:441563) Wertebereich: 0 31	
A82	CAN-Baudrate: Einstellen der Baudrate, mit der die Kommubox CAN-Bus betrieben wird. Vgl. CAN-Bus Dokumentation ImprNr.: 441532. 0: 10 kBit/s 1: 20 kBit/s 4: 125 kBit/s 7: 800 kBit/s 8: 1000 kBit/s	
A83	Busadresse: Spezifiziert die Geräteadresse bei Betrieb mit Feldbus (Kommubox). Zum zulässigen Wertebereich die Dokumentation der entsprechenden Kommubox beachten. A83 hat keinen Einfluss auf die Geräteprogrammierung über PC mit FDS-Tool, bzw. die RS232-Schnittstelle mit USS-Protokoll. <i>Wertebereich:</i> 0 125	

Drehzahl ist abhängig von der Polzahl **B10**; f_{max} = 400 Hz. Bei einem 4-poligen Motor sind es 12000 Upm bei 400 Hz zur Änderung dieser Parameter muss das Leistungsteil abgeschaltet sein.

siehe Ergebnistabelle Kap. 9. 2) Verfügbar nur, wenn **D90**≠1 1)

Parameter die im Menüumfang *normal* enthalten sind (A10=0). Für andere Parameter A10=1:erweitert oder A10=2:Service wählen.

Mit \sqrt{m} , gekennzeichnete Parameter können im Parametersatz 1 und 2 unabhängig voneinander parametriert werden.



A U	nrichter	
Para-Nr.	Beschreibung	
A84	Profibus Baudrate: Bei Betrieb des FAS mit Kommubox Profibus-DP wird hier die am Bus gefundene Baud-	
/\U +	rate <u>angezeigt</u> (!). Vgl. Profibus Dokumentation ImprNr.: 441525.	
	0: nicht gefunden 3: 45,45kBit/s 6: 500 kBit/s 9: 6000kBit/s	
	1: 9.6kBit/s 4: 93,75kBit/s 7: 1500kBit/s 10: 12000kBit/s	
	2: 19.2kBit/s 5: 187,5kBit/s 8: 3000kBit/s	<u> </u>
B M	otor	8
Para-Nr.	Beschreibung	
B00•	 Motor-Typ: Motorauswahl aus Motordatenbank. Durch B00=1 20 wird der verwendete STÖBER-Systemmotor spezifiziert. B00=0 (freie Einstellung) kommt bei Sonderwicklungen oder Fremdmotoren zur Geltung. 0: freie Einstellung; Polzahl, P, I, n, U, f und cos PHI müssen unter B10 B16 eingegeben werden. B41 Motor einmessen, muss unbedingt durchgeführt und abgespeichert werden! Durch das Einmessen des Motors werden die Wicklungswiderstände ermittelt. Diese sind notwendig, um eine optimale Anpassung zwischen Umrichter und Motor zu gewährleisten. 1: 63K Y 0.12kW 6: 71K D 0.25kW 11: 80L Y 0.75kW 16: 90L D 1.5kW 2: 63K D 0.12kW 7: 71L Y 0.37kW 12: 80L D 0.75kW 17: 100K Y 2.2kW 3: 63M Y 0.18kW 8: 71L D 0.37kW 13: 90S Y 1.1kW 18: 100K D 2.2kW 4: 63M D 0.18kW 9: 80K Y 0.55kW 14: 90S D 1.1kW 19: 100L Y 3kW 5: 71K Y 0.25kW 10: 80K D 0.55kW 15: 90L Y 1.5kW 20: 100L D 3 kW Von diesen Motortypen sind alle erforderlichen Daten in einer Datenbank hinterlegt. Dadurch ist eine optimale Abstimmung zwischen Motor und Umrichter möglich. Die Parameter B10 B16 werden ausgeblendet. Ein "*" im Display der Controlbox signalisiert, dass mindestens einer der Parameter B53, B64 und B65 von der 	√
	Voreinstellung der STÖBER-Motordatenbank abweicht.	<u> </u>
B10•	Polzahl: Ergibt sich aus der Nenndrehzahl des Motors p = 2·(f · 60/nNenn). Der Regler arbeitet intern mit Frequenzen. Die Eingabe der Polzahl wird für die korrekte Drehzahlanzeige benötigt. <i>Wertebereich:</i> 2 4 16	1
B11•	P-Nenn: Nennleistung laut Leistungsschild Wertebereich in kW: 0,12 typabhängig	V
B12	I-Nenn: Nennstrom lt. Leistungsschild, Schaltungsart des Motors beachten (Y/Δ), muss mit B14 übereinstimmen. Wertebereich in A: 0 typabhängig	1
B13	n-Nenn: Nenndrehzahl laut Leistungsschild. <i>Wertebereich in Upm:</i> 0 typabhängig 12000 ^P (^P abhängig von der Polzahl B10 ; f _{max} = 400 Hz)	V
B14•	U-Nenn: Nennspannung laut Leistungsschild, Schaltungsart des Motors beachten (Y/∆), muss mit B12 übereinstimmen. Wertebereich in V: 0 typabhängig 480 Feldschwächbereich in V: 0 typabhängig 480	- \[
B15•	F-Nenn: Nennfrequenz des Motors, laut Leistungsschild. Durch die Parameter B14 und B15 wird die Steigung der U/f-Kennlinie, und damit die Charakteristik des Antriebes festgelegt. Die U/f-Kennlinie bestimmt bei welcher Frequenz (B15: f-Nenn) der Motor mit Nennspannung (B14: U-Nenn) betrieben wird. Spannung und Frequenz können über den Nennpunkt hinaus linear erhöht werden. Obere Spannungsgrenze ist dabei die anliegende Netzspannung. STÖBER-Systemmotoren bis Baugröße 112 bieten die Möglichkeit des Stern / Dreieckbetriebes. Der Betrieb mit 400 V Δ ermöglicht eine Leistungserhöhung um den Faktor √3 und einen erweiterten Stellbereich mit konstantem Moment. Der Motor hat in dieser Schaltungsvariante einen erhöhten Strombedarf. Es muss sichergestellt werden, dass - der Frequenzumrichter für die entsprechende Leistung ausgelegt ist	√
B16	Es muss sichergestellt werden, dass - der Frequenzumrichter für die entsprechende Leistung ausgelegt ist (PΔ = √3 · PY). - B12 (I-Nenn) auf den entsprechenden Motornennstrom parametriert ist (IΔ _{Nenn} = √3 · IY _{Nenn}). Wertebereich in Hz: 10 <u>50</u> 330 cos PHI: cos Phi vom Leistungsschild des Motors, wird für die Regelung benötigt. Wertebereich: 0,5 typabhängig 1 hzahl ist abhängig von der Polzahl B10 ; f _{max} = 400 Hz. Bei einem 4-poligen Motor sind es 12000 Upm bei 400 Hz	V

Drehzahl ist abhängig von der Polzahl **B10**; f_{max} = 400 Hz. Bei einem 4-poligen Motor sind es 12000 Upm bei 400 Hz zur Änderung dieser Parameter muss das Leistungsteil abgeschaltet sein.

Kursiv Diese Parameter werden in Abhängigkeit der eingestellten Parameter ausgeblendet.

siehe Ergebnistabelle Kap. 9. 2) Verfügbar nur, wenn **D90**≠1

Parameter die im Menüumfang *normal* enthalten sind (**A10**=0). Für andere Parameter **A10**=1:erweitert oder **A10**=2:Service wählen.

Mit " $\sqrt{}$ " gekennzeichnete Parameter können im Parametersatz 1 und 2 unabhängig voneinander parametriert werden.

B M	otor	В
Para-Nr.	Beschreibung	
B20•	 Steuerart: Legt die Art der Motorsteuerung fest. 0: U/f-Steuerung; bei der U/f-Steuerung werden Spannung und Frequenz proportional zueinander verändert, damit der Maschinenfluss konstant bleibt. Einzusetzen z.B. beim Betrieb von Reluktanzmotoren oder mehrerer Motoren an einem Umrichter. 1: sensorlose Vector-Steuerung (SLVC); Vectorregelung ohne Rückführung. Deutlich bessere Drehzahlgenauigkeit und Dynamik. Das dynamische Verhalten lässt sich mit B31, B32 sowie C30 beeinflussen. 2: Vector-Control mit 2-Spur Geberrückführung; Vectorregelung mit Rückführung. Die Signale der Drehzahlrückführung werden vom Umrichter über die Binären Eingänge BE4 / BE5 ausgewertet. Es muss F34=14 und F35=15 parametriert sein. Zur Inbetriebnahme s. Kap 9.6 der FAS-Inbetriebnahmeanl., ImprNr. 441537. 	√
B21•	U/f-Kennlinienform: Unabhängig der in B20 gewählten Steuerart wirksam. <u>0</u> : linear; Spannungs- / Frequenzkennlinie ist linear. Geeignet für alle Anwendungsfälle. 1: quadratisch; quadratische Kennlinie für den Einsatz bei Lüftern und Pumpen.	√
B22	U/f-Faktor: Korrekturfaktor für die Steigung der U/f-Kennlinie. Die Steigung bei U/f-Faktor=100% wird durch U-Nenn (B14) und f-Nenn (B15) festgelegt. Wertebereich in %: 90 100 110	√
B23	Boost: Nur wirksam wenn B20=0 (U/f-Steuerung). Unter Boost versteht man eine Spannungsanhebung im unteren Drehzahlbereich, wodurch ein höheres Anlaufmoment zur Verfügung steht. Mit einem Boost von 100% fließt der Motornennstrom bei 0 Hz. Zur Festlegung der erforderlichen Boost-Spannung muss der Ständerwiderstand des Motors bekannt sein. Bei B00=0 (freie Einstellung) deshalb unbedingt B41 (Motor einmessen) durchführen !! Bei B00=1 20 ist der Ständerwiderstand des Motors durch die Motorauswahl festgelegt. Wertebereich in %: 0 10 400	√
B24•	Taktfrequenz: Durch Veränderung der Taktfrequenz wird die Geräuschentwicklung des Antriebes reduziert. Ein Erhöhen der Taktfrequenz hat jedoch erhöhte Verluste zur Folge. Aus diesem Grund muss bei erhöhter Taktfrequenz der zulässige Motornennstrom (B12) reduziert werden. Bei einer Taktfrequenz von 16 kHz und U _{Netz} = 400 V kann der Umrichter einen Dauerstrom von 46% seines Nennstromes liefern. Bei 8 kHz sind es 75%. In Applikationen ab 200 Hz ist die Taktfrequenz auf 8 kHz zu stellen. Die Taktfrequenz wird in Abhängigkeit von dem thermischen Modell (E22) automatisch reduziert. Wertebereich in kHz: 4 16 (einstellbar in 2 kHz-Schritten)	√
B25•	Halt-Magnetisierung: Nur wenn B20≠0. B25 legt fest, ob der Motor mit eingefallener Bremse bei Halt- und Schnellhalt bestromt bleibt. Nach einem HALT bleibt der Motor für die Zeit B27 voll bestromt. Der Aufbau des Magnetfeldes wird mit Ausgangssignal "22:Sollwertbereit" signalisiert. 0: inaktiv; bei eingefallener Bremse (Halt, Schnellhalt) wird der Motor stromlos, die Magnetisierung wird aufgehoben. Der Vorteil ist eine bessere thermische Motorbilanz, da der Motor in den Pausenzeiten abkühlen kann. Der Nachteil ist die zusätzliche Aufmagnetisierungszeit (Rotorzeitkonstante, ca. 0,5 s). Die erforderliche Zeit wird vom Umrichter selbständig ermittelt und zur Brems-Lüftungszeit F06 hinzuaddiert. 1: aktiv; Werkseinstellung. Magnetisierungsstrom fließt durch den Motor, dadurch schnelle Reaktion beim Lüften der Bremse. Nachteil: Erwärmung des Motors, Magnetisierungsstrom kann je nach Motorgröße bis zu 40% des Nennstromes betragen. 2: 75%; Stromreduzierung auf 75%, ansonsten wie B25=0. 3: 50%; 4: 25%;	√
B27	Zeit Halt-Magnetisierung: Im Fall einer reduzierten Haltmagnetisierung B25 wird bei eingefallener Bremse und aktivem Leistungsteil (z.B. HALT-Signal) der volle Magnetisierungsstrom noch für die Zeit B27 aufrechterhalten. <i>Wertebereich in s:</i> <u>0</u> 255	V
B30	Motorzuschaltung: Nur bei B20=0 (U/f-Steuerung) möglich. Für Mehrmotoren-Betrieb. Ermöglicht das Zuschalten eines weiteren Motors auf den freigegebenen Umrichter. Dabei wird die Motorspannung kurzzeitig reduziert, um eine Überstromabschaltung zu verhindern. <u>0</u> : inaktiv; 1: aktiv;	√

Drehzahl ist abhängig von der Polzahl **B10**; f_{max} = 400 Hz. Bei einem 4-poligen Motor sind es 12000 Upm bei 400 Hz zur Änderung dieser Parameter muss das Leistungsteil abgeschaltet sein.

siehe Ergebnistabelle Kap. 9. 2) Verfügbar nur, wenn **D90**≠1 1)

Parameter die im Menüumfang *normal* enthalten sind (A10=0). Für andere Parameter A10=1:erweitert oder A10=2:Service wählen.

Mit \sqrt{m} , gekennzeichnete Parameter können im Parametersatz 1 und 2 unabhängig voneinander parametriert werden.



B Me	otor	
Para-Nr.	Beschreibung	
B31	Schwingungsdämpfung: Große Motoren können im Leerlauf zu Resonanzschwingungen neigen. Eine Erhöhung des Parameters B31 bewirkt bei B20=2:SLVC eine Dämpfung dieser Schwingungen. Bei problematischen Antrieben sind Werte im Bereich 60 100% geeignet. Bei B20=2:Vector Control begrenzt B31 die Möglichkeit, im generatorischen Betrieb den Anstieg der Zwischenkreisspannung zur Erhöhung der Magnetisierung und somit des Bremsmoments zu nutzen. Dies kann sich positiv auf die Laufruhe auswirken, wenn der Antrieb bei einer konstanten höheren Drehzahl zwischen dem motorischen und dem generatorischen Betrieb pendelt. Wertebereich in %: 0 30 100	V
B32	SLVC-Dynamik : Die Reaktionsgeschwindigkeit der SLVC auf Laständerungen lässt sich durch B32 beeinflussen. B32 =100% bedeutet höchste Dynamik. <i>Wertebereich in %:</i> 0 <u>70</u> 100	٧
B40• ¹⁾	 Phasentest: 0: inaktiv; 1: aktiv; testet Motorsymmetrie in 60° Schritten. Es werden folgende Punkte überprüft: - Anschluss der Phasen U,V,W. Symmetrie der Wicklungswiderstände der Phasen U,V,W. Weicht ein Wicklungswiderstand um ±10% ab, meldet der Umrichter "19:Symmetrie". Schaltungsart des angeschlossenen Motors. Ist durch Parameter B00=1 20 ein STÖBER-Systemmotor ausgewählt, wird die Schaltungsart des ausgewählten STÖBER-Systemmotors (Stern / Dreieck) mit der des angeschlossenen Motors verglichen. Abweichungen werden durch "20:Schaltungsart" gemeldet. Die Funktion wird gestartet durch den Wechsel von Low auf High-Pegel am Eingang Freigabe (X1.6). Zum Verlassen des Parameters muss wieder ein Low-Signal an der Freigabe anliegen. 	
B41• ¹⁾	Motor einmessen: 0: inaktiv; 1: aktiv; Statorwiderstand B53 wird gemessen. Die Funktion wird gestartet durch den Wechsel von Low auf High-Pegel am Eingang Freigabe (X1.6). Zum Verlassen des Parameters muss wieder ein Low-Signal an der Freigabe anliegen. Mit A00=1 wird das Messergebnis nichtflüchtig gespeichert. B00=0, Motor einmessen unbedingt durchführen! Wichtig zur optimalen Anpassung zw. Umrichter und Motor. B00=1 20, Motor einmessen ist nicht erforderlich.	
B53	R1-Motor: Statorwiderstand der Motorwicklung, R1=R _{u-v} /2. In der Regel nur bei Fremdmotoren eingeben oder durch B41 einmessen. In der Y-Schaltung entspricht B53 direkt dem Strang-Widerstand. In der Δ-Schaltung muss 1/3 des Strangwiderstands eingegeben werden. B53 sollte bei STÖBER-Motoren i.d.R. nicht verstellt werden. Wert wird durch B41 (Motor einmessen) angepasst. Ein "*" signalisiert Abweichung von der STÖBER-Motordatenbank. Wertebereich in Ω: 0,01 typabhängig 327,67	√
B64	Ki-IQ (Moment): Nur wenn B20=2. Integralverstärkung des Drehmomentreglers. Wertebereich in %: 0 typabhängig 400	1
B65	Kp-IQ (Moment): Nur wenn B20 =2. Proportionalverstärkung des Drehmomentreglers. Wertebereich in %: 0 typabhängig 400	1
C Ma	aschine	B
Para-Nr.	Beschreibung	-
C00	n-Min: Minimal zulässige Drehzahl. Die Drehzahl ist bezogen auf die Motorwellendrehzahl. Sollwerte unter n-Min werden ignoriert und auf n-Min angehoben. Wertebereich in Upm: 0 C01	1
C01	n-Max: Maximal zulässige Drehzahl. Die Drehzahl ist bezogen auf die Motorwellendrehzahl. Sollwerte über n-Max werden ignoriert und auf n-Max begrenzt. Wertebereich in Upm: C00 3000 12000 12000 (P abhängig von der Polzahl B10; f _{max} = 400 Hz)	1
C02•	 zul. Drehrichtung: Bestimmt die zugelassenen Drehrichtungen. Die Drehrichtung kann über die Binären Eingänge vorgegeben werden. <u>0</u>: vorwärts & rückwärts; 1: vorwärts; 2: rückwärts; 	√
C03	M-Max 1: Maximalmoment in % vom Motor-Nennmoment. Die aktive Drehmomentgrenze kann über einen Analogeingang weiter reduziert werden (s. F25= 2). Wird das maximale Moment überschritten, reagiert der Regler mit der Meldung "47:ÜberlastAntrieb". Bitte auch Anmerkung bei C04 beachten. Wertebereich in %: 0 150 400* * Wert ist durch den max. Umrichterstrom limitiert.	V

Drehzahl ist abhängig von der Polzahl **B10**; f_{max} = 400 Hz. Bei einem 4-poligen Motor sind es 12000 Upm bei 400 Hz zur Änderung dieser Parameter muss das Leistungsteil abgeschaltet sein.

siehe Ergebnistabelle Kap. 9. 2) Verfügbar nur, wenn **D90**≠1

Parameter die im Menüumfang *normal* enthalten sind (A10=0). Für andere Parameter A10=1:erweitert oder A10=2:Service wählen.

Mit " $\sqrt{}$ " gekennzeichnete Parameter können im Parametersatz 1 und 2 unabhängig voneinander parametriert werden. E



5. Parameterbeschreibung

C Ma	aschine	
Para-Nr.	Beschreibung	T
C04	M-Max 2: Zusätzliche Drehmomentgrenze. Eine Umschaltung zwischen C03 und C04 erfolgt über einen Binäreingang (F3=10:Momentumschalter) oder bei Anlaufverhalten=Taktbetrieb (C20=2) automatisch, s. Kap. 9.2 der FAS-Inbetriebnahmeanleitung, ImprNr. 441537. Anmerkung: Bei einem Schnellhalt ist immer C04 aktiv. In der Regel sollte daher C04 ≥ C03 gelten! Wertebereich in %: 0 150 400* * Wert ist durch den max. Umrichterstrom limitiert.	1
C10	n-Ausblendung 1: Verhindert den längeren Betrieb eines Antriebes im Resonanzbereich. Die eingegebenen Drehzahlen und ein Bereich von ±0,4 Hz werden mit der Rampe Decel-S (D81) durchfahren. Die vier n-Ausblendungen können nebeneinander gelegt werden. Wertebereich in Upm: 0 12000 P (Pabhängig von der Polzahl B10 ; f _{max} = 400 Hz)	1
C11	n-Ausblendung 2: s. C10 Wertebereich in Upm: 0 12000 P	1
C12	n-Ausblendung 3: s. C10 Wertebereich in Upm: 0 12000 P	
C13	n-Ausblendung 4: s. C10 Wertebereich in Upm: 0 12000 P	1
C20•	 Anlaufverhalten: Bestimmt das Anlaufverhalten des Antriebes. O: normal; Werkseinstellung, unabhängig von der Steuerart (B20). 1: Schweranlauf; nur wenn B20=1 (Sensorless VC). Für Maschinen mit erhöhtem Losbrechmoment. In der Zeit t-Schweranlauf (C22) wird das Motormoment auf M-Schweranlauf (C21) angehoben. Nach Ablauf dieser Zeit arbeitet der Umrichter mit der normalen Rampe weiter. 2: Taktbetrieb; unabhängig von der Steuerart (B20) wirksam. - Automatische Umschaltung zwischen den festgelegten Drehmomentgrenzen M-Max 1 (C03) und M-Max 2 (C04). M-Max 1 gilt während der Konstantfahrt, M-Max 2 während der Beschleunigungsphase. - Bei B20=1 (Sensorless Vectorcontrol) wird eine Momentenvorsteuerung durchgeführt d.h. der Umrichter errechnet sich aus dem gegebenen Motortyp (B00) und dem Verhältnis der Massenträgheiten Last/Motor (C30) das erforderliche Moment. Dieses errechnete Moment wird dem Antrieb eingeprägt. 3: einfangen; nur wenn B20=1. Ein drehender Motor wird dem Umrichter aufgeschaltet. Der Umrichter ermittelt die Ist-Drehzahl des Motors, synchronisiert sich und gibt den entsprechenden Sollwert vor. 	√
C21	M-Schweranlauf: Nur wenn C20 =1 (Schweranlauf). Festlegung des Momentes für den Schweranlauf. Wertebereich in %: 0 100 400	V
C22	t-Schweranlauf: Nur wenn C20 =1. Zeit für den Schweranlauf mit dem unter C21 definierten Moment. Wertebereich in s: 0 5 9,9	1
C30	J-Last/J-Motor: Verhältnis der Massenträgheit von Last zu Motor. Dieser Faktor ist bei allen Steuerarten wirksam und wichtig für die Optimierung zwischen Umrichter und Motor (Dynamik). Eine Eingabe ist nicht zwingend erforderlich. Wertebereich: 0 1000	1
C31	n-Regler Kp: Nur wenn B20=2 (Vectorregelung mit Rückführung). Proportional-Verstärkung des Drehzahlreglers. Wertebereich in %: 0 60 400	1
C32	n-Regler Ki: Nur wenn B20= 2. Integral-Verstärkung des Drehzahlreglers. Beim Überschwingen in der Zielposition ist C32 zu reduzieren. <i>Wertebereich in %</i> : 0 30 400	1
C35	n-Regler Kp Stillstand: C31 und C32 werden mit C35 multipliziert, sobald Motordrehzahl kleiner als C40 wird. Wertebereich in %: 5 100	1
C40	n-Fenster: Wenn F00=3 (Relais 2 als Melderelais für "3:Sollwert-erreicht") oder F00=2 (Relais 2 als Meldekontakt für Drehzahl "2:Null erreicht") gilt der Sollwert in einem Fenster von Sollwert ±C40 als erreicht. Eine Haltebremse wird nicht angesteuert solange n > C40. Wertebereich in Upm: 0 30 300 P	V

P Drehzahl ist abhängig von der Polzahl **B10**; f_{max} = 400 Hz. Bei einem 4-poligen Motor sind es 12000 Upm bei 400 Hz

zur Änderung dieser Parameter muss das Leistungsteil abgeschaltet sein.

¹⁾ siehe Ergebnistabelle Kap. 9. 2) Verfügbar nur, wenn **D90**≠1

Parameter die im Menüumfang normal enthalten sind (A10=0). Für andere Parameter A10=1:erweitert oder A10=2:Service wählen.

Mit "√ " gekennzeichnete Parameter können im Parametersatz 1 und 2 unabhängig voneinander parametriert werden.

	aschine			
Para-Nr.	Beschreibung	┵		
C41	Arbeitsbereich-n-Min.: Mit den Parametern C41 C46 kann ein Arbeitsbereich festgelegt werden. Eine Überschreitung der eingestellten Werte kann über einen Ausgang (F00=6) signalisiert werden. Alle Bereichsüberwachungen finden gleichzeitig statt. Wird eine Bereichsüberwachung nicht benötigt, sind die MinParameter auf die unteren Grenzwerte und die MaxParameter auf die oberen Grenzwerte einzustellen, vgl. Kap. 9.3 der FAS-Inbetriebnahmeanl., ImprNr. 441537. Mit C49=0 wird die Bereichsüberwachung bei nicht bestromtem Motor und während der Beschleunigungs- / Bremsvorgänge unterdrückt. Mit C48=1 wird die Betragsbildung aktiviert. Wertebereich in Upm: 0 C42	:		
C42	Arbeitsbereich-n-Max.: s. C41 Wertebereich in Upm: C41 6000 12000 (Pabhängig von der Polzahl B10; f _{max} = 400 Hz)			
C43	Arbeitsbereich-M-Min.: s. C41 Wertebereich in %: 0 C44			
C44	Arbeitsbereich-M-Max.: s. C41 Wertebereich in %: C43 400			
C45	Arbeitsbereich-X-Min.: s. C41. Überwachung der in C47 definierten Größe. Wertebereich in %: -400,0 0,0 C46			
C46	Arbeitsbereich-X-Max.: s. C41. Überwachung der in C47 definierten Größe. Wertebereich in %: C45 400,0			
C47	Arbeitsbereich C45/C46: Definiert die zu überwachende Größe. O: E01 P-Motor; 5: E22 i2t-Gerät; 8: E62 aktuelles M-Max; 1: E02 M-Motor; 6: E23 i2t-Motor; 10: E71 AE1-skaliert; 2: E10 AnalogEing.1-Pegel; 7: E24 i2t-BremsWd; 13: E14 BE5 Frequenz-SW; 14: E08 n-Motor; (% Bezug auf C01)			
C48	Arbeitsbereich C47 Betrag: <u>0</u> : absolut; von dem in C47 gewählten Signal wird zuerst der Betrag gebildet; Beispiel: C47=AE1; C45=30%; C46=80%; Der Arbeitsbereich liegt bei -80% bis -30% u. bei +30% bis +80%. 1: Bereich; das in C47 gewählte Signal muss im Bereich C45 bis C46 liegen; Beispiel: C47=AE1, C45= -30%, C46= +10%; Der Arbeitsbereich liegt bei -30% bis +10%.			
C49	Arbeitsbereich Accel & Frg.: O: inaktiv; bei Beschleunigungsvorgängen oder deaktivierter Freigabe wird das Signal "Arbeitsbereich" für die Binärausgänge auf "0"=ok gesetzt, nur im stationären Betrieb werden die drei Bereiche überwacht (kompatibel zu Gerätesoftware V 4.3). 1: aktiv; der Arbeitsbereich wird immer überwacht.			
C50	Anzeigefunktion: Die erste Zeile der Betriebsanzeige kann durch die Parameter C50 C53 frei gestaltet werden (s. Kap. 7.3.1 der FAS-Inbetriebnahmeanleitung, ImprNr. 441537). Es stehen 8 Zeichen für eine Zahl und 8 Zeichen für eine beliebige Einheit zur Verfügung. Anzeigewert = Rohwert/Anzeigefaktor. 0: n2 & I-Motor; 1: E00 I-Motor; der Umrichter liefert als Rohwert den Ist-Motorstrom in Ampere. 2: E01 P-Motor/%; der Umrichter liefert als Rohwert die Ist-Wirkleistung prozenztual zur Motornennleistung. 3: E02 M-Motor/%; der Umrichter liefert als Rohwert das Ist-Motormoment prozentual zum Motornennmoment. 4: E08 n-Motor; der Umrichter liefert als Rohwert die Ist-Drehzahl in Upm. Bei U/f-Steuerung (B20=0) und sensorless VC (B20=1) wird die vom Umrichter ausgegebene Frequenz (=Motordrehzahl) angezeigt. Nur bei VC mit Rückführung (B20=2) wird die wirkliche Ist-Drehzahl angezeigt.			
C51	Anzeigefaktor: Rohwert (C50) wird durch den hier eingegebenen Wert dividiert. Wertebereich: -1000 1 1000			
C52	Anzeige-Nachkomma.: Nachkommastellen-Anzahl für den Wert in der Betriebsanzeige. √ Wertebereich: 0 5			
C53	Anzeigetext: Nur wenn C60≠2 (Betriebsart≠Lage) und wenn C50>0. Text für eine kundenspezifische Einheit in der Betriebsanzeige (z.B. "Stück/h"). Maximal 8 Stellen. Kann nur mit Hilfe von FDS-Tool eingegeben werden.			
C60•	Betriebsart: 1: Drehzahl; Drehzahlsollwert, herkömmliche Betriebsart. 2: Lage; Positioniersteuerung wird aktiviert. Bei Freigabesignal an X1.6 wird der Lageregler eingeschaltet und die aktuelle Position gehalten. Volle Funktionalität der Positioniersteuerung ist nur mit Inkrementalgeber			

Drehzahl ist abhängig von der Polzahl **B10**; f_{max} = 400 Hz. Bei einem 4-poligen Motor sind es 12000 Upm bei 400 Hz zur Änderung dieser Parameter muss das Leistungsteil abgeschaltet sein.

siehe Ergebnistabelle Kap. 9. 2) Verfügbar nur, wenn **D90**≠1

Parameter die im Menüumfang *normal* enthalten sind (A10=0). Für andere Parameter A10=1:erweitert oder A10=2:Service wählen.

Mit " $\sqrt{}$ " gekennzeichnete Parameter können im Parametersatz 1 und 2 unabhängig voneinander parametriert werden. E



5. Parameterbeschreibung

D So	ollwert	IE
Para-Nr.	Beschreibung	
D00	Sollwert-Accel: Beschleunigungsrampe für analogen Sollwerteingang. Ist nur von Bedeutung bei Sollwertvorgabe über die Klemmleiste X1 und Motorpoti Spannung über Analogeingang 1 (X1.2 – X1.4) Frequenz über Binäreingang BE5 (X1.5 – X1.11) Motorpoti über die Binären Eingänge (D90=1). Wertebereich in s/150 Hz * D98: 0 3 3000	V
D01	Sollwert-Decel: Bremsrampe für analogen Sollwerteingang. Ist nur von Bedeutung bei Sollwertvorgabe über die Klemmleiste X1 und Motorpoti. - Spannung über Analogeingang 1(X1.2 – X1.4). - Frequenz über Binäreingang BE5 (X1.5 – X1.11). - Motorpoti über die Binären Eingänge (D90=1). Wertebereich in s/150 Hz * D98: 0 3 3000	1
D02 ²⁾	n (Sollwert-Max.): Mit Hilfe der Parameter D02 D05 kann der Zusammenhang zwischen Analogsollwert und Drehzahl, in Form einer Sollwertkennlinie, frei vorgegeben werden. D02: Drehzahl die bei maximalem Sollwert (D03) erreicht wird. Bei C01 <d02 "7:n="" beim="" betriebszustand="" c01="" der="" von="" wird="" überschreiten="">nmax" angezeigt. Wertebereich in Upm: 0 3000 12000</d02>	V
D03 ²⁾	Sollwert-Max.: Sollwert, dem die Drehzahl n-Sollwert-Max (D02) zugeordnet ist. Bei wieviel % des analogen Sollwertes (10 V=100%) wird die maximale Drehzahl (D02) erreicht. Wertebereich in %: D05 100	√
D04 ²⁾	n (Sollwert-Min.): Drehzahl, die bei minimalem Sollwert (D05) erreicht wird. Wertebereich in Upm: 0 12000 P (Pabhängig von der Polzahl B10; f _{max} = 400 Hz)	1
D05 ²⁾	Sollwert-Min.: Sollwert, dem die Drehzahl n-Sollwert-Min (D04) zugeordnet ist. Bei wieviel % des analogen Sollwertes (10 V=100%) wird die minimale Drehzahl (D04) erreicht. Wertebereich in %: 0 D03	1
D06 ²⁾	Sollwert-Offset: Ein Offset am Analogeing. 1 (X1.2-4) kann korrigiert werden. Bei Sollwert 0 darf sich der Motor nicht drehen. Erfolgt trotzdem eine Drehung, ist dieser Wert mit umgekehrtem Vorzeichen als Offset einzugeben (z.B. Param. E10 zeigt 1,3%; dann muss D06 auf -1,3% parametriert werden). Der Wertebereich ist ±100%. Während der Eingabe des Sollwert-Offsets wird gleichzeitig auch der aktuelle Wert des Analogeingangs angezeigt (nur bei angeschlossener Controlbox). Wertebereich in %: -100 0 100	1
D07• ²⁾	Sollwert-Freigabe: Ist der minimale Sollwert (D05) größer als 1% eingestellt, kann aus der Sollwertaussteuer- ung eine Freigabe abgeleitet werden. O: inaktiv; 1: aktiv; vom Sollwert an Analogeingang 1 wird eine zusätzliche Freigabe abgeleitet. Sollwertfreigabe High: die Aussteuerung ist größer oder gleich dem minimalen Sollwert (D05). Sollwertfreigabe Low: die Aussteuerung ist kleiner als der minimale Sollwert (D05).	V
D08 ²⁾	Sollwert-Überwachung: Überwachung der Sollwertaussteuerung, Überwachung auf Drahtbruch. Die SW- Überwachung funktioniert nur, wenn der unter D05 eingegebene min. SW größer oder gleich 5% ist (D05 ≥ 5%). <u>0</u> : inaktiv; 1: aktiv; ist die Sollwertaussteuerung 5% kleiner als der minimal zulässige Sollwert (D05), zeigt der Umrichter "43:Drahtbruch SW".	1
D09 ²⁾	Festsollwert Nr.: Auswahl eines Festsollwertes. <u>0</u> : externe Auswahl durch Binäre Eingänge und die BE-Funktionen SW-Selekt 02. 17: feste Auswahl des Festsollwerts, BE-Eingänge werden ignoriert.	1
D10 ²⁾	Accel 1: Pro Parametersatz können bis zu 7 Festsollwerte/Rampensätze definiert werden. Die Auswahl erfolgt über die Binären Eingänge. Dazu muss mindestens ein Binäreingang auf Sollwert-Selektor programmiert werden (z.B. F31 =1:SW-Selekt 0). Durch den Sollwert-Selektor werden den Signalen der Binären Eingänge die entsprechenden Festsollwerte bzw. Rampensätze zugeordnet. Das Ergebnis der Binärkodierung wird in E60 (07) angezeigt. Die Rampensätze (Accel 17 / Decel 17) sind nur in Verbindung mit den zugeordneten Festsollwerten 17 aktiv. Accel 1: Zum Rampensatz 1 gehörende Beschleunigungszeit bezogen auf 150 Hz. Wertebereich in s/150 Hz * D98 : 0 6 3000	٧
D11 ²⁾	Decel 1: Zum Rampensatz 1 gehörende Verzögerungszeit bezogen auf 150 Hz. Wertebereich in s/150 Hz * D98 : 0 6 3000	√
D12 ²⁾	Festsollwert 1: Die Auswahl erfolgt parallel zum Rampensatz 1 (Accel 1/Decel 1) über die Binären Eingänge. <i>Wertebereich in Upm:</i> -12000 ^P 750 ^P 12000 ^P	1

Drehzahl ist abhängig von der Polzahl **B10**; f_{max} = 400 Hz. Bei einem 4-poligen Motor sind es 12000 Upm bei 400 Hz zur Änderung dieser Parameter muss das Leistungsteil abgeschaltet sein.

siehe Ergebnistabelle Kap. 9. 2) Verfügbar nur, wenn **D90**≠1 1)

Parameter die im Menüumfang *normal* enthalten sind (A10=0). Für andere Parameter A10=1:erweitert oder A10=2:Service wählen.

Mit \sqrt{m} , gekennzeichnete Parameter können im Parametersatz 1 und 2 unabhängig voneinander parametriert werden.



D Sc	ollwert						
Para-Nr.	Nr. Beschreibung						
D20 ²⁾	Accel 2: Zum Rampensatz 2 gehörende						
220	Beschleunigungszeit bezogen auf 150 Hz.	Nr.	Accel	Decel	Sol	lwert	
	Wertebereich in s/150 Hz * D98 : 0 <u>9</u> 3000	0	D00	D01	Analog	g, Freq,	
D21 ²⁾	Decel 2: Zum Rampensatz 2 gehörende	1	D10	D11	Fests	ollwert 1	
	Verzögerungszeit bezogen auf 150 Hz.	2	D20	D21	Festso	ollwert 2	
2)	Wertebereich in s/150 Hz * D98 : 0 <u>9</u> 3000	:	:	:		:	
$D22^{2)}$	Festsollwert 2: Die Auswahl erfolgt parallel zum	7	D70	D71	Fests	ollwert 7	
	Rampensatz 2 (Accel 2/Decel 2) über die Binären Eingänge.	l l		ı			
D30 ²⁾	Accel 3: Zum Rampensatz 3 gehörende Beschleunigungszeit bezog	nen a	uf 150 l	Hz			
J30 '	Wertebereich in s/150 Hz * D98 : 0 12 3000	gena	ui 100 i	12.			
D31 ²⁾	Decel 3: Zum Rampensatz 3 gehörende Verzögerungszeit bezogen	auf 1	150 Hz.				
J31	Wertebereich in s/150 Hz * D98 : 0 12 3000						
D32 ²⁾	Festsollwert 3: s. D12						
	Wertebereich in Upm: -12000 P 3000 P 12000 P						
D40 ²⁾	Accel 4: Zum Rampensatz 4 gehörende Beschleunigungszeit bezog	gen a	uf 150 l	Hz.			
-	Wertebereich in s/150 Hz * D98 : 0 0.5 3000		IEO ! !				
D41 ²⁾	Decel 4: Zum Rampensatz 4 gehörende Verzögerungszeit bezogen Wertebereich in s/150 Hz * D98 : 0 <u>0,5</u> 3000	ı auı	150 HZ.				
D 402)	Festsollwert 4: s. D12						
D42 ²⁾	Wertebereich in Upm: -12000 ^P 500 ^P 12000 ^P						
D <i>50</i> ²⁾	Accel 5: Zum Rampensatz 5 gehörende Beschleunigungszeit bezog	gen a	uf 150 l	Hz.			
	Wertebereich in s/150 Hz * D98 : 0 <u>1</u> 3000	•					
D51 ²⁾	Decel 5: Zum Rampensatz 5 gehörende Verzögerungszeit bezogen	auf 1	150 Hz.				
	Wertebereich in s/150 Hz * D98 : 0 <u>1</u> 3000						
D52 ²⁾	Festsollwert 5: s. D12						
2)	Wertebereich in Upm: -12000 P 1000 P 12000 P 12000 P Accel 6: Zum Rampensatz 6 gehörende Beschleunigungszeit bezog	aon o	uf 150 l	⊔ →			
D60 ²⁾	Wertebereich in s/150 Hz * D98 : 0 2 3000	gen a	ui 150 i	ΠZ.			
D61 ²⁾	Decel 6: Zum Rampensatz 6 gehörende Verzögerungszeit bezogen	auf 1	150 Hz.				
ו סע	Wertebereich in s/150 Hz * D98 : 0 <u>2</u> 3000						
D62 ²⁾	Festsollwert 6: s. D12						
	<i>Wertebereich in Upm:</i> -12000 ^P 2000 ^P 12000 ^P						
D70 ²⁾	Accel 7: Zum Rampensatz 7 gehörende Beschleunigungszeit bezog	gen a	uf 150 l	Hz.			
2\	Wertebereich in s/150 Hz * D98 : 0 2,5 3000 Decel 7 : Zum Rampensatz 7 gehörende Verzögerungszeit bezogen	ouf 1	150 U-				
D71 ²⁾	Wertebereich in s/150 Hz * D98 : 0 <u>2.5</u> 3000	ı auı	150 円2.				
D 70 2)	Festsollwert 7: s. D12						
$D72^{2)}$	Wertebereich in Upm: -12000 ^P 2500 ^P 12000 ^P						
D80	Rampenform:						
500	<u>0</u> : linear;						
	1: verschliffen; weichere Beschleunigung/Bremsung.						
D81	Decel-S: Schnellhaltrampe. Wirksam wenn ein Binäreingang auf Sch						er
	Parameter F38 >0. Bei Auslösen des Schnellhaltes durch die BE wird Bremsrampe heruntergefahren.	a aer	Antheb	mit der n	iler einge	stellten	
	Wertebereich in s/150 Hz * D98 : 0 <u>0,2</u> 3000						
D90•	Sollwertquelle:						_
J90 -	Blockschaltbild im Kap. 16 der FAS-Inbetriebnahmeanleitung, Impr	-Nr. 4	41537 .	BE4	BE5	Motorpoti-	
	<u>0</u> : Normal-Sollwert;			DL4		Sollwert	_
	1: Motorpotentiometer; Mit Hilfe von zwei Binären Eingängen kann			L	L	konst.	
	"Motorpoti" nachgebildet werden. Dazu muss ein Binäreingang au		noin	Н	L	größer	
	"4:Motorpoti AUF" und ein anderer auf "5:Motorpoti AB" programm (z.B. F34 =4 und F35 =5). Die Drehzahl wird ausschliesslich mit de			L	Н	kleiner	
	D00 und D01 verändert.	ıı ı\d	mpen	Н	Н	0	
	2: Motorpoti+SW; der Drehzahlsollwert der Motorpotifunktion wird z	zum .ı	normale	n" Sollwe	ert (Analo	geingang.	
	Festsollwerte) addiert (bei D90 =1 wirkt nur der Motorpoti-Sollwert)						

Drehzahl ist abhängig von der Polzahl **B10**; f_{max} = 400 Hz. Bei einem 4-poligen Motor sind es 12000 Upm bei 400 Hz zur Änderung dieser Parameter muss das Leistungsteil abgeschaltet sein.

8

siehe Ergebnistabelle Kap. 9. 2) Verfügbar nur, wenn **D90**≠1

Parameter die im Menüumfang *normal* enthalten sind (A10=0). Für andere Parameter A10=1:erweitert oder A10=2:Service wählen.



5. Parameterbeschreibung

D 90	ollwert	
Para-Nr.	Beschreibung	
D91	 Motorpoti-Funktion: Nur wenn D90≠0 (Sollwertquelle≠Normal-SW). <u>0</u>: nichtflüchtig; der angefahrene Sollwert bleibt sowohl bei Wegnahme der Freigabe als auch nach einem Netzabschalten / -zuschalten erhalten. 1: flüchtig; der Sollwert wird auf 0 gesetzt wenn die Freig. Low wird oder der Antrieb vom Netz getrennt wurde. 	1
D92	Sollwert negieren: Blockschaltbild im Kap. 16 der FAS-Inbetriebnahmeanleitung, ImprNr. 441537. <u>0</u> : inaktiv; 1: aktiv; SW-Kanal wird negiert. Entspricht einer Drehrichtungsumkehr. Ist unabh. von der gewählten SW-Vorg	1
D93	SW-Generator: Für Inbetriebnahme und Optimierung des Drehzahlreglers. <u>0</u> :inaktiv; normale Sollwertauswahl. 1:aktiv; es wird periodisch ± A51 als Sollwert vorgegeben. Die Zeit kann in D94 eingestellt werden.	
D94	Sollwert-Generator Zeit: Nach dieser Zeitspanne ändert sich das Sollwert-Vorzeichen, wenn D93 =1:aktiv ist. Wertebereich in ms: 0 500 32767	√
D98	Rampenfaktor: Bei D98<0 werden im Drehzahlbetrieb (C60=1) alle Rampen wie z.B. D00 um eine oder zwei Zehnerpotenzen verkürzt. Dadurch wird eine sehr feinfühlige Einstellung von kurzen Rampen möglich. -2: *0,01 Alle Rampenzeiten um Faktor 100 kürzer. -1: *0,1 Alle Rampenzeiten um Faktor 10 kürzer. 0: *1 Werkseinstellung; Rampen unverändert.	1
E An	zeigen	
Para-Nr.	Beschreibung	
E00	I-Motor: Zeigt den aktuellen Motorstrom in Ampere an.	
E01	P-Motor: Anzeige der aktuellen Wirkleistung des Motors in kW und als Relativgröße in % bezogen auf die Motornennleistung.	
E02	M-Motor: Anzeige des aktuellen Motormomentes in Nm und als Relativgröße in % (nur im Display der Controlbox) bezogen auf das Motornennmoment.	
E03	U-Zk: Anzeige der aktuellen Zwischenkreisspannung. Wertebereich bei einphasigen Umrichtern 0 500 V, bei dreiphasigen 0 800 V.	
E04	U-Motor: Anzeige der aktuellen Motorspannung. 0 230 V bei einphasigen Umrichtern. 0 480 V bei dreiphasigen Umrichtern.	
E05	f1-Motor: Anzeige der aktuellen Motorfrequenz in Hz.	
E06	n-Soll: Nur wenn C60=1 (Drehzahl). Anzeige des aktuellen Drehzahlsollwertes bezogen auf die Motorwelle.	
E07	n-NachRampe: Anzeige der aktuellen Drehzahl bezogen auf die Motorwelle nach dem Rampengenerator.	
E08	n-Motor: Anzeige der aktuellen Motordrehzahl.	
E09	Rotorlage: Nur bei B20 =2:Vect.2Spur, akkumuliert die Inkremente des Motor-Encoders. Ziffern vor dem Komma zeigen ganze Umdrehungen an. Die drei Nachkommastellen sind Bruchteile einer Rotorumdrehung. Diese Lage ist in allen Betriebsarten verfügbar.	
E10	AnalogEing.1-Pegel: Pegel des am Analogeingang 1 (X1.2 - 4) anstehenden Signals. ±10 V entspr. ±100%.	
E12	FRG-BE1-BE2-Pegel: Pegel der Eingänge Freigabe (X1.6), Binäreingang 1 (X1.7) und Binäreingang 2 (X1.8). Low-Pegel wird durch 0, High-Pegel durch 1 repräsentiert.	
E13	BE3-BE4-BE5-Pegel: Pegel der Binären Eingänge 3, 4, 5 (X1.9 - X1.11). Low-Pegel wird durch 0, High-Pegel durch 1 repräsentiert.	
E14	BE5-Frequenz-SW: Ist Binäreingang 5 auf Frequenz-Sollwertvorgabe parametriert (F35 =14), kann hier die Sollwertaussteuerung beobachtet werden. 0% entsprechen einer Frequenzvorgabe von 100 Hz an BE 5. 100% entsprechen dem maximal zulässigen Frequenz-Sollwert, wie unter F37 eingegeben.	
E15	n-Encoder: Wenn eine Drehzahlrückführung an BE4 und BE5 angeschlossen und BE5 nicht auf Frequenz-SW parametriert ist, kann hier die Encoder-Ist-Drehzahl beobachtet werden. Die Anzeige funktioniert unabhängig von der unter B20 eingestellten Steuerart.	
E17	Relais 1: Zustand Relais 1 (Betriebsbereit). 0: offen; Bedeutung s. Parameter F10. 1: geschlossen; = Betriebsbereit	
E18	Relais 2: Zustand Relais 2. Die Funktion des Relais 2 wird in Parameter F00 festgelegt. 0: offen; 1: geschlossen;	
	BE15BE1&Freigabe: Status der Binäreingänge inkl. ASi-Kommubox wird als Binärwort angezeigt.	1

Drehzahl ist abhängig von der Polzahl **B10**; f_{max} = 400 Hz. Bei einem 4-poligen Motor sind es 12000 Upm bei 400 Hz zur Änderung dieser Parameter muss das Leistungsteil abgeschaltet sein.

Kursiv Diese Parameter werden in Abhängigkeit der eingestellten Parameter ausgeblendet.

siehe Ergebnistabelle Kap. 9. 2) Verfügbar nur, wenn **D90**≠1 1)

Parameter die im Menüumfang *normal* enthalten sind (A10=0). Für andere Parameter A10=1:erweitert oder A10=2:Service wählen.

Mit \sqrt{m} , gekennzeichnete Parameter können im Parametersatz 1 und 2 unabhängig voneinander parametriert werden.

	zeigen
Para-Nr.	Beschreibung
E20	Auslastung-Gerät: Zeigt die aktuelle Auslastung des Umrichters in %. 100% entsprechen der Nennleistung des Umrichters.
E21	Auslastung-Motor: Zeigt die aktuelle Auslastung des Motors in %. Bezugsgröße ist der unter B12 eingegebene Motornennstrom.
E22	i2t-Gerät: Niveau des thermischen Gerätemodells (i ² t-Modell). Bei 100% Vollauslastung erfolgt die Störung "39: <i>Temp.Gerät i2t</i> ".
E23	i2t-Motor: Niveau des thermischen Motormodells (i²t-Modell). 100% entsprechen Vollauslastung. Dem thermischen Modell liegen die unter der Gruppe B (Motor) eingegebenen Bemessungsdaten zu Grunde, d.h. Dauerbetrieb (S1-Betrieb).
E24	i2t-BremsWd: Niveau des thermischen Bremswiderstandmodells (i²t-Modell). 100% entsprechen Vollauslast- ung. Die Daten des Bremswiderstandes werden mit A20 A23 festgelegt.
E25	Temperatur Gerät: Aktuelle Gerätetemperatur in °C, wird auf +25 °C gesetzt, wenn der FAS durch eine 24 V-LC Optionsplatine versorgt wird, während die Leistungsversorgung (230 V bzw. 400 V) fehlt.
E27	BA151&Rel1: Status aller Binärausgänge als Binärwort; von links nach rechts werden BA15 bis BA1, ganz rechts Relais1 angezeigt.
E29	n-Soll Rohwert: Drehzahl-Sollwert vor den Korrektursollwerten und der Sollwertbegrenzung.
E30	Betriebszeit: Anzeige der aktuellen Betriebszeit. Betriebszeit bedeutet, der Umrichter ist an die Versorgungsspannung angeschlossen.
E31	aktive Zeit: Anzeige der aktiven Zeit. Aktive Zeit bedeutet, der Motor ist bestromt.
≣32	Energiezähler: Anzeige der insgesamt abgegebenen Energie in kWh
E33	U-Zk-Schleppzeiger: Die Zwischenkreisspannung wird laufend beobachtet. Der größte gemessene Wert wird hier nichtflüchtig gespeichert. Dieser Wert kann mit A37 →1 zurückgesetzt werden.
E34	I-Schleppzeiger: Der Motorstrom wird laufend beobachtet. Der größte gemessene Wert wird hier nichtflüchtig gespeichert. Dieser Wert kann mit A37->1 zurückgesetzt werden.
E35	Tmin-Schleppzeiger: Die Temperatur des Umrichters wird laufend beobachtet. Der kleinste gemessene Wert wird hier nicht- flüchtig gespeichert. Dieser Wert kann mit A37→1 zurückgesetzt werden.
E36	Tmax-Schleppzeiger: Die Temperatur des Umrichters wird laufend beobachtet. Der größte gemessene Wert wird hier nicht- flüchtig gespeichert. Dieser Wert kann mit A37→1 zurückgesetzt werden.
E37	Pmin-Schleppzeiger: Die Wirkleistung des Antriebes wird laufend beobachtet. Der kleinste gemessene Wert wird hier nicht- flüchtig gespeichert. Dieser Wert kann mit A37—1 zurückgesetzt werden.
E38	Pmax-Schleppzeiger: Die Wirkleistung des Antriebes wird laufend beobachtet. Der größte gemessene Wert wird hier nicht- flüchtig gespeichert. Dieser Wert kann mit A37—1 zurückgesetzt werden.
E40	Störungsart: Der Parameter bietet die Möglichkeit aus den archivierten Störungen eine Auswahl zu treffen. Der Umrichter speichert die letzten 10 Störungen in zeitlicher Reihenfolge. Beim Auslesen mit der Controlbox wird die Nummer aus dem Störungsspeicher rechts oben angezeigt. 1 ist die neueste, 10 die älteste Störung. Die Störungsart wird in der unteren Zeile im Klartext angezeigt. Welche der 10 Störungen angezeigt werden soll, wird folgendermaßen ausgewählt: Drücken der #-Taste, in der oberen Zeile blinkt die Nummer (110) der angezeigten Störung. Die Störungsart steht im Klartext in der unteren Zeile (z.B. "31:Kurz/Erdschluss"). Mit Hilfe der "Pfeil"-Tasten kann die gewünschte Störungsnummer ausgewählt werden.
E41	Störungszeit: Die Betriebszeit zum Zeitpunkt der ausgewählten Störung wird angezeigt. Die Auswahl erfolgt wie bei E40.
E42	Störungsanzahl: Anzahl der aufgetretenen Störungen einer ausgewählten Störungsart. Die Auswahl der Störungsart erfolgt folgendermaßen: Drücken der #_Taste, in der unteren Zeile erscheint ein Störungscode und die Störung in Klartext. (z.B. "31:Kurz/Erdschluss"). Mit Hilfe der "Pfeil"-Tasten kann die gewünschte Störungart ausgewählt werden. Die Anzahl der aufgetretenen Störungen dieses Ereignisses werden in der oberen Zeile angezeigt (0 - 65535).
E45	Steuerwort: Steuerung der <i>Drivecom</i> -Gerätezustandsmaschine bei Feldbusbetrieb mit Kommubox.
E46	Statuswort: Status des Gerätes bei Feldbusbetrieb mit Kommubox, siehe Feldbus-Doku.
E 47	n-Feldbus: Solldrehzahl bei Feldbusbetrieb mit Kommubox.
E50	Gerät: Anzeige des genauen Gerätetyps, z.B. FAS 4014.
E51	Software-Version: Softwareversion des Umrichters, z.B. V4.5.
E52	Gerätenummer: Nummer des Gerätes aus gefertigter Serie. Entspricht der Nummer auf dem Typschild.
E53	Variantennummer
E54	Optionsplatine: Anzeige der bei der Initialisierung erkannten Optionsplatine. 20: keine; keine Optionsplatine oder fehlende ext. 24 V Versorgung. 21: 24V-LC;

Drehzahl ist abhängig von der Polzahl **B10**; f_{max} = 400 Hz. Bei einem 4-poligen Motor sind es 12000 Upm bei 400 Hz zur Änderung dieser Parameter muss das Leistungsteil abgeschaltet sein.

siehe Ergebnistabelle Kap. 9. 2) Verfügbar nur, wenn **D90**≠1

Parameter die im Menüumfang *normal* enthalten sind (A10=0). Für andere Parameter A10=1:erweitert oder A10=2:Service wählen. 8

Mit " $\sqrt{}$ " gekennzeichnete Parameter können im Parametersatz 1 und 2 unabhängig voneinander parametriert werden.



E Ar	zeigen					
Para-Nr.	Beschreibung					
E55	Kennummer: Frei vom Anwender vergebene Zahl von 0 65535. Nur per FDS-Tool oder Feldbus beschreibbar.					
E56	Para-Satzkennung 1: Zeigt, ob Parameter im Parametersatz 1 verändert wurden. Kann als Hinweis auf unbefugte Parameter-Manipulation dienen. Die Parametersatzkennung ändert sich nicht bei Ausführung der Aktionen B40 Phasentest, B41 Motor einmessen und J04 Tech-in. 0: Alle Werte entsprechen der Werkseinstellung (A04=1). 1: Vorgabewert bei Initialisierung durch FDS-Tool. 2:.253: Kundenvorgabe / Projektierung über das FDS-Tool, Zustand ohne Veränderung. 254: Bei Parameteränderungen über Feldbus oder das USS-Protokoll werden E56 und E57 = 254 gesetzt. 255: Mindestens ein Parameterwert wurde über die Tastatur (Controlbox) verändert.					
E57	Para-Satzkennung 2: Wie E56, nur für den Parametersatz 2.					
E58	Kommubox: Typ der auf X3 aufgesteckten u. automatisch erkannten K	ommubox zur Feldbus-Kommunikation.				
E59	FAS mit POSI-Upgrade: Zeigt aktuellen Status des Posi-Upgrades an. <u>0</u> : inaktiv; 1: passiv; 2: aktiv;					
E60	Sollwert-Selektor: Zeigt das Ergebnis der Binärkodierung der Festsollwerte bei einer Vorgabe über Binäreingänge. Mindestens ein Binäreingang muss auf Sollwert-Selektor parametriert sein (F3 =13). Das Ergebnis der Binärkodierung wird durch die Ziffern 07 angezeigt. Diesem Ergebnis wird ein Festsollwert / Rampensatz zugeordnet. Eine direkte Vorgabe eines Festsollwertes ist auch über D09 möglich, E60 bleibt von D09 jedoch unbeeinflusst.	SW Selekt 2 1 0 Sollwert 0 0 0 0 Analog, Freq, 0 0 1 1 Festsollwert 1 0 1 0 2 Festsollwert 2 0 1 1 3 Festsollwert 3 1 0 0 4 Festsollwert 4 1 0 1 5 Festsollwert 5 1 1 0 6 Festsollwert 6 1 1 1 7 Festsollwert 7				
E61	Korrektur-Sollwert: Aktueller additiver Sollwert auf den laufenden Soll Feldbus kommen. Siehe Blockschaltbild Kap. 16 der FAS-Inbetriebnahr					
E62	aktuelles M-Max: aktuell wirksames M-Max als Minimum aus M-Max 1 Moment, das sich aus dem Pegel an AE1 ergibt, falls die AE1-Funktion Leistungsgrenze (F25 =3) parametriert ist oder vom Feldbus.	(C03), M-Max 2 (C04) und dem auf Momentgrenze (F25=2) oder				
E71	AE1 skaliert: AE1-Signal nach Offset und Faktor. E71 = (E10 + F26) * I FAS-Inbetriebnahmeanleitung, ImprNr. 441537	-27. vgi. Biockschaltbild Kap. To in dei				
E80	Betriebszustand: Anzeige des aktuellen Betriebszustandes entsprechend der Ede). Nützlich bei Feldbusabfragen oder serieller Fernsteuerung.					
E81	Ereignis-Level: Zeigt an, ob ein aktuelles Ereignis anliegt. Die entsprechende E Feldbusabfragen oder serieller Fernsteuerung. 0: inaktiv; es liegt kein Ereignis an. 1: Meldung; 2: Warnung; 3: Störung;	reignis-Art wird in E82 angezeigt. Nützlich bei				
E82	Ereignis-Art: Anzeige des aktuell anliegenden Ereignisses / Störung, vgl. Tabel anleitung, ImprNr. 441537. Nützlich bei Feldbusabfragen oder serieller Fernste					
E83	Warnzeit: Bei laufenden Warnungen wird die verbleibende Zeit bis zur Störungs per FDS-Tool verändern. Nützlich bei Feldbusabfragen oder serieller Fernsteuer					
E84	Aktiver Parametersatz: Anzeige des aktuellen Parametersatzes, vgl. Kap. 9.4 der FAS-Inbetriebnahme- anleitung, ImprNr. 441537. Nützlich bei Feldbusabfragen oder serieller Fernsteuerung. 1: Parametersatz 1; 2: Parametersatz 2;					
E100	Parameter ab E100 dienen zur Steuerung und Parametrierung der Umr siehe Dokumentationen der einzelnen Feldbussysteme.	ichter über Feldbus. Zu Einzelheiten				
E130	Posi-Upgrade Auftragsnummer:					

Drehzahl ist abhängig von der Polzahl **B10**; f_{max} = 400 Hz. Bei einem 4-poligen Motor sind es 12000 Upm bei 400 Hz zur Änderung dieser Parameter muss das Leistungsteil abgeschaltet sein.

siehe Ergebnistabelle Kap. 9. 2) Verfügbar nur, wenn **D90**≠1 1)

Parameter die im Menüumfang *normal* enthalten sind (A10=0). Für andere Parameter A10=1:erweitert oder A10=2:Service wählen.

Mit \sqrt{m} , gekennzeichnete Parameter können im Parametersatz 1 und 2 unabhängig voneinander parametriert werden. Ē

F KI	emmen	B
Para-Nr.	Beschreibung	
F00	Relais2-Funktion: Funktionen des Relais 2 (X2.3 - 2.4).	√
	<u>0</u> : inaktiv; 1: Bremse ; dient zur Steuerung einer Bremse, s. F01 , F02 und F06 , F07 , sowie Kap. 8.6 der FAS-Inbetrieb	
	nahmeanleitung, ImprNr. 441537. 2: Null-erreicht ; Ausgang aktiv (Relais schließt) wenn Drehzahl 0 Upm ± C40 erreicht ist.	
	3: Sollwert-erreicht; bei C60=1 (Betriebsart Drehzahl) ist Ausgang aktiv, wenn der Drehzahl-Sollwert im	
	Fenster ±C40 liegt. Bei C60=2 (Betriebsart "Lage") hat SW-erreicht die Bedeutung "In-Position". Signal	
	kommt, wenn die Sollwertvorgabe abgeschlossen ist (Rampe zu Ende) und die Istposition innerhalb des Positionsfensters ±122 liegt. Das Signal wird erst beim nächsten Startbefehl zurückgenommen. Bei Freigabe Aus wird "Sollwert-erreicht" zurückgesetzt, wenn das Fenster 122 verlassen wird oder der Schleppabstand 12 überschritten wird. Sollwert-erreicht bleibt dann auf Low.	
	Bei Fahrsatzwechsel durch Verkettung "ohne Stop" (J17=2) kann diese Funktion nicht benutzt werden.	
	4: Momentgrenze; Relais schließt wenn die aktive Momentgrenze erreicht wird (s. E62).5: Warnung; Relais schließt beim Auftreten einer Warnung.	
	6: Arbeitsbereich; Relais schließt beim Verlassen des definierten Arbeitsbereiches (C41 C46).	- I
	7: aktiver Parametersatz; funktioniert nur, wenn in beiden Parametersätzen F00=7 parametriert ist. Low-Signal (Relais offen) = Parametersatz 1 ist aktiv, High-Signal (Relais geschlossen) = Parametersatz 2 ist aktiv. Signal kommt bevor der neue Parametersatz wirksam wird und kann z.B. zur Schütz-Steuerung bei einem	al
	Zwei-Motoren-Antrieb verwendet werden. Vgl. Kap. 9.4 der FAS-Inbetriebnahmeanleitung, ImprNr. 441537 8: elektrische Nocke 1; nur bei C60=2 (Betriebsart "Lage") von Bedeutung. Signal kommt, wenn die Istposition	
	zw. den Grenzen 160 u. 161 liegt. Nützlich zum Starten von Aktionen in anderen Antrieben bzw. Baugruppen	
	9: Schleppabstand; nur bei C60=2 von Bedeutung. Der max. Schleppabstand I21 wurde überschritten. Die	
	Reaktion auf einen Schleppfehler (Störung, Warnung,) ist über FDS-Tool parametrierbar. 10: Posi.aktiv; nur bei C60=2 von Bedeutung. Signal kommt nur wenn Positioniersteuerung im Grundzustand	
	"17:Posi.aktiv" ist (kein Fahrsatz und keine Verkettung in Bearbeitung). Dadurch kann z.B. das Ende einer	
	abgelaufenen Verkettung signalisiert werden.	
	11: inaktiv;	
	 12: inaktiv; 13: in Referenz; nur wenn C60=2 (Lageregelung). Ausgang steht auf High, wenn der Antrieb referenziert ist, d.h. die Referenzfahrt erfolgreich abgeschlossen wurde. 14: vorwärts; Drehzahl n>0. Im Nulldurchgang Hysterese-Verhalten mit C40. 	
	15: Störung; eine Störung liegt an.	
	16: Einschaltsperre; siehe Betriebszustand "12:Einschaltsperre" in Kap. 8.	
	17: BE1; Weitergabe des Binäreingangs. Neben galvanischer Trennung auch zum Einlesen von Binärein-	
	gängen über ASi-Bus. 18: BE2; vgl. Auswahl "17:BE1".	
	19: Schalt-Speicher 1; Ausgabe des Schaltspeichers S1. Jeder der in Gruppe N definierten "Posi-Schalt-	
	punkte" kann gleichzeitig 3 Schalt-Speicher S1, S2 und S3 steuern. 20: Schalt-Speicher 2 ; Ausgabe des Schaltspeichers S2.	
	21: Schalt-Speicher 3; Ausgabe des Schaltspeichers S3.	
	22: sollwertbereit; Der Antrieb ist bestromt, Magnetisierung aufgebaut, Sollwert kann erteilt werden.	
	23: Sollwert-Quittung0; in der Betriebsart Lage: Liegt kein Posi. Start, Posi. Step oder Posi. Next-Signal an, werden die SW-Selekt-Signale invertiert ausgegeben (Kontrolle mit Drahtbrucherkennung), ansonsten wir der aktive Fahrsatz 182 ausgegeben. Siehe Zeitdiagram im Kap. 10.3 der FAS-Inbetriebnahmeanleitung,	rd
	ImprNr. 441537. 24: Sollwert-Quittung1; siehe "23:Sollwert-Quittung0".	
	25: Sollwert-Quittung2; siehe "23:Sollwert-Quittung0".	
	26: inaktiv;	
	27: inaktiv;	
	28: BE3; vgl. Auswahl "17:BE1". 29: BE4; Beispiel für "32:Parameter Wirksam" beim	
	30: BE5; Schreiben von Parametern über Feldbus:	
	31: inaktiv;	
	32: Parameter-wirksam; Low-Signal signalisiert nicht senden Antwort übernommen	
	abgeschlossene interne Parameterumrechnungen. Nützlich beim Hand-shake mit einer übergeordneten	
	Steuerung bei Parametersatzumschaltung u.ä.	
	52.1 draineter wirksam	
	I .	

Drehzahl ist abhängig von der Polzahl **B10**; f_{max} = 400 Hz. Bei einem 4-poligen Motor sind es 12000 Upm bei 400 Hz zur Änderung dieser Parameter muss das Leistungsteil abgeschaltet sein.

8

siehe Ergebnistabelle Kap. 9. 2) Verfügbar nur, wenn **D90**≠1 1)

Parameter die im Menüumfang *normal* enthalten sind (A10=0). Für andere Parameter A10=1:erweitert oder A10=2:Service wählen. Mit " $\sqrt{}$ " gekennzeichnete Parameter können im Parametersatz 1 und 2 unabhängig voneinander parametriert werden.



5. Parameterbeschreibung

F KI	emmen	Е
Para-Nr.	Beschreibung	
F01	Bremse öffnen: Nur wenn F00=1 (Bremse) und B20≠2 (Steuerart≠Vectorregelung mit Rückführung), sonst F06. Überschreitet der Sollwert den eingestellten Drehzahlwert, lüftet die Bremse (Relais 2 = schließt). Wertebereich in Upm: 0 300*	V
F02	Bremse schließen: Nur wenn F00=1 (Bremse) und B20≠2 (Steuerart≠Vectorregelung mit Rückführung), sonst F07. Wird der Antrieb über ein "Halt" oder "Schnellhalt" Befehl stillgesetzt fällt die Bremse, bei Unterschreiten des eingestellten Drehzahlwertes, ein (Relais2 = öffnet). Wertebereich in Upm: 0 300*	1
F03	Relais2 t-ein: Nur wenn F00 >0. Bewirkt eine Einschaltverzögerung des Relais 2. Kann mit allen Funktionen des Relais 2 kombiniert werden. Die zugehörige Funktion muss mind. t-ein lang anstehen, damit Relais schaltet. <i>Wertebereich in s:</i> <u>0</u> 5,024	1
F04	Relais2 t-aus: Nur wenn F00 >0. Bewirkt eine Ausschaltverzögerung des Relais 2. Kann mit allen Funktionen des Relais 2 kombiniert werden. <i>Wertebereich in s:</i> <u>0</u> 5,024	1
F05	Relais2 invers: Nur wenn F00>0. Ermöglicht die Invertierung des Relais 2-Signales. Die Invertierung erfolgt nach der Funktion Ein- und Ausschaltverzögerung (F04/F03). Kann mit allen Funktionen des Relais 2 kombiniert werden. Wertebereich: 0 1	V
F06	Bremslüftzeit: Nur wenn F00 =1 (Bremse) und B20 =2 (Vectorregelung mit Rückführung). Definiert die Lüftungszeit der angeschlossenen Bremse. F06 ist ca. 30 ms größer zu wählen als die Zeit t1 im Abschnitt M des STÖBER MGS-Katalogs. Beim Erteilen der Freigabe bzw. Wegnahme des Halt-/Schnellhalt-Signals wird das Loslaufen um die Zeit F06 verzögert. Siehe auch B25 . <i>Wertebereich in s:</i> <u>0</u> 5,024	1
F07	Bremseinfallzeit: Nur wenn F00=1 (Bremse) und B20=2 (Vectorregelung mit Rückführung). Definiert die Einfallzeit der angeschlossenen Bremse. F07 ist ca. 30 ms größer zu wählen als die Zeit t1 (MGS-Katalog). Bei Wegnahme der Freigabe und Halt-/Schnellhalt bleibt der Antrieb für die Zeit F07 noch in Regelung. Zeit t₁ ⇒ Abtastzeit t₂₁	1
F10	Relais1-Funktion: Relais 1 ist geschlossen, wenn der Umrichter betriebsbereit ist. Das Öffnen des Relais kann folgendermaßen gesteuert werden: (Statusabfrage Relais 1 über Parameter E17) <u>0</u> : Störung; Relais geöffnet wenn eine Störung anliegt. 1: Störung&Warnung Relais geöffnet wenn eine Störung oder Warnung anliegt. 2: Störung&Warnung&Meldung Relais geöffnet wenn eine Störung, Warnung oder Meldung anliegt. Ist die Autoquittierung aktiv (A32=1), wird das Schalten des Relais solange unterdrückt, bis alle Autoquittierungsversuche abgelaufen sind.	1
F19	Schnellhalt-Ende: Nur wenn C60=1. F19 ist ab SV 4.5E verfügbar und legt fest, wann die Schnellhaltrampe beendet werden kann. O: Null-Erreicht; Bei steigender Flanke des Schnellhalt-Signals (oder Wegnahme der Freigabe bei F38>0) bremst der Antrieb bis zum Stillstand (Null-Erreicht-Meldung), selbst wenn das Schnellhalt-Signal (oder Freigabe-Aus) nur kurzzeitig anstand. 1: Ohne Stop; Bei Verschwinden des Schnellhalt-Signals bzw. Rückkehr der Freigabe beschleunigt der Antrieb sofort wieder auf den aktuellen Sollwert.	V
F25•	 AE1-Funktion: Funktion des Analogeinganges 1 (X1.2 – X1.3). 0: inaktiv; 1: Korrektur-Sollwert; zusätzlicher Sollwerteingang, wirkt unabhängig von dem ausgewählten Steuereingang und additiv zum laufenden Sollwert (A30). Es gilt: 100% Ansteuerung von AE1 sind 100 Hz (3000 Upm bei 4-poligem Motor). Kann mit F26 und F27 skaliert werden. 2: Momentgrenze; zusätzliche Momentenbegrenzung. ((10 V + F26) x F27) = Motornennmoment. Aktive Momentgrenze ist das Minimum aus M-Max 1 (C03), M-Max 2 (C04). 3: Leistungs-Grenze; externe Leistungsbegrenzung wobei 10 V = Motornennleistung. 4: Sollwert-Faktor; der Hauptsollwert an AE1 wird mit dem SW-Faktor multipliziert (10 V=100%). 5: Override; im Positioniermodus (C60=2) wird die aktuelle Positioniergeschwindigkeit über AE1 während der Fahrt geändert. 0 V=Stillstand! 10 V=programmierte Geschwindigkeit, falls F22=100%. 6: Posi.Offset; wirksam nur im Positioniermodus (C60=2). Der aktuellen Sollposition wird ein Offset entsprechend der Spannung an AE1 überlagert. Das Verhältnis Weg/Spannung wird in I70 festgelegt. 7: inaktiv; 	

Drehzahl ist abhängig von der Polzahl **B10**; f_{max} = 400 Hz. Bei einem 4-poligen Motor sind es 12000 Upm bei 400 Hz zur Änderung dieser Parameter muss das Leistungsteil abgeschaltet sein.

siehe Ergebnistabelle Kap. 9. 2) Verfügbar nur, wenn **D90**≠1 1)

Parameter die im Menüumfang *normal* enthalten sind (A10=0). Für andere Parameter A10=1:erweitert oder A10=2:Service wählen.

Mit \sqrt{m} , gekennzeichnete Parameter können im Parametersatz 1 und 2 unabhängig voneinander parametriert werden.

F KI	emmen	
Para-Nr.	Beschreibung	
F25•	 8: M-Drehfeldmagnet; Drehmomentsteuerung für Drehfeldmagnete. Der Betrieb erfolgt mit U/f-Steuerung (B20=0). Die Drehzahl wird z.B. über den Festsollwert auf den Nennwert gestellt. Mit F20=8 kann die Mot spannung über AE1 beeinflusst werden. Da das Drehmoment dem Quadrat der Motorspannung entsprich wird diese mit der Wurzel des AE1-Signals gewichtet. 9: n-Max; Begrenzung der Maximaldrehzahl durch externe Spannung. 10: Sollwert; Drehzahl-oder Drehmomentsollwert (typischerweise ist AE1 auf "10:Sollwert" parametriert). 11: bis 14: inaktiv; 	t,
F26	AE1-Offset: Ein Offset am Analogeingang 1 (X1.2 – X1.3) kann korrigiert werden. Hierzu die Klemmen X1.2 und X1.3 brücken. AE1-Pegel in Parameter E10 beobachten und mit umgekehrtem Vorzeichen in Paramete F26 eingeben. (z.B.: Parameter E10 zeigt 1,3% dann muss F26 auf -1,3% parametriert werden). Wertebereich in %: -400 0 400	r
F27	AE1-Faktor: Das am Analogeingang 1 anliegende Signal wird zum AE1-Offset (F26) addiert und dann mit diesem Faktor multipliziert. Je nach F25 ergibt sich für F27 folgende Skalierung: F25 = 1 ⇒ 10 V = F27 · 100 Hz (3000 Upm)* F25 = 2 ⇒ 10 V = F27 · Motor-Nennmoment F25 = 3 ⇒ 10 V = F27 · Motor-Nennleistung F25 = 4 ⇒ 10 V = F27 · Multiplikation mit 1,0 F25 = 6 ⇒ 10 V = F27 · Weg in I70 F25 = 8 ⇒ 10 V = F27 · Motor-Nennspannung F25 = 9 ⇒ 10 V = F27 · 100 Hz (3000 Upm)* F25 = 10 ⇒ 10 V = F27 · 100% Eingang in die Sollwertkennlinie Beispiel: Bei F25 =1 und F27 =50% ergibt sich bei 10 V und AE1 eine Korrektur von 1500 Upm. <i>Wertebereich in %:</i> -400 100 400	\
F30	BE-Logik: Logische Verknüpfung, wenn mehrere BE's auf dieselbe Funktion programmiert sind: <u>0</u> : ODER; <u>1</u> : UND;	√
F31•	BE1-Funktion: Alle Binären Eingänge sind frei programmierbar. Die Auswahlpunkte 0 − 13 und größer 16 s für alle Binären Eingänge identisch. Wird dieselbe Funktion von mehreren BE's bedient, kann mit F30 eine logische Verknüpfung programmiert werden. Eine Invertierung ist mit F51 F55 möglich. 0: inaktiv; 1: Sollwert-Selekt 0; binär kodierte Auswahl von Festsollwerten. Das Ergebnis der Sollwertauswahl wird in angezeigt. 2: Sollwert-Selekt 1; s.o. 3: Sollwert-Selekt 2; s.o. 4: Motorpoti AUF; wenn D90=1 kann mit Hilfe von zwei Binären Eingängen ein Motorpoti nachgebildet wern Dazu muss ein BE auf "4:Motorpoti AUF" u. ein anderer auf "5:Motorpoti AB" programmiert sein. S. auch 15: Motorpoti AB; dto. 6: Drehrichtung; Negierung des aktuellen Sollwerts. 7: Zusatz-Freigabe; BE übernimmt die Funktion einer zusätzlichen Freigabe d.h., die Quittierung einer Stör ist auch über die zusätzliche Freigabe möglich. Der Antrieb wird nur freigegeben wenn der Eingang "Freigabe" (X1.6) und der Binäre Eingang High-Signal haben. 8: Halt; bei High-Signal wird der Antrieb mit der ausgewählten Decel-Rampe heruntergefahren. Falls F00=1 fällt danach die Bremse ein. Rampen: Analoge SW-Vorgabe/Motorpoti: D01; Festsollwerte: D12 D72; Positionieren: Fahrsatz-Rampe. 9: Schnellhalt; bei steigender Flanke wird der Antrieb mit der Decel-Rampe (D81) heruntergefahren, dana fällt die Bremse ein, falls F00=1. Zur Auslösung des Schnellhaltes ist ein kurzer High-Impuls am BE ausreichend (≥4 ms). Ein Abbrechen des Schnellhaltes ist bis zum Unterschreiten der Drehzahl C40 nicht möglich, vgl. auch F38. Achtung: Bei Schnellhalt ist immer die Drehmoment-Grenze C04 wirksam. 10: Momentumschalter; Umschaltung zwischen den Momentenbegrenzungen M-Max 1 (C03) und M-Max 2 (C04). Low-Signal = M-Max 1, High-Signal = M-Max 2. 11: Parametersatz-Umschalter; Parametersätzauswahl über BE ist nur möglich wenn A41=0. Dazu muss dieser BE in beiden Parametersätzen auf 11 sehen. Bei Low-Signal ist Parametersatz 1, bei High Satz ausgewählte. Wenn A34=0 (Auto	et

Drehzahl ist abhängig von der Polzahl **B10**; f_{max} = 400 Hz. Bei einem 4-poligen Motor sind es 12000 Upm bei 400 Hz zur Änderung dieser Parameter muss das Leistungsteil abgeschaltet sein.

8

siehe Ergebnistabelle Kap. 9. 2) Verfügbar nur, wenn **D90**≠1

Parameter die im Menüumfang *normal* enthalten sind (A10=0). Für andere Parameter A10=1:erweitert oder A10=2:Service wählen. Mit " $\sqrt{}$ " gekennzeichnete Parameter können im Parametersatz 1 und 2 unabhängig voneinander parametriert werden.

	emmen	
Para-Nr.	Beschreibung	
F31• Fortsetzung	 13: Quittierung; mit einer steigenden Flanke kann eine Störung quittiert werden, sofern diese nicht mehr ansteht. Sind mehrere BE's auf Quittierung programmiert kann die steigende Flanke nur dann ausgewertet werden, wenn an den anderen, auf "13:Quittierung" programmierten BE's, Low-Signal anliegt. 14: rückwärts V3.2; durch die Programmierung F31=14 und F32=14 kann die Drehrichtungsvorgabe von Umrichtern mit der Software 3.2 nachgebildet werden. Die Funktionen "Drehrichtung", "Halt" und "Schnellhalt" dürfen in diesem Fall nicht an andere BE's vergeben werden. BE1 BE2 Befehl 	
	0 0 Schnellhalt (wenn F38 nicht 0) oder Halt (F38 =0) 0 1 Drehrichtung vorwärts 1 0 Drehrichtung rückwärts	
	1 1 Halt	
	15: inaktiv;	
	 16: Posi.Step; 1 Impuls (t ≥ 4 ms) startet die Bewegung, die laufende Positionierung wird aber nicht unterbrochen (→ I40). Dient vor allem zur manuellen Satzfortschaltung bei Fahrsatzverkettung (vgl. J17=0 und J01). 17: Hand+; Handfahrt in positive Richtung (Tippen). Auswahl "8:Halt" muss aktiv sein. In der Betriebsart Drehzahl (C60=1) erscheint der Betriebszustand "22:Hand" in der Controlbox und der Motor bleibt gemäß Vorgabe "8:Halt" stehen (n=0). 	
	 18: Hand-; Handfahrt in negative Richtung. 19: Posi.Start; 1 Impuls (t ≥ 4 ms) startet die Bewegung, die laufende Positionierung wird abgebrochen und das neue Ziel angefahren (fliegender Zielwechsel). Fahrsatzauswahl über BE's (SW-Selekt) oder J02. 	
	20: Posi.Next; (bei verketteten Fahrsätzen) 1 Impuls (t ≥ 4 ms) unterbricht den laufenden Fahrsatz und startet den folgenden. Wichtig: Dort kann z.B. eine Bremsstrecke definiert sein. Die Posi.Next-Auswertung muss fahrsatzspezifisch programmiert werden, vgl. J17 =3:Posi.Next. Ansonsten zeigt der Antrieb keine Reaktion auf Posi.Next! Bei einer Parametrierung von Posi.Next auf BE3 wird das Signal ohne Zeitverzögerung erfasst (hohe Wiederholgenauigkeit).	
	 21: Endschalter+; Endschalter am positiven Ende des Verfahrbereichs. 22: Endschalter-; Endschalter am negativen Ende des Verfahrbereichs. Im Drehzahlbetrieb wird die Drehrichtung gesperrt. 	
	 23: Referenz Schalter; Eingang für Referenzschalter (I30=0). 24: Start Referenzfahrt; Flankenwechsel von Low auf High startet Referenzfahrt, s. auch I37=0. 25: Teach-In; bei steigender Flanke wird die Zielposition des aktuell gewählten Fahrsatzes mit der augenblicklichen Ist-Position überschrieben und nichtflüchtig gespeichert. Siehe auch J04. 26: bis 31: inaktiv; 	
	32: Bremse öffnen; manuelle Bremssteuerung über ein BE (höhere Priorität als die interne Bremsfunktion).	
F32•	BE2-Funktion: 0 - 13 und ab 15 siehe F31 , <i>14:vorwärts V3.2</i> ;	√
F33•	Wertebereich: 0 6 32 BE3-Funktion: 0 - 13 und ab 15 siehe F31. 14: Encoderspur0; nur wenn B20=2 (Vectorregelung mit Rückführung). Das "Null-Signal" (=Spur "C" ein Impuls pro Umdrehung) des angeschlossenen Inkrementalgebers. Dieses Signal ist für die Funktion der	1
	"Vectorregelung mit Rückführung" nicht erforderlich. Bei bestimmten Positionierfunktionen (z.B. <i>Posi.Next</i>) arbeitet BE3 <u>verzögerungsfrei</u> .	
F04:	Wertebereich: 0 <u>1</u> 32 BE4-Funktion: 0 - 13 und ab 15 siehe F31 .	1
F34•	14: EncoderspurA ; nur wenn B20 =2 (Vectorregelung mit Rückführung). Das "A-Signal" des Inkrementalgebers. Wertebereich: 0 <u>2</u> 32	Ľ
F35•	 BE5-Funktion: 0 - 13 und ab 16 siehe F31. 14: Frequenz-SW; der Umrichter ist auf Frequenz-Sollwertvorgabe parametriert, Analogeingang 1 (X1.2 - 4) wird ignoriert. Die unter F37 eingegebene Maximalfrequenz entspricht einer Sollwertaussteuerung von 100%. Frequenzen unter 1 Hz werden als 0% Aussteuerung interpretiert. Der Frequenz-SW wird intern durch die Sollwertkennlinie (D02 D05) und den Rampengenerator (D00 / D01) weiterverarbeitet. 15: EncoderspurB; nur wenn B20=2 (Vectorregelung mit Rückführung). Das "B-Signal" des angeschlossenen Inkrementalgebers. Dieses Signal ist für die Funktion der "Vectorregelung mit Rückf." zwingend erforderlich. Wertebereich: 0 32 	
F36•	BE-Inkremente: Wird ein Inkrementalgebers an BE4 und BE5 verwendet, muss hier die Anzahl der Inkremente pro Motor-Umdrehung eingegeben werden. Ist der Inkrementalgeber nicht an der Motorwelle montiert, sind evtl. Untersetzungsverhältnisse zu berücksichtigen.	1

Drehzahl ist abhängig von der Polzahl **B10**; f_{max} = 400 Hz. Bei einem 4-poligen Motor sind es 12000 Upm bei 400 Hz zur Änderung dieser Parameter muss das Leistungsteil abgeschaltet sein.

siehe Ergebnistabelle Kap. 9. 2) Verfügbar nur, wenn **D90**≠1 1)

Parameter die im Menüumfang normal enthalten sind (A10=0). Für andere Parameter A10=1:erweitert oder A10=2:Service wählen.

Mit \sqrt{m} , gekennzeichnete Parameter können im Parametersatz 1 und 2 unabhängig voneinander parametriert werden.

F KI	emmen	
Para-Nr.	Beschreibung	
F37•	Fmax-Frequenz-SW: Nur wenn Binäreingang BE5 auf Frequenz-Sollwert parametriert ist (F35 =14). Maximal zugelassene Frequenz. Die Frequenz F37 entspricht einer Sollwertaussteuerung von 100%. <i>Wertebereich in kHz:</i> 3 51,2	V
F38	Schnellhalt: F38 steuert automatische Auslösung von Schnellhalt in bestimmten Betriebszuständen (Bremsen an der Schnellhaltrampe D81). O: inaktiv; Schnellhalt kann nur durch die BE-Funktion "9:Schnellhalt" ausgelöst werden. 1: Freigabe&vorwärts/rückwärts; Wichtig bei Verwendung von zwei Drehrichtungseingängen vor- und rückwärts an BE1 und BE2. Schnellhalt wird ausgelöst wenn BE1=Low und BE2=Low oder durch Wegnahme der Freigabe (auch Sollwert-Freigabe D07 oder Zusatzfreigabe über BE). 2: Störung&Freigabe Neben der BE-Funktion "9:Schnellhalt" führt auch Wegnahme der Freigabe sowie "ungefährliche" Störungen wie "46:Unterspannung" zum Schnellhalt.	V
F51 F55•	BE1-invers bis BE5-invers O: inaktiv; keine Invertierung.	
	1: aktiv; Eingang wird invertiert. Nützlich z.B. für das HALT-Signal oder Endschalter.	
	si.Maschine	
Para-Nr.	Beschreibung	
	rameter der Gruppen I, J, L und N kann die Parametersatzumschaltung nicht angewendet werden icherplatzgründen gibt es sie nur einmal).	
100	Verfahrbereich 0: begrenzt; Bewegungsbereich ist durch Anschläge o.ä. begrenzt. Softwareendschalter I50 und I51 sind aktiv. 1: endlos; Endlosbewegung, wie z.B. bei Walzvorschub, Rundtisch oder Bandantrieb. Keine mechanischen Endlagen. Die Lagewerte wiederholen sich periodisch mit der Umlauflänge I01, z.B. fängt man bei einem Rundtisch nach 360° wieder mit 0° an. Bei absoluter Positionierung wird der jeweils kürzere Verfahrweg gewählt, es sei denn, nur eine Drehrichtung ist zugelassen. Wird bei laufender Bewegung ein neues Ziel mit Posi. Start angefahren, wird die "alte" Drehrichtung beibehalten. Diese Funktionalität wird als "Rundachsfunktion" bezeichnet.	
101	Umlauflänge: Nur wenn I00 =1 (Endlosachse). Maximalwert für die Ist-Position, ab welchem die Position wieder von Null an gezählt wird, z.B. 360 Grad (Modulo-Funktion). Wertebereich in I05: 0 360 31 Bit (=2 ³¹ Geberinkremente nach 4-fach Auswertung)	
103	Richtungsoptimierung: Nur wenn 100=1. Aktivieren / Deaktivieren der automatischen Drehrichtungs- optimierung bei Absolutfahrsätzen ("Rundachsfunktion"). Im Unterschied zur zulässigen Drehrichtung 104>0 ist die Handfahrt immer in beide Richtungen zulässig, vgl. Kap. 4.5.2. 0: inaktiv; die Drehrichtung hängt vom Vorzeichen der Zielposition (z.B. J10) ab. Beträgt z.B. die Umlauflänge 101=360°, wird mit J10=90° und J20= -270° die gleiche Position bei 90° angefahren. Im zweiten Fall ist die Drehrichtung jedoch negativ. 1: aktiv; Absolutfahrsätze werden auf dem kürzesten Weg angefahren.	
104	Zulässige Richtung: Nur wenn 100=1. Bei Endlosachsen mit nur einer mechanisch zulässigen Bewegungsrichtung. Bewegungen in die falsche Richtung werden mit der Meldung "51:verweigert" beantwortet. Die Referenzierung wird vollständig mit der Geschwindigkeit 133 ausgeführt, eine Drehrichtungsumkehr findet nicht statt. O: positiv und negativ; beide Richtungen zugelassen. 1: positiv; nur positive Richtung zugelassen (gilt auch für die Handfahrt!). 2: negativ;	
105	Einheit-Auswahl: Die Maßeinheit bedeutet noch keine Umrechnung. Der zahlenmäßige Zusammenhang zwischen der Mechanik und der angezeigten Position wird durch 107 und 108 gegeben. 0: frei (109); die Einheit (4 Zeichen) kann frei per FDS-Tool programmiert werden, s. auch 109. 1: Inkremente; Geberinkremente nach der Vierfachauswertung ("Quadraturimpulse"). 2: Grad; 3: Millimeter; 4: Inch;	
106	Dezimalstellen: Anzahl Dezimalstellen für die Anzeige und die Eingabe von Positionssollwerten, Geschwindigkeiten Beschleunigungen sowie 107. Wichtig: Eine Änderung von 106 bewirkt eine Verschiebung des Dezimalpunktes, und somit eine Änderung der betroffenen Werte. 106 sollte daher ganz am Anfang einer Inbetriebnahme programmiert werden. Beispiel: Wird 106 von 2 auf 1 reduziert, werden Werte wie 12.27 mm zu 122.7 mm geändert. Der Grund für dieses Verhalten liegt in der rundungsfehlerfreien Arbeitsweise der Positioniersoftware. Wertebereich: 0 2 3	

Drehzahl ist abhängig von der Polzahl **B10**; f_{max} = 400 Hz. Bei einem 4-poligen Motor sind es 12000 Upm bei 400 Hz zur Änderung dieser Parameter muss das Leistungsteil abgeschaltet sein.

8

siehe Ergebnistabelle Kap. 9. 2) Verfügbar nur, wenn **D90**≠1

Parameter die im Menüumfang *normal* enthalten sind (A10=0). Für andere Parameter A10=1:erweitert oder A10=2:Service wählen.

Mit " $\sqrt{}$ " gekennzeichnete Parameter können im Parametersatz 1 und 2 unabhängig voneinander parametriert werden.



	si.Maschine
Para-Nr.	Beschreibung
107	Weg/Geberumdrehung Zähler: Zur Berücksichtung der Getriebeübersetzung zwischen Maschine und Encoder. Die Anzahl der Dezimalstellen entspricht I06. Eine Änderung der Posi-Drehrichtung ist durch Negativwerte in I07 möglich. Beispiel: Bei einer Getriebeübersetzung von i=12,43 und Winkelvorgabe an der Abtriebswelle ergibt sich
	I07 =360°/12,43U=28,96°/U. Bei hohen Anforderungen kann die Genauigkeit unter Zuhilfenahme von I08 fast beliebig erhöht werden: 12,34567 mm/U entspricht I07 =12345,67 und I08 =1000. Vgl. auch Kap. 4.9. <i>Wertebereich in I05:</i> -31 Bit 360 31 Bit
80	Weg/Geberumdrehung Nenner: Zähler I07 wird durch Nenner I08 geteilt. So kann auch eine mathematisch exakte Getriebeübersetzung als Bruch (Zahnradgetriebe, Zahnriemengetriebe) verrechnet werden. Zu beachten bei externen Encodern, die nicht an der Motorwelle montiert sind: Eine "Geberumdrehung" muss zu einer Motorumdrehung in Relation gesetzt werden. Wertebereich in U: 1 31 Bit
109	Maßeinheit: Nur wenn I05 =0 (Benutzereinheit). Anzeige der vom Benutzer über FDS-Tool frei definierten Maßeinheit, bis zu 4 Zeichen sind möglich.
10	Max. Geschwindigkeit: Einheit/s. Wirkt gleichzeitig mit der max. Motordrehzahl in C01. Die tatsächliche Drehzahlgrenze entspricht dem kleineren der beiden Parameter. Bei Vorgabe einer höheren Vorschubgeschwindigkeit wird der Wert auf I10 bzw. C01 begrenzt, ohne dass es zum Schleppfehler kommt. Wertebereich in I05/s: 0 10 31 Bit
11	Max. Beschleunigung: Einheit/s ² . Bei Schnellhalt bremst der Antrieb mit I11 herunter. Von I11 wird auch die Beschleunigung für Hand- (I12) und Referenzfahrt (I33 , Kap 4.6) abgeleitet (jeweils ½ von I11). Wertebereich in $105/s^2$: 0 10 31 Bit
12	Hand-Geschwindigkeit: Einheit/s. Geschwindigkeit im Handbetrieb (J03). Kann wie alle anderen Geschwindigkeiten über Analogeingang (F20=5:Override) geändert werden. Die Beschleunigung im Handbetrieb entspricht ½ von I11. Wertebereich in I05/s: 0 180 31 Bit
4 =	Accel-Override: Erlaubt die Änderung von eingestellten Rampen über AE1 (F25 = <i>5:Override</i>).
15	 <u>0</u>: inaktiv; eingestellte Rampen werden durch Override nicht geändert (Standard). 1: aktiv; eingestellte Rampen werden durch Override beeinflusst. Nur in Ausnahmefällen sinnvoll, z.B. bei Fahrsatzverkettung "ohne Stop" zur Erzeugung einfacher n(x) - Drehzahlprofile. Vorsicht: Override-Wert wirkt auf die Beschleunigung quadratisch ein - Überlastgefahr bei Override > 100%. Während der Rampen werden Änderungen von Accel-Override nur langsam in einer Hintergrund-Task angepasst.
	Der Överride-Wert soll bei aktivertem Accel-Override (I15 =1) nicht auf 0% abgesenkt werden, dadurch würde die Rampe unendlich lang. Der Antrieb hält nie an!
16	S-Rampe: Ruckbegrenzung durch Rampenverschliff. Das generierte Beschleunigungsprofil wird mit der angegebenen Zeitkonstante geglättet ("Verschliff"). Der Positioniervorgang wird dadurch etwas verlängert. <i>Wertebereich in ms</i> : <u>0</u> 32767
19	FRG-unterbrechen: Die Wegnahme der Freigabe führt in der Werkseinstellung zum Reset der Positioniersteuerung (Zustand "17:Posi.Aktiv"). Speziell bei Endlospositionierung ist es wichtig, dass unterbrochene Fahrsätze nach Not-Aus o.ä. vollendet werden können. Mit I19=1 ist eine besonders einfache Fahrsatz-Unterbrechung möglich (s. auch Kap. 4.10). 0: inaktiv; Freigabe-Aus führt zum Reset der Positioniersteuerung. 1: aktiv; Freigabe-Aus bei laufendem Fahrsatz führt in den Zustand "23:unterbrochen"; Mit Posi.Step wird der
	unterbrochene Fahrsatz vollendet. Nicht möglich in Fahrsätzen, die <i>ohn</i> e Stop (J17 =2) verkettet sind.
20	Kv-Faktor: Verstärkung Lageregler (reines P-Verhalten) mit der Einheit 1/s. Der Kv-Faktor wird auch als Geschwindigkeitsverstärkung bezeichnet. In der Praxis wird der Kv-Faktor gelegentlich mit der Einheit m / min / mm angegeben. Dies entspricht genau 0,06 · I20 . Siehe auch Blockschaltbild in Kap. 4.7. Wertebereich in 1/s: 0 30 100
21	Max. Schleppabstand: Bei Überschreitung des in I21 definierten Schleppabstands wird die Ausgangsfunktion (F00=9:Schleppabstand) aktiviert. Über FDS-Tool kann die Reaktion auf die Überschreitung des Schleppabstands frei festgelegt werden: Als Störung, Warnung oder Meldung (Werkseinstellung: Störung). Wertebereich in I05: 0 90 31 Bit
22	Positionsfenster: Fenster für Ausgangssignal "Sollwert erreicht" (F00=3:SW-erreicht). Es muss gelten: I22>I23! Wertebereich in I05: 0 5 31 Bit

P Drehzahl ist abhängig von der Polzahl **B10**; f_{max} = 400 Hz. Bei einem 4-poligen Motor sind es 12000 Upm bei 400 Hz

zur Änderung dieser Parameter muss das Leistungsteil abgeschaltet sein.

¹⁾ siehe Ergebnistabelle Kap. 9. 2) Verfügbar nur, wenn **D90**≠1

Parameter die im Menüumfang normal enthalten sind (A10=0). Für andere Parameter A10=1:erweitert oder A10=2:Service wählen.

Mit "√ " gekennzeichnete Parameter können im Parametersatz 1 und 2 unabhängig voneinander parametriert werden.



	si.Maschine	且
Para-Nr.	Beschreibung	
123	Totband Lageregler: "Tote Zone" des Lagereglers. Nützlich zur Vermeidung von Ruheschwingungen, insbesondere bei Verwendung eines externen Lagegebers und Umkehrspiel in der Mechanik. Vgl. Kap. 4.7. Achtung: I23 Totband muss kleiner sein als das Positionierfenster I22! Wertebereich in I05: 0 31 Bit	
125	n-Vorsteuerung: Aufschaltung des errechneten Drehzahlprofils auf den Ausgang des Lagereglers (Kap. 4.7). Beim Überschwingen in der Zielposition sind I25 und C32 zu reduzieren. <i>Wertebereich in %:</i> 0 80 100	
130	 Referenzfahrt-Typ: Einzelheiten zur Referenzfahrt sind in Kap. 4.6 beschrieben. <u>0</u>: Ref.Schalter; bei der Suche nach dem Referenzpunkt ist der Referenzschalter maßgebend (BE-Funktion "23:Ref.Schalter" muss parametriert sein). 1: Endschalter; die Funktion des Referenzschalters wird voll durch den Endschalter abgedeckt (BE-Funktion "21:Endschalter+" bzw. "22:Endschalter-" muss parametriert sein). Bei positiver Anfangsrichtung (I31=0) wird der positive Endschalter+ benötigt. Spricht der falsche Endschalter an, erfolgt Störung. 2: Encoderspur0; interessant nur für Antriebe ohne Getriebe zur Ausrichtung der Motorwelle in eine definierte Position. 2: Position. 	
	 3: Ref.setzen; durch die BE-Funktion "24:Start Ref." bzw. J05—1 wird die Ist-Position sofort zu I34 gesetzt ohne eine weitere Bewegung auszuführen. Auf diese Weise kann z.B. die Ist-Position jederzeit zu Null gesetzt werden (Freigabe muss dafür aktiv sein). 4: Posi.Start; Jedes Posi.Start-Signal führt zum Setzen der Referenzposition I34. So kann z.B. bei einer Relativpositionierung mit Korrektur der Verfahrstrecke über Analogsignal ("1:Korrektur-SW" und "4:SW-Faktor") die tatsächliche Strecke als Ist-Position angezeigt werden. 	
l31	Referenzfahrt-Richtung: Anfangsrichtung zur Suche nach dem Referenzpunkt, vgl. Kap. 4.6. Wenn nur eine Richtung zulässig ist (I04>0), richtet sich die Referenzfahrt-Richtung nach I04 und nicht nach I31. <u>0</u> : positiv; 1: negativ;	
132	Ref. Geschw. Schnell: Geschwindigkeit für die erste Phase der Referenzierung (grobes Anfahren). Entfällt, wenn nur eine Drehrichtung (I04) zugelassen ist. Die Referenzierung erfolgt dann nur mit der langsamen Geschwindigkeit (I33). Wertebereich in I05/s: 0 90 31 Bit	
133	Ref. Geschw. Langsam: Geschw. für die Abschlussphase der Referenzierung. Die Umschaltung zwischen I32 und I33 erfolgt automatisch, vgl. Bilder im Kap. 4.6. Die Beschleunigung bei Referenzfahrten entspricht I11/2. Wertebereich in I05/s: 0 4.5 31 Bit	
134	Referenz-Position: Wert, der im Referenzpunkt (z.B. durch Referenz- oder Endschalter gegeben) als Ist-Position geladen wird. Der Antrieb bleibt nach der Referenzfahrt stehen, die Position ergibt sich aus der Bremsrampe I11 /2, vgl. Kap. 4.6. <i>Wertebereich in 105:</i> -31 Bit 0 31 Bit	
<i>1</i> 35	Ref.Encoderspur 0: Nur wenn I36=0 und I30≠2. Referenzieren auf Nullimpuls eines Inkrementalgebers. O: inaktiv; Nullimpuls wird nicht ausgewertet. Referenzieren auf die Flanke des End- bzw. Referenzschalters. Wichtig z.B. bei Endlosachsen mit Getrieben. Interessant auch bei Mangel an Binäreingängen und gleichzeitig geringen Anforderungen an die Genauigkeit. 1: Motor-Encoder;	
136	Fortlaufende Referenz: Nur bei Endlosachsen (I31=1). Dient zur vollautomatischen Kompensation von Schlupf oder einer ungenauen Getriebeübersetzung. Nach der ersten Referenzfahrt wird immer wieder beim Überfahren des Referenzschalters in der Richtung I31 (und nur dann!) die Istposition I80 mit der Referenzposition I34 überschrieben. Die noch zu verfahrende Strecke wird korrigiert, die Achse kann somit selbst bei schlupfbehafteten Antrieben beliebig viele Relativbewegungen in eine Richtung ausführen ohne wegzudriften. Beim Anschluss des Referenzschalters an BE3 wird das Signal ohne Verzögerung verarbeitet. Zu beachten: Bei I36=1 wird bei der Referenzfahrt die andere Flanke des Referenzschalters ausgewertet als bei I36=0. Die Umlauflänge I01 muss möglichst genau der Strecke zwischen zwei Referenzsignalen entsprechen. Mit anderen Worten: Es muss z.B. nach einem Bandumlauf wieder die gleiche Position angezeigt werden. Hierzu die Istposition I80 während eines Umlaufs bei I36=0 kontrollieren und ggf. I07 anpassen. Der Weg pro Umdrehung I07 muss stets zu größeren Zahlen hin gerundet werden, um störende Rückwärts-Korrekturen zu vermeiden. Der Referenzschalter sollte nach Möglichkeit nicht während einer Bremsrampe ansprechen, da eine negative Korrektur zu einer Rückwärtsbewegung führen würde. Wichtig: Das Positionierfenster I22 muss größer als die maximale mechanische Ungenauigkeit sein! 0: inaktiv; 1: aktiv;	

Drehzahl ist abhängig von der Polzahl **B10**; f_{max} = 400 Hz. Bei einem 4-poligen Motor sind es 12000 Upm bei 400 Hz zur Änderung dieser Parameter muss das Leistungsteil abgeschaltet sein.

8

siehe Ergebnistabelle Kap. 9. 2) Verfügbar nur, wenn **D90**≠1

Parameter die im Menüumfang *normal* enthalten sind (A10=0). Für andere Parameter A10=1:erweitert oder A10=2:Service wählen.

Mit " $\sqrt{}$ " gekennzeichnete Parameter können im Parametersatz 1 und 2 unabhängig voneinander parametriert werden.



I PO	si.Maschine
Para-Nr.	Beschreibung
137	Referenzfahrt Netz-Ein: Automatische Referenzfahrt nach Netz-Ein.
	<u>0</u> : inaktiv;
	1: Positionierung-Start; nach Netz-Ein geht der Umrichter in den Betriebszustand "24:Ref.Warten". Mit dem
	ersten <i>Posi.Start</i> bzw. <i>Posi.Step</i> -Signal wird die Referenzfahrt gestartet. 2: automatisch; die Referenzfahrt wird automatisch gestartet sobald die Freigabe anliegt.
00	Referenz Folgesatz: Nummer des Fahrsatzes (1 8) der automatisch nach dem Ende der Referenzfahrt
38	gestartet wird. Der Antrieb kann somit nach der Referenzfahrt in eine definierte Stellung gebracht werden.
	0: stehen bleiben, kein automatischer Start.
	18: Nummer des auszuführenden Fahrsatzes.
40	PosiStep Speicher: Hilfreich bei Relativpositionierung von Endlosachsen.
40	<u>0</u> : inaktiv; Posi.Step-Signale während einer Bewegung werden ignoriert.
	1: ohne Stop; Posi.Step-Signale die während einer Bewegung kommen, führen zur sofortigen Änderung der
	aktuellen Zielposition. Dabei kommt der durch den Folgesatz gegebene oder - falls kein Folgesatz definiert -
	der aktuell selektierte Fahrsatz zu Geltung. Beispiel: Während einer Relativbewegung um 100 mm kommen
	zwei weitere <i>Posi.Step-</i> Signale an. Der Antrieb fährt dann exakt 300 mm ohne anzuhalten.
150	Software-Endschalter -: Nur wenn 100=0 (begrenzter Verfahrbereich). Wirksam nur wenn Achse referenziert.
	Die Positioniersteuerung verweigert Fahraufträge zu Zielen jenseits der Software-Endschalter (Meldung
	"51:verweigert"). Handfahrt und Endlos-Fahrsätze werden an den Software-Endschaltern angehalten. Achtung: Überschreitungen des zulässigen Positionsbereiches infolge eines fliegenden Fahrsatzwechsels mit
	langsameren Rampen werden durch Software-Endschalter nicht abgefangen!
	Wertebereich in 105: -31 Bit10000000 31 Bit
151	Software-Endschalter +: Nur wenn 100=0 (begrenzter Verfahrbereich). Wirksam nur wenn Achse referenziert.
151	Wertebereich in 105: -31 Bit 10000000 31 Bit
160	el. Nocke 1 Anfang: Im Positionsbereich zwischen I60 und I61 geht das Signal el. Nocke (Relais 2, F00=8) auf
100	High. El. Nocke funktioniert nur im referenzierten Zustand.
	Wertebereich in I05: -31 Bit 0 31 Bit
l61	el. Nocke 1 Ende: Siehe l60.
10 1	Wertebereich in I05: -31 Bit 100 31 Bit
170	Position-Offset: Zur aktuellen Sollposition kann ein Korrekturweg, entsprechend Spannung am AE2,
	hinzuaddiert werden (F20 =6). 10 V entsprechen dem in I70 eingegebenen Weg. Nützlich z.B. bei Erzeugung
	komplizierter x(t) Profile, die von einem PC als Spannung generiert werden. Nach Aktivierung des Umrichters
	(Freigabe) wird der aktuelle Offsetwert mit der Hand-Geschwindigkeit I12 angefahren. Danach wird der Sollwert
	vom AE2 ohne Begrenzungen durchgereicht, eine Glättung ist durch den AE2-Tiefpass möglich.
	Wertebereich in IO5: 0 31 Bit
80	Ist-Position: Nur Lesen. Anzeige der Istposition. Wertebereich in 105: ±31 Bit
81	Soll-Position: Nur Lesen. Anzeige der aktuellen Sollposition. Wertebereich in 105: ±31 Bit
l82	Aktiver Fahrsatz: Nur Lesen. Anzeige des gerade aktiven Satzes während der Satzbearbeitung (Fahrt,
	Warten) und während des Stillstands in einer Fahrsatz-Position. Solange das Signal "SW-erreicht" (= "In-Posi-
	tion") ansteht, wird der angefahrene Fahrsatz in 182 angezeigt. Steht der Antrieb in keiner Fahrsatz-Position
	(z.B. nach Netz-Ein, Handfahrt oder Abbruch einer Bewegung), gilt 182 =0.
	Bei 182 >0 können die Signale "23:SW-Quit0" bis "25:SW-Quit2" binär kodiert den aktiven Fahrsatz ("000" für Fahrsatz 1 d.h. 182 =1) anzeigen, vgl. Kap. 4.3.
100	Selektierter Fahrsatz: Nur Lesen. Anzeige des über Binäreingänge oder J02 selektierten Satzes. Dieser
183	Fahrsatz würde mit <i>Posi.Start</i> -Signal zur Ausführung kommen. Vgl. auch Kap. 4.3 und F00 =23.
	Schleppabstand: Nur Lesen. Anzeige der aktuellen Positionsabweichung. Vgl. I21 und F00=9.
10/	Wertebereich in I05: ±31 Bit
184	
	In Position: Nur Lesen. Anzeige des Ausgangssignals F00=3:SW-erreicht.
	In Position: Nur Lesen. Anzeige des Ausgangssignals F00=3:SW-erreicht. 0: inaktiv; Antrieb in Bewegung oder Zielposition nicht erreicht.
	0: inaktiv; Antrieb in Bewegung oder Zielposition nicht erreicht. 1: aktiv; siehe Ausgangssignal F00 =3:Sollwert-erreicht und 122 Positionsfenster.
185	0: inaktiv; Antrieb in Bewegung oder Zielposition nicht erreicht. 1: aktiv; siehe Ausgangssignal F00=3:Sollwert-erreicht und I22 Positionsfenster. In Referenz: Nur Lesen. Anzeige des Ausgangssignals "13:in Referenz". Zur Referenzfahrt s. Kap. 4.6.
185	0: inaktiv; Antrieb in Bewegung oder Zielposition nicht erreicht. 1: aktiv; siehe Ausgangssignal F00=3:Sollwert-erreicht und I22 Positionsfenster. In Referenz: Nur Lesen. Anzeige des Ausgangssignals "13:in Referenz". Zur Referenzfahrt s. Kap. 4.6. 0: inaktiv; Antrieb nicht referenziert. Keine Absolutpositionierung möglich.
185	 0: inaktiv; Antrieb in Bewegung oder Zielposition nicht erreicht. 1: aktiv; siehe Ausgangssignal F00=3:Sollwert-erreicht und I22 Positionsfenster. In Referenz: Nur Lesen. Anzeige des Ausgangssignals "13:in Referenz". Zur Referenzfahrt s. Kap. 4.6. 0: inaktiv; Antrieb nicht referenziert. Keine Absolutpositionierung möglich. 1: aktiv; Antrieb referenziert
184 185 186	0: inaktiv; Antrieb in Bewegung oder Zielposition nicht erreicht. 1: aktiv; siehe Ausgangssignal F00=3:Sollwert-erreicht und I22 Positionsfenster. In Referenz: Nur Lesen. Anzeige des Ausgangssignals "13:in Referenz". Zur Referenzfahrt s. Kap. 4.6. 0: inaktiv; Antrieb nicht referenziert. Keine Absolutpositionierung möglich. 1: aktiv; Antrieb referenziert elektrische Nocke 1: Nur Lesen. Anzeige des Ausgangssignals "8:elektrische Nocke 1".
185	O: inaktiv; Antrieb in Bewegung oder Zielposition nicht erreicht. 1: aktiv; siehe Ausgangssignal F00=3:Sollwert-erreicht und I22 Positionsfenster. In Referenz: Nur Lesen. Anzeige des Ausgangssignals "13:in Referenz". Zur Referenzfahrt s. Kap. 4.6. O: inaktiv; Antrieb nicht referenziert. Keine Absolutpositionierung möglich. 1: aktiv; Antrieb referenziert elektrische Nocke 1: Nur Lesen. Anzeige des Ausgangssignals "8:elektrische Nocke 1". O: inaktiv; Istposition liegt außerhalb I60 und I61.
185 186	0: inaktiv; Antrieb in Bewegung oder Zielposition nicht erreicht. 1: aktiv; siehe Ausgangssignal F00=3:Sollwert-erreicht und I22 Positionsfenster. In Referenz: Nur Lesen. Anzeige des Ausgangssignals "13:in Referenz". Zur Referenzfahrt s. Kap. 4.6. 0: inaktiv; Antrieb nicht referenziert. Keine Absolutpositionierung möglich. 1: aktiv; Antrieb referenziert elektrische Nocke 1: Nur Lesen. Anzeige des Ausgangssignals "8:elektrische Nocke 1".

Drehzahl ist abhängig von der Polzahl **B10**; f_{max} = 400 Hz. Bei einem 4-poligen Motor sind es 12000 Upm bei 400 Hz zur Änderung dieser Parameter muss das Leistungsteil abgeschaltet sein.

siehe Ergebnistabelle Kap. 9. 2) Verfügbar nur, wenn **D90**≠1 1)

Parameter die im Menüumfang *normal* enthalten sind (A10=0). Für andere Parameter A10=1:erweitert oder A10=2:Service wählen.

Mit \sqrt{m} , gekennzeichnete Parameter können im Parametersatz 1 und 2 unabhängig voneinander parametriert werden. Ē

	osi.Sollwert (Fahrsätze)
Para-Nr.	Beschreibung
J00	Posi.Start: 0→1 Startet den gerade selektierten Fahrsatz. Die Satzauswahl erfolgt durch Binäreingänge (SW-Selekt 02) oder J02. Posi.Start unterbricht laufende Positionierungen und hat daher oberste Priorität. Der Parameter J00 entspricht der BE-Funktion "19:Posi.Start".
J01	Posi.Step: 0→1 Bei einer Fahrsatzverkettung dient <i>Posi.Step</i> zum Start des programmierten Folgesatzes, falls dieser nicht automatisch (z.B. durch J17=1:mit Pause) gestartet wird. Dies geschieht ohne Rücksicht auf z.B. die SW-Selekt-Eingänge. Im Betriebszustand "17:Posi.aktiv" (Stillstand, kein Fahrsatz in Bearbeitung) startet <i>Posi.Step</i> genau wie <i>Posi.Start</i> (s. oben) den gerade ausgewählten Fahrsatz. <i>Posi.Step</i> unterbricht nie eine laufende Bewegung (Ausnahme: I40=1). Pausen zwischen Fahrsätzen (J18) werden durch <i>Posi.Step</i> vorzeitig beendet. Wird eine Bewegung unterbrochen (Betriebszustand "23:unterbrochen"), wird mit <i>Posi.Step</i> der unterbrochene Fahrsatz vollendet.
J02	Fahrsatznummer: Auswahl des Fahrsatzes, der mit <i>Posi.Start</i> jederzeit gestartet werden kann. <u>0</u> : externe Auswahl durch Binäre Eingänge und die BE-Funktionen F31=SW-Selekt 02, siehe auch I83. 18: feste Auswahl des Fahrsatzes, SW-Selekt-Signale werden ignoriert.
J03	Handbetrieb: Handbetrieb über die Gerätetastatur. Siehe auch F31=17 und F31=18. 0: inaktiv; 1: aktiv; über die
J04	Teach-In: 0→1 startet die Aktion (manuelle Auslösung). Die aktuelle Ist-Position wird als Ziel des aktuell angewählten Fahrsatzes übernommen und nichtflüchtig gespeichert. Beispiel: Im Normalfall wird die Wunschposition per Handbetrieb angefahren und mit Teach-In übernommen. Siehe auch F31=25.
J05	Referenzfahrt starten: 0→1 startet die Aktion (manuelle Auslösung). Referenzfahrt kann auch über einen Binäreingang oder automatisch nach Netzzuschaltung gestartet werden (s. I37 und Kap. 4.6, sowie F31 =24).
J10	Zielposition: Positionsvorgabe. Der Wert kann auch während des Fahrens geändert werden, die Änderung wird jedoch erst beim nächstem <i>Posi.Start</i> -Befehl wirksam, soweit interne Umrechnung abgeschlossen ist, vgl. F00 =32. <i>Wertebereich in 105:</i> -31 Bit 0 31 Bit
J11	Fahrmethode: 4 Möglichkeiten stehen zur Auswahl, vgl. Kap. 4.4: <u>0</u> : relativ; 1: absolut; 2: endlos positiv; bei den Fahrmethoden "endlos" ist die Zielposition J10 ohne Bedeutung. 3: endlos negativ;
J12	Geschwindigkeit: Einheit/s. Achtung: Wird in J12 ein Wert größer als die max. Geschwindigkeit I10 eingegeben, so wird die tatsächliche Fahrgeschwindigkeit auf I10 begrenzt. Wertebereich in I05/s: 0 1000 31 Bit
J13	Accel: Beschleunigung, Einheit/s². Achtung: Liegen die Werte J13 und J14 über der max. Beschleunigung I11, so wird die Beschleunigung bei Fahrt auf I11 begrenzt. Bis Softwareversion 4.5 gilt: Ist bei einem fliegenden Fahrsatzwechsel eine Änderung der Drehrichtung nötig, so erfolgt der gesamte Reversiervorgang mit der Rampe Accel (J13). Wertebereich in I05/s²: 0 1000 31 Bit
J14	Decel: Verzögerung, Einheit/s² Wertebereich in 105/s²: 0 1000 31 Bit
J15	Wiederholungen: Nur bei J11=0:relativ verfügbar. Eine Relativbewegung kann bei Bedarf mehrmals entsprechend dem Wert J15 wiederholt werden. Mit J17=0 wird nach jeder Teilbewegung auf <i>Posi.Step</i> gewartet, bei J17=1 laufen die Teilbewegungen automatisch durch. Zwischen den Bewegungen wird Pause J18 eingefügt. J15=0 heisst keine Wiederholung (einfacher Durchlauf). Wertebereich: 0 254
J16	Folgesatz: Zur Verkettung von Fahrsätzen. Angabe eines Fahrsatzes, zu dem nach Bewegungsende bzw. nach <i>Posi.Next</i> -Signal verzweigt werden soll. <u>0</u> : stehen bleiben, keine Fahrsatzverkettung. 18: Nummer des folgenden Fahrsatzes, vgl. Kap. 4.8.
J17	 Folgestart: Nur bei J15≠0 oder J16≠0. J17 definiert, wann und wie zu dem Folgesatz J16 verzweigt wird: <u>0</u>: Posi.Step; Weiterfahrt durch Posi.Step-Funktion (steigende Flanke), vgl. J01. 1: mit Pause; Weiterfahrt automatisch nach Ablauf der Pause J18. Auch mit J18=0 sek. erfolgt im Unterschied zu J17=2 immer ein Zwischenstop. Pausen zwischen Fahrsätzen (J18) werden durch Posi.Step vorzeitig beendet.

Drehzahl ist abhängig von der Polzahl **B10**; f_{max} = 400 Hz. Bei einem 4-poligen Motor sind es 12000 Upm bei 400 Hz zur Änderung dieser Parameter muss das Leistungsteil abgeschaltet sein.

siehe Ergebnistabelle Kap. 9. 2) Verfügbar nur, wenn **D90**≠1

Parameter die im Menüumfang *normal* enthalten sind (A10=0). Für andere Parameter A10=1:erweitert oder A10=2:Service wählen.

⁸ Mit " $\sqrt{}$ " gekennzeichnete Parameter können im Parametersatz 1 und 2 unabhängig voneinander parametriert werden.

J Po	si.Sollwert (Fahrsätze)	
Para-Nr.	Beschreibung	
J17 Fortsetzung	 2: ohne Stop; Wenn die Sollposition die Zielposition J10 erreicht, wird die Geschwindigkeit angepasst ohne anzuhalten (fliegender Satzwechsel, ohne Zwischenstop!). Antrieb fährt ohne zu bremsen bis J10 und wechselt dann zum Fahrsatz J16. Nützlich auch zur Erzeugung von n(x) - Drehzahlprofilen mit Stützstellen in bis zu 8 Positionen, vgl. I15 und Kap. 4.8, Beispiel 4. Werden verkettete Fahrsätze mit HALT oder Freigabe-Aus abgebrochen, ist eine Wiederaufnahme der abgebrochenen Bewegung mit Posi. Step nicht möglich. 3: Posi.Next; der Satzwechsel erfolgt fliegend durch die Posi.Next-Funktion. Bei J17≠3 hat Posi.Next keine Wirkung! Siehe auch Kap. 4.8, Beispiel 3. lst der Folgesatz relativ, bezieht sich dieser auf die Ist-Position zum Zeitpunkt des Fahrsatzwechsels. 4: Arbeitsbereich; der Satzwechsel erfolgt fliegend beim Verlassen des Arbeitsbereichs (C41 C46). Vgl. Beispiel 7 (Presse / Verschrauber) in Kap. 4.9. lst der Folgesatz relativ, bezieht sich dieser auf die Ist-Position zum Zeitpunkt des Fahrsatzwechsels. Bei einem fliegenden Satzwechsel ohne Zwischenstop (J17=2,3,4) wird kein SW-Erreicht-Signal ("In-Position") erzeugt. 	
J18	Pause: Parameter wirksam nur wenn J15≠0 oder J16≠0 und J17=1, sonst wird er ausgeblendet. Pause vor der Wiederholung von Relativbewegungen (J15≠0) bzw. vor automatischer Weiterschaltung zum Folgesatz (J17=1:mit Pause). Nach Ablauf der Pausenzeit wird die Bewegung selbständig wieder aufgenommen. Eine Pause kann mit Posi.Step-Signal (steigende Flanke) abgebrochen, d.h. verkürzt werden. Wertebereich in s: 0 65,535	

Die Fahrsätze Nr. 2 bis Nr. 8 sind identisch aufgebaut. Fahrsatz Nr. 2 liegt bei **J20** bis **J28**, Fahrsatz Nr. 3 liegt bei **J30** bis **J38** usw.

L Po	si.Sollwert 2 (Erweiterte Fahrsatzparameter)	8
Para-Nr.	Beschreibung	
L10	Bremse: Definition für Fahrsatz Nr. 1. Nur wenn F00=1. Fahrsatzspezifische Bremssteuerung, z.B. für Hubwerke. Nach dem Erreichen der Zielposition J10 kann man die über Relais 2 gesteuerte Bremse einfallen lassen. <u>0</u> : inaktiv; die Zielposition wird motorisch (Lageregelung) gehalten. Bremse fällt nur bei fehlender Freigabe, Halt-, Schnellhalt oder Störung ein. 1: aktiv; nach Erreichen der Zielposition fällt die Bremse automatisch ein. Der nächste Startbefehl wird um die Zeit F06 (Bremse lüften) verzögert. Mit B25=0 kann bei eingefallener Bremse der Motor stromlos werden, um z.B. beim Warten abzukühlen.	
L11	Schaltpunkt A: Auswahl des ersten Schaltpunktes für Fahrsatz Nr. 1. In jedem Fahrsatz können max. zwei Schaltpunkte ("Schaltpunkt A" und "Schaltpunkt B") zum Einsatz kommen. Jeder der vier in Gruppe N definierten Schaltpunkte kann in verschiedenen Fahrsätzen verwendet werden, vgl. Kap. 4.12. <u>0</u> : inaktiv; 1: Schaltpunkt S1; 2: Schaltpunkt S2; 3: Schaltpunkt S3; 4: Schaltpunkt S4;	
L12	Schaltpunkt B: Auswahl des zweiten Schaltpunktes für Fahrsatz Nr. 1, vgl. L11. Wertebereich: 0 4	

⇒ Erweiterte Fahrsatzparameter sind für alle Fahrsätze identisch aufgebaut. Fahrsatz Nr. 1 liegt bei L10 ... L12, Fahrsatz Nr. 2 bei L20 ... L22, usw.

M M	enüausblendung (Menüsprungziele)	E
Para-Nr.	Beschreibung	
M50	F1-Sprungziel: Parameter, der mit der F1-Funktionstaste zum Editieren bereitgestellt wird. Abhängig von der Gerätefunktion können einige Parameter ausgeblendet sein und stehen nicht zur Wahl. Wertebereich: A00 <u>E50</u> N44	
M51	F1-Untere Grenze: Wertebereich: abhängig vom gewählten Parameter in M50	
M52	F1-Obere Grenze: Wertebereich: abhängig vom gewählten Parameter in M50	

⇒ Die Sprungziele F2 ... F4 sind identisch aufgebaut. Sprungziel F2 liegt bei M60 ... M62, usw.

Werden mehrere Sprungziele (M50; M60; M70 oder M80) auf die gleiche Koordinate parametriert (z.B. J10), dann wirkt die untere; obere Grenze des niedrigsten Sprungzieles.

- P Drehzahl ist abhängig von der Polzahl **B10**; f_{max} = 400 Hz. Bei einem 4-poligen Motor sind es 12000 Upm bei 400 Hz
- zur Änderung dieser Parameter muss das Leistungsteil abgeschaltet sein.
- Kursiv Diese Parameter werden in Abhängigkeit der eingestellten Parameter ausgeblendet.
- siehe Ergebnistabelle Kap. 9.
 Verfügbar nur, wenn D90≠1
 - Parameter die im Menüumfang normal enthalten sind (A10=0). Für andere Parameter A10=1:erweitert oder A10=2:Service wählen.
- Mit "√" gekennzeichnete Parameter können im Parametersatz 1 und 2 unabhängig voneinander parametriert werden.



N P	osi.Schaltpunkte Beschreibung siehe Kap. 4.11	8
Para-Nr.	Beschreibung	
N10	S1-Position: Position des Schaltpunktes S1. Bei Relativangaben (N11 >0) wird intern der Absolutwert gebildet. <i>Wertebereich in 105:</i> -31 Bit 0 31 Bit	
N11	S1-Methode: Bezug der Position N10. <u>0</u> : absolut; Schaltpunkt spricht beim Überfahren der Position N10 an. 1: rel.zu Start; Schaltpunkt spricht nach einem Weg von Abs (N10) (Absolutwert) nach dem Startpunkt an. 2: rel.zu Endpos; Schaltpunkt spricht in der Entfernung Abs (N10) vor der Zielposition an.	
N12	 S1-Speicher1: Beim Anfahren des Schaltpunktes S1 kann Schaltspeicher 1 beeinflusst werden. <u>0</u>: inaktiv; 1: setzen; Schaltspeicher 1 wird auf High gesetzt. 2: löschen; Schaltspeicher 1 wird auf Low gesetzt. 3: wechseln; Der Schaltspeicher 1 wird invertiert (Low → High → Low →). 	
N13	S1-Speicher2: Verhalten vom Schaltspeicher 2, vgl. N12. Wertebereich: 0 3	
N14	S1-Speicher3: Verhalten vom Schaltspeicher 3, vgl. N12. Wertebereich: 0 3	

⇒ Die Posi.Schaltpunkte S2 ... S4 sind identisch aufgebaut. Schaltpunkt S2 liegt bei N20 ... N24, usw.

U Sc	chutzfunktionen	E
Para-Nr.	Beschreibung	
U00	Level Unterspannung: Wird beim Unterschreiten des in A35 eingestellten Wertes U00 aktiviert. 2: Warnung; nach Ablauf der Toleranzzeit in U01 geht das Gerät in Störung (E46 siehe Kap. 17). 3: Störung; das Gerät geht sofort nach Unterschreiten des Wertes in A35 in Störung (E46 siehe Kap. 17).	
U01	Zeit Unterspannung: Nur bei U00 =2: <i>Warnung</i> einstellbar. Definiert die Zeit, während der ein Ansprechen der Unterspannungsüberwachung toleriert wird. Nach Ablauf der eingestellten Zeit geht das Gerät in Störung. <i>Wertebereich in</i> s: 1 2 10	
U10	Level Übertemp. Motor i2t: Parallel zur Überwachung des Kaltleiters im Motor, bildet der FAS die Motor-temperatur über ein i²t Modell nach. Im Parameter E23 wird die prozentuale Auslastung des Motor angezeigt. Ist der Wert in E23 größer als 100%, löst U10 aus. 0: Aus; Gerät reagiert nicht auf das Ansprechen von U10. 1: Meldung; das Ansprechen von U10 wird nur zur Anzeige gebracht. Das Gerät beibt weiter betriebsbereit. 2: Warnung; nach Ablauf der Toleranzzeit in U11 geht das Gerät in Störung (E45 siehe Kap. 17).	
U11	Zeit Übertemp. Motor i2t: Nur bei U10 =2:Warnung einstellbar. Definiert die Zeit, während der ein Ansprechen der i²t Überwachung tolleriert wird. Nach Ablauf der eingestellten Zeit geht das Gerät in Störung. Wertebereich in s: 1 30 120	
U20	Level Überlast Antrieb: Überschreitet das errechnete Drehmoment im statischen Betrieb das aktuelle M-Max in E62, so löst U20 aus. 0: Aus; Gerät reagiert nicht auf das Ansprechen von U20. 1: Meldung; das Ansprechen von U20 wird nur zur Anzeige gebracht. Das Gerät beibt weiter betriebsbereit. 2: Warnung; nach Ablauf der Toleranzzeit in U21 geht das Gerät in Störung (E47 siehe Kap. 17). 3: Störung; das Gerät geht sofort nach Ansprechen von U20 in Störung (E47 siehe Kap. 17).	
U21	Zeit Überlast Antrieb: Nur bei U20 =2: <i>Warnung</i> einstellbar. Definiert die Zeit, während der eine Überlastung des Antriebs toleriert wird. Nach Ablauf der eingestellten Zeit geht das Gerät in Störung. <i>Wertebereich in s:</i> 1 10 120	
U22	Text Überlast Antrieb: Eintrag "Überlast Antrieb" kann anwenderspezifisch variiert werden. Wertebereich: 0 "Überlast Antrieb" 11	
U30	Level Überlast Beschleunigung: Überschreitet das errechnete Drehmoment während der Beschleunigungsrampe das aktuelle M-Max in E62, so löst U30 aus. 0: Aus; Gerät reagiert nicht auf das Ansprechen von U30. 1: Meldung; das Ansprechen von U30 wird nur zur Anzeige gebracht. Das Gerät beibt weiter betriebsbereit. 2: Warnung; nach Ablauf der Toleranzzeit in U31 geht das Gerät in Störung (E48 siehe Kap. 17). 3: Störung; das Gerät geht sofort nach Ansprechen von U30 in Störung (E48 siehe Kap. 17).	
U31	Zeit Überlast Beschleunigung: Nur bei U30 =2:Warnung einstellbar. Definiert die Zeit, während der eine Überlastung des Antriebs beim Beschleunigen toleriert wird. Nach Ablauf der eingestellten Zeit geht das Gerät in Störung. Wertebereich in s: 1 5 10	

P Drehzahl ist abhängig von der Polzahl **B10**; f_{max} = 400 Hz. Bei einem 4-poligen Motor sind es 12000 Upm bei 400 Hz

8

zur Änderung dieser Parameter muss das Leistungsteil abgeschaltet sein.

¹⁾ siehe Ergebnistabelle Kap. 9. 2) Verfügbar nur, wenn **D90**≠1

Parameter die im Menüumfang normal enthalten sind (A10=0). Für andere Parameter A10=1:erweitert oder A10=2:Service wählen.

Mit " $\sqrt{}$ " gekennzeichnete Parameter können im Parametersatz 1 und 2 unabhängig voneinander parametriert werden.



5. Parameterbeschreibung

U So	hutzfunktionen	В
Para-Nr.	Beschreibung	
U32	Text Überlast Beschleunigung: Eintrag "Überl.Besch" kann anwenderspezifisch variiert werden. <i>Wertebereich:</i> 0 <u>"Überlast Beschleunigung"</u> 11	
U40	Level Überlast Bremsen: Überschreitet das errechnete Drehmoment während der Bremsrampe das aktuelle M-Max in E62, so löst U40 aus. 0: Aus; Gerät reagiert nicht auf das Ansprechen von U40.	
	1: Meldung; das Ansprechen von U40 wird nur zur Anzeige gebracht. Das Gerät beibt weiter betriebsbereit. 2: Warnung; nach Ablauf der Toleranzzeit in U41 geht das Gerät in Störung (E49 siehe Kap. 17). 3: Störung; das Gerät geht sofort nach Ansprechen von U40 in Störung (E49 siehe Kap. 17).	
U41	Zeit Überlast Bremsen: Nur bei U40 =2: <i>Warnung</i> einstellbar. Definiert die Zeit, während der eine Überlastung des Antriebs beim Bremsen toleriert wird. Nach Ablauf der eingestellten Zeit geht das Gerät in Störung. <i>Wertebereich in s</i> : 1 <u>5</u> 10	
U42	Text Überlast Bremsen: Eintrag "Überl.Brems" kann anwenderspezifisch variiert werden. Wertebereich: 0 "Überlast Bremsen" 11	
U50	Level Arbeitsbereich: Wird einer oder mehrere der Parameter C41 bis C46 überschritten bzw. unterschritten, löst U50 aus.	
	 0: Aus; Gerät reagiert nicht auf das Ansprechen von U50. 1: Meldung; das Ansprechen von U50 wird nur zur Anzeige gebracht. Das Gerät beibt weiter betriebsbereit. 2: Warnung; nach Ablauf der Toleranzzeit in U51 geht das Gerät in Störung (E50 siehe Kap. 17). 3: Störung; das Gerät geht sofort nach Ansprechen von U50 in Störung (E50 siehe Kap. 17). 	
U51	Zeit Arbeitsbereich: Nur bei U50 =2: <i>Warnung</i> einstellbar. Definiert die Zeit, während der ein Verlassen des Arbeitsbereichs toleriert wird. Nach Ablauf der eingestellten Zeit geht das Gerät in Störung. <i>Wertebereich in s:</i> 1 10 120	
U52	Text Arbeitsbereich: Eintrag "Arbeitsber" kann anwenderspezifisch variiert werden. Wertebereich: 0 "Arbeitsbereich" 11	
U60	Level Schleppabstand: Überschreitet der Wert in I84 den Wert von I21, spricht U60 an. 0: Aus; Gerät reagiert nicht auf das Ansprechen von U60. 1: Meldung; das Ansprechen von U60 wird nur zur Anzeige gebracht. Das Gerät beibt weiter betriebsbereit. 2: Warnung; nach Ablauf der Toleranzzeit in U61 geht das Gerät in Störung (E54 siehe Kap. 17). 3: Störung; das Gerät geht sofort nach Ansprechen von U60 in Störung (E54 siehe Kap. 17).	
U61	Zeit Schleppabstand: Nur bei U60 = <i>2:Warnung</i> einstellbar. Definiert die Zeit, während der der Wert in I21 überschritten werden. Nach Ablauf der eingestellten Zeit geht das Gerät in Störung. <i>Wertebereich in ms:</i> 0 500 32767	
U70	Level Posi. Verweigert: Liegt die Zielposition jenseits der Softwareendschalter I50 und 51 oder wird ein absoluter Fahrsatz im nicht referenzierten Zustand (I86=0) gestartet, spricht U70 an. 0: Aus; Gerät reagiert nicht auf das Ansprechen von U70. 1: Meldung; das Ansprechen von U70 wird nur zur Anzeige gebracht. Das Gerät beibt weiter betriebsbereit. 2: Warnung; nach Ablauf der Toleranzzeit von 1 s geht das Gerät in Störung (E51 siehe Kap. 17). 3: Störung; das Gerät geht sofort nach Ansprechen von U70 in Störung (E51 siehe Kap. 17).	

Drehzahl ist abhängig von der Polzahl **B10**; f_{max} = 400 Hz. Bei einem 4-poligen Motor sind es 12000 Upm bei 400 Hz zur Änderung dieser Parameter muss das Leistungsteil abgeschaltet sein.

siehe Ergebnistabelle Kap. 9. 2) Verfügbar nur, wenn **D90**≠1 Parameter die im Menüumfang *normal* enthalten sind (A10=0). Für andere Parameter A10=1:erweitert oder A10=2:Service wählen.

Mit \sqrt{m} , gekennzeichnete Parameter können im Parametersatz 1 und 2 unabhängig voneinander parametriert werden.

STÖBER ANTRIEBSTECHNIK

6. Parametertabelle

Parai	meter		WE	Eing.
	Imrichter			
A00	Werte speichern	[%]		
A01	Lies Parabox&Speich	[%]		
A02	Eingabe prüfen	[%]		
A03	Parabox schreiben	[%]		
A04	Werkseinstellung	[%]		
A10	Menüumfang		0	
A11	Parametersatz Edit			
A12	Sprache		0	
A13	Paßworteingabe			
A14	Paßwort			
A15	Auto-Rücksprung		1	
A20	BremsWd-Typ		0	
A21	BremsWd-R	[Ω]	600	
A22	BremsWd-P	[kW]	typab.	
A23	BremsWd-Tau	[s]	40	
A30	Steuereingang		0	
A31	<esc>-Quittierung</esc>		1	
A32	Autoquittierung		0	
A33	-	min]	15	
A34	Autostart	_	0	
A35	UnterspgGrenze	D/1	1~120	
A35	OnterspgGrenze	[V]	3~350	
A36	U-Netz	[V]	1~230 3~400	
A37	Schleppzeiger rücksetze	en		
A40	Parabox lesen	[%]		
A41	Parametersatz Vorgabe			
A42	Para.satz Kopie 1>2	[%]		
A43	Para.satz Kopie 2>1	[%]		
A50	Tippen			
A51	Tipp-Sollwert [L	Jpm]	300	
A55	Taste Hand Funktion		1	
A80	Serielle Adresse		0	
A82	CAN-Baudrate		1	
A83	Busadresse		0	
A84	Profibus Baudrate			
B N	lotor			
B00	Motor-Typ			
B10	Polzahl		4	
B11	P-Nenn	[kW]	typab.	
B12	I-Nenn	[A]	typab.	
B13	n-Nenn [L	Jpm]	typab.	
B14	U-Nenn	[V]	typab.	
B15	f-Nenn	[Hz]	50	
B16	cos PHI		typab.	
B20	Steuerart		1	
B21	U/f-Kennlinienform		0	
B22	U/f-Faktor	[%]	100	
B23	Boost	[%]	10	
B24	Taktfrequenz [kHz]	4	
B25	Halt-Magnetisierung	_	1	
B27	Zeit-Halt-Magnetisierung	[s]	0	
B30	Motorzuschaltung		0	
B31	Schwingungsdämpfung	[%]	30	
B32	SLVC-Dynamik	[%]	70	
B40	Phasentest	[%]	1	
B41	Motor einmessen	[%]		
B53	R1-Motor	[Ω]	typab.	
B64	Ki-IQ (Moment)	[%]	typab.	
	I TO TOO (INTOTTICITE)	[/0]	ιγραυ.	ì

Parar	neter	WE	Eing.
B65	Kp-IQ (Moment) [%]	typab.	
C N	laschine		
C00	n-Min [Upm]	0	
C01	n-Max [Upm]	3000	
C02	zul. Drehrichtung	0	
C03	M-Max 1 [%]	150	
C04	M-Max 2 [%]	150	
C10	n-Ausblendung 1 [Upm]	0	
C11	n-Ausblendung 2 [Upm]	0	
C12	n-Ausblendung 3 [Upm]	0	
C13	n-Ausblendung 4 [Upm]	0	
C20	Anlaufverhalten	0	
C21	M-Schweranlauf [%]	100	
C22	t-Schweranlauf [s]	5	
C30	J-Last/J-Motor	0	
C31	n-Regler Kp [%]	60	
C32	n-Regler Ki [%]	30	
C35	n-Regler Kp Stillstand [%]	100	
C40	n-Fenster [Upm]	30	
C41	Arbeitsbern-Min. [Upm]	0	
C42	Arbeitsbern-Max. [Upm]	6000	
C43	ArbeitsberM-Min [%]	0	
C44	ArbeitsberM-Max [%]	400	
C45	ArbeitsberX-Min [%]	0	
C46	ArbeitsberX-Max [%]	400	
C47	Arbeitsbereich C45/C46	0	
C48	Arbeitsbereich C47 Betrag	0	
C49	Arbeitsbereich Accel & Frg.	0	
C50	Anzeigefunktion	0	
C51	Anzeigefaktor	1	
C52	Anzeige-Nachkomma	0	
C53	Anzeigetext		
C60	Betriebsart	1	
	ollwert		
D00	Sollwert-Accel[s/150Hz*D98]	3	
D01	Sollwert-Decel[s/150Hz*D98]	3	
D02	n (Sollwert-Max) [Upm]	3000	
D03	Sollwert-Max [%]	100	
D04	n (Sollwert-Min) [Upm]	0	
D05	Sollwert-Min [%]	1	
D06	Sollwart Fraigaba	0	
D07	Sollwert Überwachung	0	-
D08	Sollwert-Überwachung	0	-
	Festsollwert-Nr.		
D10	Accel 1 [s/150Hz * D98]	6	
D11	Decel 1 [s/150Hz * D98] Festsollwert 1 [Upm]	750	
	Festsollwert 1 [Upm] Accel 2 [s/150Hz * D98]	750 9	
D20			
D21 D22	Decel 2 [s/150Hz * D98] Festsollwert 2 [Upm]	9 1500	
D30	Festsollwert 2 [Upm] Accel 3 [s/150Hz * D98]	12	
D30	Decel 3 [s/150Hz * D98]	12	
D31	Festsollwert 3 [Upm]	3000	
D32	Accel 4 [s/150Hz * D98]	0,5	
D40	Decel 4 [s/150Hz * D98]	0,5	
D41			
D42	Festsollwert 4 [Upm] Accel 5 [s/150Hz * D98]	500 1	
D50	Decel 5 [s/150Hz * D98]	1	
	Festsollwert 5 [Upm]	1000	
D52	r estsoliment o [nbm]	1000	1

		1 14/5	1
Parai	meter	WE	Eing.
D60	Accel 6 [s/150Hz * D98]] 2	
D61	Decel 6 [s/150Hz * D98]] 2	
D62	Festsollwert 6 [Upm]	2000	
D70	Accel 7 [s/150Hz * D98]	2,5	
D71	Decel 7 [s/150Hz * D98]	2,5	
D72	Festsollwert 7 [Upm]	'	
D80	Rampenform	0	
	·		
D81	DecelS [s/150Hz * D98]	 	
D90	Sollwertquelle	0	
D91	Motorpoti-Funktion	0	
D92	Sollwert negieren	0	
D93	SW-Generator	0	
D94	Sollwert-Generator Zeit[ms]	500	
D98	Rampenfaktor	0	
E A	Inzeigen		
E00	I-Motor [A		
E01	P-Motor [kW		
E02	M-Motor [Nm]		
E03	-	_	
	•		+
E04	U-Motor [V		
E05	f1-Motor [Hz]	-	
E06	n-Soll [Upm]] [
E07	n-NachRampe [Upm]		
E08	n-Motor [Upm]]	
E09	Rotorlage [U]	
E10	AnalogEing.1-Pegel [%]	1	
E12	FRG-BE1-BE2-Pegel		
E13	BE3-BE4-BE5-Pegel		
E14	-	1	
	BE5-Frequenz-SW [%]		-
E15	n-Encoder [Upm]	1	
E17	Relais 1		
E18	Relais 2		
E19	BE15BE1 & Freigabe		
E20	Auslastung-Gerät [%]		
E21	Auslastung-Motor [%]		
E22	i2t-Gerät [%]	
E23	i2t-Motor [%]	1	
E24	i2t-BremsWd [%]		_
E25	Temperatur Gerät [°C]	4	
		1	+
E27	BA151&Rel1	,	1
E29	n-Soll Rohwert [Upm]	-	1
E30	Betriebszeit [h,m,s]		
E31	aktive Zeit [h,m,s]] [
E32	Energiezähler [kWh]]	
E33	U-Zk-Schleppzeiger [V]	
E34	I-Schleppzeiger [A]]	
E35	Tmin-Schleppzeiger [°C]	-	1
E36	Tmax-Schleppzeiger [°C		
E37			+
			+
E38	Pmax-Schleppzeiger [kW]	1	1
E40	Störungsart	-	1
E41	Störungszeit	1	
E42	Störungsanzahl		<u> </u>
E45	Steuerwort		
E46	Statuswort	1	
E47	n-Feldbus [Upm]	ıl	
	Gerät		
E50			
E50			
E50 E51 E52	Software-Version Gerätenummer		



6. Parametertabelle

		1	,
Parai	meter	WE	Eing.
E53	Variantennummer		
E54	Optionsplatine		
E55	Kennummer		
E56	Para-Satzkennung 1		
E57	Para-Satzkennung 2		
E58	Kommubox		
E59	FAS mit Posi-Upgrade	0	
E60	Sollwert-Selektor		
E61	Korrektur-Sollwert [Upm]		
E62	aktuelles M-Max [%]		
E71	AE1 skaliert [%]		
E80	Betriebszustand		
E81	Ereignis-Level		
E82	Ereignis-Art		
E83	Warnzeit		
E84	Aktiver Parametersatz		
E130	Posi-Upgrade Auftrags-Nr.		
	(lemmen		
F00	Relais2-Funktion	0	
F01	Bremse öffnen [Upm]	0	
F02	Bremse schließen [Upm]		
F03	Relais2 t-ein [s]		
F04	Relais2 t-aus [s]	+	
F05	Relais2 invers	0	
F06	Bremslüftzeit [s]	1	
F07	Bremseinfallzeit [s]		
F10	Relais1-Funktion	0	
F19	Schnellhalt-Ende	0	
F25	AE1-Funktion	10	
F26	AE1-Offset [%]		
F27	AE1-Faktor [%]		
F30	BE-Logik	0	
F31	BE1-Funktion	8	
F32	BE2-Funktion	6	
F33	BE3-Funktion	1	
F34	BE4-Funktion	2	
F35	BE5-Funktion	0	
F36			
F37	fmax-Frequenz-SW [kHz]	-	
F38	Schnellhalt	0	
F51	BE1-invers	0	
F52	BE2-invers	0	
F53	BE3-invers	0	
F54	BE4-invers	0	
F55	BE5-invers	0	
	osi.Maschine	1	
100	Verfahrbereich	1	
101	Umlauflänge [I05]	+	
103	Richtungsoptimierung	1	
104	zulässige Richtung	0	
105	Einheit-Auswahl	2	
106	Dezimalstellen	2	
107	Weg/Umdrehung Zähler[I05]	1	-
108	Weg/Umdrehung Nenner [U]	1	
109	Maßeinheit		
I10	max. Geschw. [I05/s]		
l11	max. Beschl. [I05/s²]		
l12	Hand-Geschw. [I05/s]		
l15	Accel-Override	0	

Para	meter		WE	Eing.
I16	S-Rampe	[ms]	0	
l19	FRG-unterbrechen		0	
120	Kv-Faktor	[1/s]	30	
121	max. Schleppabst.	[105]	90	
122	Positionsfenster	[105]	5	
123	Totband Lageregler	[105]	0	
125	n-Vorsteuerung	[%]	80	
130	Referenzfahrt-Typ		0	
131	Referenzfahrt-Richtur	ng	0	
132	Ref.Geschw.Schn.	[I05/s]	90	
133	Ref.Geschw.Langs	[I05/s]	4,5	
134	Referenz-Position	[105]	0	
135	Ref.Encoderspur 0		0	
136	Fortlaufende Referen	ız	0	
137	Referenzfahrt Netz-E	in	0	
138	Referenz Folgesatz		0	
140	PosiStep Speicher		0	
150	Software-Endsch	[105]	-10000000	
I51	Software-Endsch. +	[105]	10000000	
160	el. Nocke 1 Anfang	[105]	0	
l61	el. Nocke 1 Ende	[105]	100	
170	Position-Offset	[105]	0	
180	Ist-Position	[105]		
181	Soll-Position	[105]		
182	Aktiver Fahrsatz			
183	Selektierter Fahrsatz			
184	Schleppabstand	[105]		
185	In Position			
186	In Referenz			
187	Elektrische Nocke 1			
188	Geschwindigkeit	[I05/s]		
J P	osi.Sollwert (Fahr	sätze)		
J00	Posi.Start			
J01	Posi.Step			
J02	Fahrsatznummer		0	
J03	Handbetrieb			
J04	Teach-In			
J05	Referenzfahrt starten			

= Normaler Menüumfang, vgl. Par. **A10** Erweiterter Menüumfang: **A10**=1

WE = Werkseinstellung



6. Parametertabelle

Paran	Parameter WE			Eingabe Fahrsatz 1 - 8							
				Satz 1	Satz 2	Satz 3	Satz 4	Satz 5	Satz 6	Satz 7	Satz 8
				J10 J18	J20 J28	J30 J38	J40 J48	J50 J58	J60 J68	J70 J78	J80 J88
J0	Zielposition	[105]	0								
J1	Fahrmethode		0								
J2	Geschwindigkeit	[I05/s]	1000								
J3	Accel	[105/s ²]	1000								
J4	Decel	[105/s ²]	1000								
J5	Wiederholungen		0								
J6	Folgesatz		0								
J7	Folgestart		0								
J8	Pause	[s]	0								

Param	neter	Eingabe									
L Po	L Posi. Sollwert 2 (Erweiterte Fahrsätze)										
			L10 L12	L20 L22	L30 L32	L40 L42	L50 L52	L60 L62	L70 L72	L80 L82	
L0	Bremse	0									
L1	Schaltpunkt A	0									
L2	Schaltpunkt B	0									

Param	eter	WE	Eingabe							
M M	M Menüausblendungen (Menüsprungziele)									
			Sprungziel F1 M50 M52	Sprungziel F2 M60 M62	Sprungziel F3 M70 M72	Sprungziel F4 M80 M82				
M50	F1-Sprungziel	E50								
M51	F1-Untere Grenze									
M52	F1-Obere Grenze									

Parameter WE			WE	Eingabe						
N Posi. Schaltpunkte										
				Schaltpunkt S1 N10 N14	Schaltpunkt S2 N20 N24	Schaltpunkt S3 N30 N34	Schaltpunkt S4 N40 N44			
N0	SPosition	[105]	0							
N1	SMethode		0							
N2	SSpeicher1		0							
N3	SSpeicher2		0							
N4	SSpeicher3		0							

Parameter		WE	Eingabe		
U Sc	U Schutzfunktionen				
U00	Level Unterspannung	3			
U01	Zeit Unterspannung	2			
U10	Level Übertemp. Motor i2t	1			
U11	Zeit Übertemp. Motor i2t	30			
U20	Level Überlast Antrieb	1			
U21	Zeit Überlast Antrieb	10			
U22	Text Überlast Antrieb	Überlast Antrieb			
U30	Level Überlast Beschleunigung	1			
U31	Zeit Überlast Beschleunigung	5			
U32	Text Überlast Beschleunigung	Überlast Beschleunig.			
U40	Level Überlast Bremsen	1			
U41	Zeit Überlast Bremsen	5			
U42	Text Überlast Bremsen	Überlast Bremsen			
U50	Level Arbeitsbereich	1			
U51	Zeit Arbeitsbereich	10			
U52	Text Arbeitsbereich	Arbeits- bereich			
U60	Level Schleppabstand	3	_		
U61	Zeit Schleppabstand	500			
U70	Level Posi.verweigert	1			

= Normaler Menüumfang, vgl. Par. **A10** Erweiterter Menüumfang: **A10**=1

WE = Werkseinstellung



7. Ergebnistabelle

Ergebnistabelle Das Ergebnis von Aktionen, wie z.B. Werte speichern (A00=1), wird im Display angezeigt. Mögliche Ergebnisse:				
0: fehlerfrei	Die Daten wurden fehlerfrei übertragen.			
1: Fehler!	Allgemeiner Fehler, z.B. beim Speichern ohne Paramodul am Gerät.			
3: ungültige Daten	"Controlbox-Datensatz" enthält ungültige Daten. Controlbox neu beschreiben und Vorgang wiederholen.			
5: OK (Anpassung)	Softwareversion von "Controlbox-Datensatz"und Umrichter unterscheiden sich durch einige Parameter. Mit $\overline{\pm}$ -Taste bestätigen. Meldung hat keinen Einfluss auf Funktionalität des Umrichters.			
6: OK (Anpassung)	Softwareversion von "Controlbox-Datensatz" und Umrichter unterscheiden sich durch einige Parameter. Mit #-Taste bestätigen. Meldung hat keinen Einfluss auf Funktionalität des Umrichters.			
9: BE Encoderspur	Ist mit B20 =2 die Steuerart "Vectorgeregelt mit 2-Spur-Rückführung" muss F34 =14 und F35 =15 sein.			
10: Grenzwert	Eingabewert außerhalb des Wertebereiches.			
11: f(BE) > 80 kHz	Nur wenn B20 =2 und B26 =0. Max. Frequenz am BE überschreitet den zulässigen Grenzwert von 80 kHz. (n-Max/60) · Encoder Ink. > 80 kHz, oder (C01 /60) · F36 > 80 kHz.			
13: BE vor/rück	Durch die Programmierung F31 =14 und F32 =14 kann die Drehrichtungsvorgabe von Umrichtern mit der Software 3.2 nachgebildet werden. Die Funktionen "Drehrichtung", "Halt", "Schnellhalt" dürfen in diesem Fall nicht an andere BE's vergeben werden.			
14: abgebrochen	 Aktion abgebrochen, z.B. durch Wegnahme der Freigabe. Beim "Motor einmessen" oder "Phasentest" (B40, B41) hat der Strom den zulässigen Maximalwert überschritten (Kurzschluss, Erdschluss). 			
15: R1 zu groß	Bei "Motor einmessen" (B41) wurde ein zu großer Statorwiderstand gemessen. Motor falsch beschaltet, Motorleitung fehlerhaft.			
16: Phasenfehler U	Fehler in der Phase U.			
17: Phasenfehler V	Fehler in der Phase V.			
18: Phasenfehler W	Fehler in der Phase W.			
19: Symmetrie	Fehler in der Symmetrie der Phasen U, V, W. Abweichung eines Wicklungswiderstandes um ±10%.			



8. Betriebszustände

Betriebszustände Der Betriebszustand wird in	der Betriebsanzeige angezeigt und kann bei Feldbuszugriff in E80 abgefragt werden.
0: Betriebsbereit	Umrichter ist betriebsbereit.
1: Vorwärts	Stationäre positive Drehzahl.
2: Rückwärts	Stationäre negative Drehzahl.
3: Beschleunigen	Beschleunigungsvorgang läuft (Accel).
4: Bremsen	Bremsvorgang läuft (Decel).
5: Halt	Halt-Befehl steht an.
6: n < n-Min	Sollwert < n-Min (C00).
7: n > n-Max	Sollwert größer als das Minimum von C01 und E126 (per Analogeingang oder Feldbus).
8: Unzul. Drehrichtung	Vorgegebene Drehrichtung widerspricht der zulässigen Drehrichtung (C02).
9: Schweranlauf	Schweranlauf ist aktiv (C21, C22).
10: Einfangen	Einfangen ist aktiv.
11: Schnellhalt	Schnellhalt wird durchgeführt.
12: Einschaltsperre	Dieser Zustand verhindert einen ungewollten Anlauf des Antriebs. Wirksam, bei: Einschalten des Antriebs (Netz-Ein) mit Freigabe=High (nur wenn A34=0). Quittierung einer Störung durch einen Low-High-Freigabewechsel. Geöffnetem Laderelais (Netzversorgung fehlt und Zwischenkreis fällt unter 130 V). Falls die Optionsplatine das Grundgerät mit ext. 24 V versorgt (keine Netzspannung). Wenn A30=2:Feldbus und ein Steuerbefehl "Spannung sperren" vom Feldbus gesendet wird oder die Freigabeklemme Low wird oder ein Schnellhalt endet.
13: Seriell (X3)	Parameter A30=1 parametriert; Umrichter wird seriell über den PC gesteuert.
14: Eingeschaltet	Nur bei <i>Drivecom</i> -Profil möglich, Bus-Ankopplung.
15: Selbsttest	Umrichter durchläuft einen Selbsttest. Beim Hochlauf mit ext. 24 V wird "15:Selbsttest" bis zum Netz-Ein angezeigt.
16: Störung	Leistungsteil des Umrichters wird gesperrt.
17: Posi.aktiv	Lageregelung aktiv, warten auf ein Startbefehl. Grundzustand der Positioniersteuerung.
18: Fahren Nr.	Bearbeiten eines Fahrauftrags, Antrieb in Bewegung. Nr. entspricht dem aktuellen Fahrsatz (182).
19: Pause Nr.	Bei einer Fahrsatzverkettung mit definierter Pause oder bei Wiederholen von Relativbewegungen. Beim Anhalten zwischen zwei Folgeaufträgen wird das Signal "In Position" generiert, in der Anzeige erscheint aber "Pause".
20: Warten Nr.	Bei einer Fahrsatzverkettung mit definiertem manuellen Start (warten auf <i>Posi.Step-</i> Signal).
21: Ref.Fahrt	Während der Referenzfahrt.
22: Hand	Während der Handfahrt.
23: unterbrochen	Nach einem abgebrochenen Fahrsatz (Halt-oder Schnellhalt) mit der Möglichkeit einer Wiederaufnahme mit Signal <i>Posi.Step.</i> Mit <i>Posi.Step</i> wird dann die ursprüngliche Zielposition angefahren, selbst wenn der Antrieb zwischenzeitlich verstellt wurde. Siehe Kap. 4.10.
24: Ref. warten	Warten auf <i>Posi.Start-</i> oder <i>Posi.Step-</i> Signal zur Auslösung der Referenzfahrt nach Netz-Ein (I37= 1).
25: Endschalter	Antrieb steht auf Endschalter.
26: Para.Sperre	Bei der Datenübertragung vom PC zum Umrichter wurde die Freigabe softwaremäßig vom PC aus deaktiviert.



9. Störungen / Ereignisse

Störungen / Ereignisse Bei Störungen kann der Umrichter die Antriebsaufgabe nicht erfüllen und wird gesperrt. Es folgt ein Eintrag im Störungsspeicher (**E40/E41**) und das Relais 1 (Betriebsbereit) öffnet. Ist zum Zeitpunkt der Störung eine Parabox aufgesteckt, wird diese automatisch beschrieben. Bestimmte Ereignisse (vgl. letzte Spalte der folgenden Tabelle) lassen sich per FDS-Tool als Störung, Meldung, Warnung oder unwirksam deklarieren.

lassell sich per FDS-100	ol als Störung, Meldung, Warnung oder unwirksam deklarieren.	Auto-	FDS-
		quitt	Tool*
31: Kurz-/Erdschluss	Die Hardware-Überstromabschaltung ist aktiv. • Motor fordert einen zu hohen Strom vom Umrichter (Wicklungsschluss, Überlastung).		
32: Kurz-/Erdsch.int	Bei Freigabe des Umrichters wird eine interne Prüfung durchgeführt. Ein vorhandener Kurzschluss führt zur Störung. • Ein interner Gerätefehler liegt vor, z.B. IGBT-Module sind defekt.		
33: Überstrom	 Zu kurze Beschleunigungszeiten (Rampen in Gruppe D verlängern). Momentenbegrenzungen C03/C04 überprüfen, welche Momentengrenzen sind wirksam (s. Kap. 9.2 der FAS-Inbetriebnahmeanleitung, ImprNr. 441537) auf Maximalwert eingestellte Momentenbegrenzungen C03/C04 um ca. 10% reduzieren. Parameter C30 (Verhältnis der Massenträgheiten) optimieren. Bei Vectorregelung (B20=2) Geber falsch angeschlossen. 	V	
34: Hardware-Defekt	Der nichtflüchtige Datenspeicher (NOVRAM) ist defekt oder zeitlimitierte Software- Version.		
35: Watchdog	Überwacht Auslastung und Funktion des Mikroprozessors. Diese Störung kann auch durch EMV-Probleme hervorgerufen werden (z.B.: Schirm des Motorkabels oder PE-Leiter falsch, bzw. nicht angeschlossen).	V	
36: Überspannung	 Zu hohe Zwischenkreisspannung. Zu hohe Netzspannung. Rückspeisung des Antriebes im Bremsbetrieb (kein Bremswiderstand angeschlossen, Bremschopper mit A20=0:inaktiv deaktiviert oder defekt). Bremswiderstand mit zu geringem Wiederstandswert (Überstromschutz). 	√	
38: Temp.GerätSensor	Die durch den Gerätesensor gemessene Temperatur E25 liegt über dem Grenzwert. • Zu hohe Umgebungs-/ Schaltschranktemperatur.		
39: Temp.Gerät i2t	Das für den Umrichter gerechnete i²t-Modell erreicht 100% thermische Auslastung. • Umrichter überlastet, z.B. weil Motor blockiert oder zu hohe Taktzahl. • Taktfrequenz B24 zu hoch.		
40: ungültige Daten	Die Daten im nichtflüchtigen Speicher wurden nicht komplett abgelegt (während "A00 Werte speichern" wurde abgeschaltet). Datensatz neu ins Gerät laden oder die Parameter per Menü prüfen und A00 neu ausführen.		
41: Temp.Motor TMS	 Übertemperatur durch den Motor-Temperaturfühler. Anschluss Klemme X2.5 - X2.6. Motor überlastet, evtl. fremdbelüften. Temperaturfühler nicht angeschlossen (falls nicht vorhanden, Brücke → X2.5 - X2.6). 		
42: Temp.BremsWid.	Das i ² t-Modell für den Bremswiderstand erreicht 100% therm. Auslastung.		√
43: Drahtbruch SW	Nur wenn der Sollwert über die Sollwertkennlinie berechnet wird (Sollwertvorgabe über Analogeingang 1 oder Frequenzsollwert) u. die SW-Überwachung aktiviert ist (D08 =1). • Die Sollwertaussteuerung ist 5% kleiner als der minimal zulässige Sollwert (D05).		√
44: ext. Störung	Kann per Binäreingang oder Feldbus ausgelöst werden (F31 =12).		
45: ÜTempMot. i2t	Motor überlastet.		√
46: Unterspannung	 Zwischenkreisspannung liegt unter dem in A35 eingestellten Grenzwert. Einbrüche in der Netzpannung. Ausfall einer Phase bei 3~Anschluss. Störung wird auch im Betrieb mit Optionsplatine ausgelöst (ext. 24 V Versorgung), wenn die Netzspannung bei aktiver Freigabe einbricht. Zu kurze Beschleunigungszeiten (Rampen, D). 	V	V
47: Überlast Antrieb	Das für den statischen Betrieb zugelassene Maximalmoment wird überschritten. Begrenzt wird das zugelassene Moment durch die Parameter C03 , C04 und die über Analogeingang mögliche Momentbegrenzung (s. F25 =2 und Kap. 9.2 der FAS-Inbetriebnahmeanleitung, ImprNr. 441537).	V	V

^{*} Ereignisse können über FDS-Tool als Meldung, Warnung oder Störung programmiert bzw. ganz deaktiviert werden.



9. Störungen / Ereignisse

Störungen / Ereignisse Bei Störungen kann der Umrichter die Antriebsaufgabe nicht erfüllen und wird gesperrt. Es folgt ein Eintrag im Störungsspeicher (**E40/E41**) und das Relais 1 (Betriebsbereit) öffnet. Ist zum Zeitpunkt der Störung eine Parabox aufgesteckt, wird diese automatisch beschrieben. Bestimmte Ereignisse (vgl. letzte Spalte der folgenden Tabelle) lassen sich per FDS-Tool als Störung, Meldung, Warnung oder unwirksam deklarieren.

		Auto- quitt	FDS- Tool*
48: Überlast Beschl.	Wie "47:Überl. Antr." jedoch während eines Beschleunigungsvorgangs. Bei Anlaufverhalten "Taktbetrieb" (C20 =2) ist für den Beschleunigungsvorgang M-Max 2 (C04) zulässig.	√	V
49: Überlast Bremsen	Wie "47:Überl. Antr." jedoch beim Bremsvorgang.	V	V
50: Arbeitsbereich	Der unter C41 C46 definierte Arbeitsbereich ist verlassen, s. auch Kap. 9.3 der FAS-Inbetriebnahmeanleitung, ImprNr. 441537).	V	V
51: verweigert	 Nur beim Positionieren (C60=2). Posi.Start oder Posi.Step wurde nicht akzeptiert und das SW-erreicht Signal ("In Position") zurückgesetzt. Zielposition liegt jenseits der Software-Endschalter I50 und I51. Im nicht referenzierten Zustand (I86=0) werden keine absoluten Positionen (z.B. J11=1) angefahren. Die Drehrichtung im aktuellen Fahrsatz stimmt nicht mit der zulässigen Richtung I04 überein. 	V	V
52: Kommunikation	 Störung bei der Kommunikation zwischen Umrichter und FDS-Tool beim Fernsteuern über den PC. Störung der Kommunikation beim Feldbusbetrieb (Kommubox). 	V	
53: Endschalter	Ein über BE-Eingang angeschlossener Endschalter hat angesprochen.		
54: Schleppabstand	Der durch I21 erlaubte maximale Schleppabstand (Abweichung zwischen Ist- und Sollposition) wurde überschritten. Mögliche Ursachen: Motorüberlast, zu starke Beschleunigung, Blockade.		V
55: Optionsplatine	Ausfall der Optionsplatine 24 V-LC (keine Störung bei deaktivierter Freigabe). Es kann nur der Ausfall einer bereits initialisierten Baugruppe erkannt werden.		

 $\sqrt{\frac{\text{Die in Spalte FDS-Tool gekennzeichneten Ereignisse können über FDS-Tool als Meldung, Warnung oder Störung in Gruppe <math>\mathbf{U}$.. Schutzfunktionen parametriert werden.

Quittierung von Störungen:

- Freigabe: Wechsel von L- auf H-Pegel am Freigabeeingang und wieder zurück auf L. Immer verfügbar.
- Esc Taste der Controlbox (nur wenn A31=1).

 Δ

Achtung! Antrieb läuft

- Autoquitierung (nur wenn A32=1).
- Binäreingang (F31 ... F35=13).

Über die Parameter **E40** und **E41** können die letzten 10 Störungen abgefragt werden (Wert 1=Letzte Störung). Über FDS-Tool können unter "**S**..Störungsspeicher" viele Detailinformationen zu den letzten aufgetretenen Störungen angezeigt werden.

Weitere Informationen unter: http://www.stoeber.de

Posi-Upgrade-Modul

Mit Hilfe des Posi-Upgrade-Moduls ist es möglich, eine vollwertige Einachs-Positioniersteuerung nachzurüsten. Besonders im Zusammenhang mit einem Feldbus kann diese Steuerung ihre Stärken voll ausspielen.

- Zielfahrt auf Inkrement genau in der Betriebsart VC.
- Kontinuierliche Lageregelung mit Schleppfehlerüberwachung (VC).
- Im Steuermodus SLVC ist die Positioniersteuerung auch ohne Geber nutzbar.
- Positionen in 8 Fahrsätzen programmierbar.
- Rundachsfunktion der Getriebeübersetzung mit Vorgabe beider Radsatzzahlen.
- Parametrierung mit Einheitenvorgabe in z.B. Grad und mm.
- Referenzfahrt mit mehreren Modi.
- Handbetrieb (Tippen).
- Teach-In-Funktion.
- Speed Override über Analogeingang.
- Hardware- und Softwareendschalter.



STÖBER... Der Drive für Ihre Automation



Kieselbronner Strasse 12 · 75177 Pforzheim
Postfach 910103 · 75091 Pforzheim
Fon +49 (0) 7231 582-0, Fax +49 (0) 7231 582-1000
Internet: http://www.stoeber.de / E-Mail: mail@stoeber.de

	eich		

© 2004 STÖBER ANTRIEBSTECHNIK GmbH + Co. KG Impressum: Nr. 441549.00.02 · 02.2004 - Technische Änderungen vorbehalten -